

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del

• Vattensystem

Operation

Apparatkännedom

Instruktionsenhet

Vattenuppvärmning - principskiss




Fig 16-1

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST


Del

• Vattensystem

Operation

Apparatkännedom

Instruktionsenhet

Hydroforanläggningens el-system
i vagnar litt Bol m fl - principskiss

SJ UTBILDNINGSKONTOR		AU nr 16 - b - 1
		Dat 11.12.62
Arbets- uppdelning för	TEKNISK VAGNTJÄNST	
Del	● Vattensystem	
Operation	Skötselföreskrifter	
Instruktionsenhet	Fyllning och avtappning	
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<u>Fyllning</u> Kontrollera att alla tappnings- avtappningskranar är stängda och att avstängningskranar är öppna samt att ev trevägskranar intar rätt läge Koppla slangen till vattenpost och spola ur ev föroreningar Koppla slangen till en på- fyllningsstuts Öppna vattentillförseln Stäng vattentillförseln då vattnet rinner ut från överloppsroret		
		AU 16 - b - 2 till 18 Schema och beskrivning över vattensystemet finnes i skåp för: vattenvärmare i sovvagnar, köks- apparatskåp i RBo2, handpump- skåp i Ro3c, på takluckan i toa- letten i Bo1, Bo5, ABo2 och ABO3 Beteckningar: Gul färg: Avtappningskran Röd färg: Avstängningskran Skåra i kranen anger: Vattnets genomströmningsrikt- ning Utmärkes av en gul ring Om vattnet påfylls med för högt tryck, kan det rinna ut på taket, trots att vattensystemet ej är fyllt Detta får ej förväxlas med vatten från överloppsrör På äldre vagnar i motsatt på- fyllningsrör På nyare vagnar är överloppsrö- ret placerat i WC-avloppen, för renspolning av dessa. På Ro och RBo är överloppsröret vid förrådstankarna

SJ UTBILDNINGSKONTOR		AU nr 16 - b - 1
		Dat 11.12.62
Om vattnet rinner ut genom påfyllningsrör på nyare vagnar, tätar ej backventilen	Påfyll genom tryckstötari motsatt påfyllningsstuts	
Koppla och påfyll cisternen i andra ändan av vagnen	På vagn med påfyllningsanordning i båda ändar Cisternerna är ej sammankopplade	
Stäng vattentillförseln och koppla bort slangen		
Töm slangen	Då risk för frysning föreligger	
Skydda slangen mot föroreningar	T ex plasthuv	
Kontrollera att vattensystemet är fullt	Vattenståndsmätare Vattenståndsrör	
<u>Avtappning</u>		
Då vagnen avställes under kallare årstid, skall vattnet avtappas och karaaffiner tömmas	En frusen vattenledning medför höga reparationskostnader	
Ställ manöverströmställaren i läge "Från" och värmeströmbrytaren i läge "O" eller "Från"	På vagn med vattenvärmare Förhindrar torrkokning	
Öppna samtliga avtappningskranar enligt schema	Gulmärkta kranar AU 16 - b - 2 till 18	
Öppna samtliga tappningskranar	I tvättställ Använd vagnsnyckel	
Tryck ihop vattenlåset, så det tömmas på vatten	Under tvättstället i vagnar Bo5b, DFo28 och Fo5 press.	
På vagn med fotpedalmanövrering ställ vredet för blandaren i mittläge	I annat fall töms ej båda ledningarna	
Spola ur ev vattenklosett	När vattensystemet är tomt	
Där handpump finns, skall den tömmas	Ro3 och RBo2	
Töm karaaffinerna		

SJ UTBILDNINGSKONTOR

AU nr 16 - b - 2

Dat 11.12.62

Vagn litt Bol nr 4888 - 4927

Benämning	Placering	Normalläge	Avtapning	Anmärkning
V 1	Taklucka på toalett	öppen		
V 2	" "	stängd	öppen	
V 3	" "	" "	" "	
V 4	" "	" "	" "	
V 5	" "	öppen		Stängs vid rep av T 1
V 6	Toalett	stängd	öppen	
V 7	Spolventil	öppen		Stängs vid läckage i utluftningsventil
V 8	Taklucka på toalett	" "		Stängs vid rep av spolventil
V 9	Toalett	" "		Stängs vid rep av T 2
V 12	Taklucka i tvätttrum	" "		

Anm: På nyare vagnar med underlitt "K" finns en grönmålad kran V 13 mellan huvudtank och spolventil. Denna kran skall vara stängd i inhemsk trafik

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del

• Vattensystem

Operation

Skötselföreskrifter

Instruktionsenhet

Vagn litt Bol - kranar




Fig 16-3

SJ UTBILDNINGSKONTOR		AU nr	16 - b - 3			
		Dat	11.12.62			
Vagn litt Bo8b		Benämning	Placering	Normaläge	Avtappning	Anmärkning
K 1 K 2 K 3 K 4	Barnkupé	öppen	"	"	"	Stängs vid rep av tappkran
	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"
K 5	"	stängd	öppen			
K 6 - K 7	Taklucka i barnkupé	öppen	Stängs vid rep av vatten- ståndsrör			

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del


• Vattensystem

Operation

Skötselföreskrifter

Instruktionsenhet

Vagn litt Bo8b - kranar



Gäller för vagnar nr

3476-3496 3561-3600

3514-3538 4215-4216

Vagn litt Bo8b - kranar


Gäller för vagnar nr
3786-3800 3837-3846

Fig 16-4

Vagn litt RBo2 nr 4683 - 4686

AU nr 16 - b - 4

Dot 11.12.62

SJ UTBILDNINGSKONTOR

Benämning	Placering	Normalläge	Avtappning	Anmärkning
V 1 V 2	Skåp för gasbehållare Pumpskåp	öppen "		Stängs vid rep av T 3 Stängs vid rep av kaffemaskin
V 3	Diskmaskin	stängd		För påfyllning av diskmaskin
V 4 V 5 V 6	" " "	stängd " "	öppen " "	För avtappning av diskmaskin
V 7 V 8	Diskbackskåp Varmvattenberedare	öppen "		Stängs vid rep av kaffemaskin Stängs vid läck i uteluftnings- ventil
V 9 - V 10 V 11	Högtank Toalett	" "		Stängs vid läck i vattenst.glas Stängs vid rep av spolventil
K 1	Förrådstant	stängd	öppen	
K 2	Pumpskåp			Handpumppläge
K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8	" " " " " "	stängd " " " " "	öppen " " " " "	
K 9	Varmvattenberedare	öppen		Stängs vid rep av diskmaskin eller T 2

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del

• Vattensystem

Operation

Skötselföreskrifter

Instruktionsenhet

Vagn litt RBo2 - kranar


Vagnar nr
4683-4686

Fig 16-6

SJ UTBILDNINGSKONTOR

AU nr
16 - b - 5

Dat
11.12.62

Vagn litt RBo2 nr 4831 - 4837

Benämning	Placering	Normaläge	Avtappning	Anmärkning
V 1 V 2	Skåp för gasbehållare Pumpskåp	öppen "		Stängs vid rep av T 3 Stängs vid rep av kaffemaskin
V 3 V 4 V 5 V 6	Diskmaskin " " "	stängd " " "	öppen " " "	För fyllning av diskmaskin
V 7 V 8 V 9 V 10	Diskbackskåp Varmvattenberedare Toalett "	öppen " " "		Stängs vid rep av kaffemaskin Stängs vid läck i utlufn. ventill Stängs vid rep av spolventill
V 11	"	Stängd	öppen	
V 12 V 13-V 14	" Högtank	öppen "		Stängs vid rep av T 5 Stängs vid läck i vattenståndsglas
K 1	Förrådstank	stängd	öppen	
K 2	Pumpskåp			 Handpumppläge
K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8	" " " " " "	stängd " " " " "	öppen " " " " "	
K 9 K 10	Vattenvärmare "	öppen "		Stängs vid rep av T 2

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del

● Vattensystem

Operation

Skötselföreskrifter

Instruktionsenhet

Vagn litt RBo2 - kranar


Vagnar nr
4831-4837

Fig 16-7

Vagn litt Ro3c				
AU nr 16 - b - 6		SJ UTBILDNINGSKONTOR		
Dat 11.12.62				
Benämning	Placering	Normalläge	Avtappning	Anmärkning
K 1	Handpumpskåp			 Handpumpsläge
K 2	"			Vid arbete med hand-pump
K 3	"			
K 4	Förrådstank	stängd	öppen	
K 5	Korridor-tank	öppen		Stängd vid rep av T-kranar
K 6	Toalett	"		Stängd vid rep av H-kranar
K 7	"	stängd	öppen	
Beteckning	Detalj	Beteckning		Detalj
B	Backventil	T	T	Tappningskran
K	Kikkran	V	V	Vattenståndsmätare
H	Spolventil	Ö	Ö	Överloppsror
P	Påfyllningsstuts			Trevägs-kran
S	Säkerhetsventil	S		Säkerhetsventil

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del


● Vattensystem

Operation

Skötselföreskrifter

Instruktionsenhet

Vagn litt Ro3c - kranar



Vagnar nr
4407-4415
4467-4472

Kallvatten
Varmvatten
Kranarna ridade i drittläge

Fig 16-8

Vagn litt Ro3b

Benämning	Placering	Normaläge	Avtappning	Anmärkning
8	Pumpskåp			Handpumpäge
	Vestibultak	öppen		
	Pumpskåp	stängd	öppen	
	Förrådstankar	"	"	
	Kök	"	"	

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del

● Vattensystem

Operation

Skötselföreskrifter

Instruktionsenhet

Vagn litt Ro3b - kranar




Fig 16-9

SJ UTBILDNINGSKONTOR					AU nr 16 - b - 8
					Dat 11.12.62
Vagn litt Ro3a					
Benämning	Placering	Normaläge	Avtappning	Anmärkning	
1	Vestibultak	öppen			
2	Garderob i kök	stängd	öppen		
3	Invid spis	"	"		
4	Kök	"	"	Tappningskranar	
Spisen får icke användas, då varmvattenbehållaren ej är fylld					

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del

- Vattensystem

Operation

Skötselföreskrifter

Instruktionsenhet

Vagn litt Ro3a - kranar




Fig 16-10

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del


• Vattensystem

Operation

Skötselföreskrifter

Instruktionsenhet

Vagn litt Bo8cs - kranar



Vagnar nr

3389,
3464-68-71-75,
3560,
3847-49-51

Fig 16-11

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del

● Vattensystem

Operation

Skötselföreskrifter

Instruktionsenhet

Vagn litt Bo8cs (äldre utförande) - kranar




Fig 16-12

Beteckning	Placering	Normal- läge	Avtapp- ning	Benämning
	Vestibultak	öppen		Avstängningskran
	Vestibultak	stängd	öppen	Tömningskran
	Pentry	"	"	Tappningskran

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VÄGNTJÄNST

Del

● Vattensystem

Operation

Skötselföreskrifter

Instruktionsenhet

Vagn litt Bo8 cm - kranar

Vagnar nr

2965, 3129




Fig 16-13

Beteckning	Placering	Normal-läge	Avtapp-ning	Benämning
▼	Under diskbänk	öppen		Avstängningskran
⌵	resp. i vestibultak	stängd	öppen	Avtappningskran
⌵	Under diskbänk	"	"	Tappningskran
⌵	Vid diskbänk			
⌵	resp. tvättställ			

SJ UTBILDNINGSKONTOR

AU nr 16 - b - 12

Dot 11.12.62

Vagn litt WLABol nr 5013 - 5037									
Benämning	Placering	Normalläge		Avtappning		Anmärkning			
V 1	Ovanför toalettaksluckan	öppen				Stängs vid rep av pump			
V 2	" "	stängd	öppen						
V 3	" "		öppen						
V 5	" "	öppen				Stängs vid rep av T 1			
V 6	Bakom vk-stolen	stängd	öppen						
V 7	Intill spolventilen		öppen			Stängs vid rep av spolventil			
V 8	Ovanför toalettaksluckan			Stängs vid rep eller läckage från ut-luftningsventilen					
V 9	I vattenvärmarens skåp			Stängs vid rep av K 2					
V 12	I kupén			Stängs vid rep av T 3					
V 14	" "								
V 15	I toalettens väggskåp	stängd	öppen						
V 16	Ovanför toalettaksluckan		öppen			Stängs vid rep av T 2			
V 17	I vattenvärmarens skåp	stängd	öppen						
V 18	Ovanför toalettaksluckan		öppen			Huvudavstängningskran, stängs vid rep			
T 1	Över toalettens tvättställ	skåran i vågr läge	skåran i lodr läge			Uppställningsanordning för tvättstäl-			
T 2	" "		"			lens tappventiler			
T 3	Över kupéns tvättställ			"					
T 4	" "								
T 5	I toalettens väggskåp	stängd		stängd		Öppnas vid varmvattenspolning av toalett m m			
K 2	I vattenvärmarens skåp	driftläge		tömningsläge		Trevägskran			
Beteckning	C	Rödmålade ventiler		Gulmålade ventiler					
Detalj (eller betydelse)	Påfyllningsstuts	Avstängningsventiler (normalt öppna)		Tömningsventiler (normalt stängda)					

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del

• Vattensystem

Operation

Skötselföreskrifter

Instruktionsenhet

Vagn litt WLABol


Vagnar nr
5013-5037

Fig 16-14

Vagn litt WLABo4, WLABo5 och WLABo5a, nr 4344-4352, 4425-4436, 4476-4485

Benämning	Placering	Normalläge	Avtappning	Anmärkning
C		öppen		Stängs vid rep av M
G	Vattenvärmare skåp	⊕	⊕	⊕ Vid avtappning av F
K	" "	stängd	öppen	
V	" "	" "	" "	
Beteckning	Detalj	Beteckning	Detalj	
A	Vattencistern	I	Manöverströmställare	
B	Påfyllningsstuts	K	Avtappningskran	
C	Avstängningskran	L	Spolventil	
F	Vattenvärmare	M	Tappningskranar	
G	Trevägskran	T	Termometer	
H	Värmeströmställare	V	Avtappningskran	

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del

- Vattensystem

Operation

Skötselföreskrifter

Instruktionsenhet

Vagn litt WLABo4, WLABo5, WLABo5a - kranar

Vagnar nr

3444-4352

4425-4436

4476-4485




Fig 16-15

Vagn ltt WLABo5b och WLABo6 nr 4554-4583, 4590-4609

AU nr 16 - b - 14

Dot 11.12.62

SJ UTBILDNINGSKONTOR

Benämning	Placering	Normalläge	Avtappning	Anmärkning
K 1	Toalett	stängd	öppen	
K 2	"	"	"	
K 3	"	"	"	
K 4	"	öppen	"	Stängs vid rep av A
K 5	Ventilations-skåp			
K 6	Vattenvärmare skåp	⊕	⊕	⊕ vid läck i vattenvärmare
K 7	"	stängd	öppen	
K 8	Bakom kupéspegel	öppen		Stängs vid rep av T 1

Beteckning	A	B	C	D	K	T	S
Detalj	Matar-ventil	Back-ventil	Påfyllnings-stuts	Överlopps-rör	Kik-kran	Tappnings-kran	Spol-ventil

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del

- Vattensystem

Operation

Skötsel föreskrifter

Instruktionsenhet

Vagn litt WLABo6 - kranar

Vagnar nr

4554-4583

4590-4609




Fig 16-16

Vagn litt WLABo6 nr 4634 - 4673

AU nr 16 - b - 15

Det 11.12.62

SJ UTBILDNINGSKONTOR

Benämning	Placering	Normaläge	Avtappning	Anmärkning			
K 1	Ventilations-skåp	öppen					
K 2	Toalett	stängd	öppen				
K 3	"	"	"				
K 4	"	"	"				
K 5	"	öppen		Stängs vid rep av backventil			
K 6	Vattenvärmar-skåp			 Vid läck i vattenvärmararen			
K 7	"	stängd	öppen				
K 8	Bakom kupéspegel	öppen		Stängs vid rep av T 1			
Beteckning	A	B	C	D	K	T	S
Detalj	Matar-ventil	Back-ventil	Påfyllnings-stuts	Överlopps-rör	Kik-kran	Tappnings-kran	Spol-ventil

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del

• Vattensystem

Operation

Skötselföreskrifter

Instruktionsenhet

Vagn litt WLABo6 - kranar


Vagnar nr
4634-4673

Fig 16-17

Vagn litt WLBol4 nr 2861-2867, 4237 och 4238

AU nr 16 - b - 16

Dot 11.12.62

SJ UTBILDNINGSKONTOR									
Benämning		Placering		Normalläge		Avtappning		Anmärkning	
C				öppen				Stängs vid rep av M	
G		Vattenvärmare skåp						 vid avtappning av F	
K		"		stängd		öppen			
V		Toalett		"		"			
S				öppen				Stängs vid rep av E	
Beteckning		A	B	C	E	F	G		
Detalj		Vatten-cistern	Påfyllning-stuts	Avstängnings-kran	Vatten-ståndsrör	Vatten-värmare	Trevägs-kran		
Beteckning		H	I	K	M	T	V	S	
Detalj		Värme-ström-brytare	Manöver-ström-brytare	Avtappnings-kran	Tappnings-kranar	Termo-meter	Avtapp-nings-kran	Avstäng-nings-kran	

Vagn litt WLBol 4 nr 3919-3926, 3946

AU nr 16 - b - 17

Det 11.12.62

Benämning	Placering	Normaläge	Avtappning	Anmärkning
C	Linneskåp	öppen		Stängs vid rep av M och L
G	Vattenvärmare skåp			Stängs vid rep av F
K	" "	stängd	öppen	
V	Belysningsapp.-skåp	" "	" "	
S		" "	" "	Stängs vid rep av E

Beteckning	A	B	C	E	F	G	H
Detalj	Vatten-cistern	Påfyllnings-stuts	Avstängnings-kran	Vatten-stånds-mätare	Vatten-värmare	Trevägs-kran	Värme-ström-brytare
Beteckning	I	K	L	M	T	V	S
Detalj	Manöver-ström-brytare	Avtappnings-kran	Spol-ventil	Tappnings-kranar	Termo-meter	Avtappnings-kran	Avstängnings-kran

SJ UTBILDNINGSKONTOR

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del

• Vattensystem

Operation

Skötselföreskrifter


Instruktionsenhet

Vagn litt WLBo14 - kranar

Vagnar nr

3919-3926

3946



Vagn litt WLABo20

Benämning	Placering	Normaläge	Avtappning	Anmärkning
C	Belysning och vattenvärmarskåp	öppen		Stängs vid rep av M och L
G	Vattenvärmarskåp			 vid avtappning av F
K	"	stängd	öppen	
V	"			Vid avtappning av E

Beteckning	A	B	C	E	F	G	H
Detalj	Vatten-cistern	Påfyllnings-stuts	Avtappnings-kran	Vatten-stånds-mätare	Vatten-värmare	Trevägs-kran	Värme-ström-ställare
Beteckning	I	K	L	M	T	V	
Detalj	Manöver-ström-ställare	Avtappnings-kran	Spol-ventil	Tappnings-kranar	Termo-meter	Trevägs-kran	

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del


• Vattensystem

Operation

Skötselsöreskrifter

Instruktionsenhet

Vagn litt WLABo20 - kranar



SJ UTBILDNINGSKONTOR		AU nr 16 - b - 19
		Dat 11.12.62
Arbets- uppdelning för	TEKNISK VAGNTJÄNST	
Del	● Vattensystem	
Operation	Skötselföreskrifter	
Instruktionsenhet	Vattenuppvärmning med gasol	
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<u>Tändning (vagn litt Bo8cs)</u>		
Öppna luftventilen	Grönmålad Placerad vid golvet i vattenvär- mareskåpet	
Kontrollera att tryckluft är kopplad	Manometer. Max 1,1 kg/cm ²	
Öppna gasolventilen	Grönmålad Placerad under vattenvärmaren	
Tryck in knappen på pilostatens undersida och tänd samtidigt tändlågan	Pilostaten är placerad på vänstra väggen i vattenvärmare- skåpet och är grönmålad. Om gas ej kommer, kontrollera gastrycket på manometern. Håll knappen fullt intryckt c:a 30 sek, släpp den sedan sakta. Om tändlågan minskar, tryck in knappen ytterligare en stund.	
Vid tändning under tågs gång ställ spjället i läge "S" och till "Ö" efter tändning	Vid för kraftigt luftdrag	
Om tändlågan slocknat, stäng omedelbart gasolventilen och vänta 1 min före ny tändning	Explosionsrisk Under vattenvärmaren Grönmålad	
Uppvärmning av vattnet sker automatiskt	För att huvudbrännarna skall tändas erfordras tryckluft från vagnens bromssystem. Huvudbrännarna tändes då vatten- temperaturen är under 85° C och slocknar, då den överstiger detta värde.	
Kontrollera att manometern visar på grönt fält	Underredet Vid full gasförbrukning Vänd på vändplattan	

Släckning

Stäng gasolventilen

Under vattenvärmaren
Grönmålad

Stäng av fläkten till behållarna

Vid inbyggda behållare
Belysningsapparatskåpet

Stäng båda behållarnas ventiler



Om vagnen ej skall användas
som serveringsvagn

Fig 16-21

Viktiga steg	Nyckelpunkter												
<u>Felsökning</u>													
Om lågorna brinner svagt vid låg utetemperatur, undersök om fläkten för behållarna går	Vid inbyggda behållare Placerad under soffa (vagn litt Ro 3a under diskbänk) Gasttryck: <table><tr><td>Vid utetemp</td><td>-20°</td><td>+0°</td><td>+20°</td></tr><tr><td>Propan</td><td>+1,8</td><td>46</td><td>9,0</td></tr><tr><td>Butan</td><td>-0,5</td><td>0</td><td>1,2</td></tr></table>	Vid utetemp	-20°	+0°	+20°	Propan	+1,8	46	9,0	Butan	-0,5	0	1,2
Vid utetemp	-20°	+0°	+20°										
Propan	+1,8	46	9,0										
Butan	-0,5	0	1,2										
Om fläkten ej går, ställ belysningsomkopplaren i läge "L"	Belysningsapparatskåpet												
Strömställare i läge "Till"	Belysningsapparatskåpet												
Undersök säkring för fläkten	Belysningsapparatskåpet												
Om fläkten går, men lågorna brinner svagt	Begär byte av båda behållarna												
Stäng huvudbrännaren och använd endast gasköken													

SJ UTBILDNINGSKONTOR		AU nr 16 - b - 20
		Dat 1.12.66
Arbets- uppdelning för	TEKNISK VAGNTJÄNST	
Del	● Vattensystem	
Operation	Skötselföreskrifter	
Instruktionsenhet	Gasolbehållare - utbyte	
Viktiga steg		Nyckelpunkter
Allmän orientering		Gasol benämnes även KP-gas= Kondenserad Petroleumgas Gasol som förvaras under tryck är i flytande form. Förgasningen vid olika temp sker enligt nedanstående diagram.
Automatisk omkopplare Gasolkök som reserv, skall finnas i alla vagnar litt Ro3b Ro3c, RBo2, RBol1 (helelekt. utrustning)		 Fig 16-22 Kopplar automatiskt om från tömd till full flaska, utan avbrott i gastillförsel. Med 2 st gasolbehållare (P11)

Viktiga steg	Nyckelpunkter
Indikeringsanordningar	Två typer: manometer eller nyare indikeringsanordning. Röd markering = gasen slut i den på vändplattan angivna flaskan. Gasen tages från den andra flaskan. Grön eller ofärgad markering = gasen tages från den på vändplattan angivna flaskan.
Omkastarens vändplatta	Vändes endast i samband med flaskbyte. (För kontroll av gasmängden i andra flaskan måste plattan dock vändas tillfälligt) Vid byte av flaska skall vändplattan vändas så, att pilen pekar mot flaskan som ej bytts.
Gasbehållare bytes, då indikeringsanordningen står på rött	Gasen slut i den flaska som anges på vändplattan. Vid gasförbrukning och vintertid förvärmad behållare.
Obs! Visas ej rött fält, skall spisens gasolbrännare tändas och brinna några minuter	Visas då rött fält, bytes den flaska som enligt ovan är tom
Vänd därefter vändplattan	Kontrollera att andra flaskan ej är tom Vid kall väderlek och stor gasförbrukning arbetar behållarna växelsvis, varvid båda tömmer samtidigt. Om uppvärmning pågår
Återställ plattan till utgångsläget	
Stäng ventilerna i kök och vattenvärmarsskåp	
Öppna locket till behållarskåpet	Vid inbyggda behållare
Stäng båda gasbehållarnas ventiler.	
Lossa och lyft upp bygeln, eller lossa annan fastspänningsanordning.	Vid ej inbyggda behållare
Skruva loss anslutningsröret till behållaren	Vänstergänga (skåra i muttern) (vrid medurs) Behållarvikt: tom 22 kg full 41 kg
Tag ur behållaren	(P 19)
Skruva på skyddshuven	
Bryt plomben	På den fulla behållaren

Viktiga steg

Skruva av skyddshuven

Skruva ur plastproppen



Lyft upp och för in full be-
hållare

Spänn fast gasbehållaren

Blås ren anslutningsmunstycket

Skruva fast anslutningsmun-
stycket

Öppna båda behållarnas ventiler
Stäng locket till behållarskåpet





Nyckelpunkter

Vänstergänga (vrid medurs).

Anslutningen åt rätt håll

Öppna ett ögonblick gasolbehål-
larventilen,
Vänstergänga vrid moturs

Omkastarens vändplatta vändes
så, att pilen pekar mot den
flaska som ej utbytes.



SJ UTBILDNINGSKONTOR		AU nr 16 - c - 1
		Dat 1.12.66
Arbets- uppdelning för	TEKNISK VAGNTJÄNST	
Del	● Vattensystem	
Operation	Felsökningsanvisningar	
Instruktionsenhet	Vattenuppvärmning med elektricitet eller ånga	
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<u>Uppvärmning</u>		
Anslut vagnen till lok eller vär- mepost	El- eller ånga	
Kontrollera att vattensystemet är fyllt	Vattenståndsmätare Vattenståndsrör Placerad i barnkupé eller korridor	
Ställ belysningsomkopplaren i läge "L"	Behövs endast i Bo8b	
Ställ värmeströmställaren i läge "2"	I skåp för vattenvärmare Endast vid el-uppvärmning	
Ställ manöverströmställaren i läge "Till"	I skåp för vattenvärmare C:a 1 tim före tågs avgång Uppvärmning sker automatiskt både vid el- och ånguppvärmning	
<u>Felsökning</u>		
<u>Om vattnet ej blir varmt:</u>		
Kontrollera att vagnen har vär- mespänning eller ånga från lok eller värmepost	Genom att ställa belysningsom- kopplaren i läge "W" eller "V" och tänd ljuset vid eldrift. Om växelströmsbelysning erhålles, är vagnen ansluten till värme- spänning. Vagnen skall ha haft värmespänning eller ånga under c:a 30 min.	
Kontrollera att belysningsom- kopplaren intar läge "L"	Endast i Bo8b	
Kontrollera ev batterisäkringar	Genom att tända ljuset Ställ belysningsomkopplaren i läge "L" Ej på vagn utrustad med enbart el-uppvärmning	

Viktiga steg	Nyckelpunkter
Kontrollera manöverströmsäkringen "Vattenvärmare" eller "App-säkring"	Belysningsapparatskåpet
Kontrollera säkring "Transformator"	Underredet 1000 V. AU 1 - 3 Genom att ställa belysningsomkopplaren i läge "V" eller "W" och tända ljuset Endast på vagn utrustad med enbart el-uppvärmning
Kontrollera säkring "Vattenvärmare"	Underredet 1000 V. AU 1 - 3
I sovvagnarna skall endast 2 av de 4 elementen vara inkopplade	Effekten har minskats från 11,6 kW till 5,8 kW vid 1000 V
<u>Om vattnet blir för varmt:</u>	
Kontrollera vattentemperaturen	Termometer i skåp för vattenvärmare Vattentemperatur: 70° C i sovvagn 40° C i Bo8b
Handreglera med värmeströmställaren	Vid el-uppvärmning
Ställ manöverströmställaren i läge "Från" och handreglera med vaporventilen	I skåpet för vattenvärmare i sovvagn Under en lucka i golvet i Bo8b On = Till Off = Från
Om fel ej kan avhjälpas, anteckna i vagnskaderapportblocket	

SJ UTBILDNINGSKONTOR		AU nr 16 - c - 2
		Dat 11.12.62
Arbets- uppdelning för	TEKNISK VAGNTJÄNST	
Del	● Vattensystem	
Operation	Felsökningsanvisningar	
Instruktionsenhet	Vagn litt RBo2 - elektrisk vattenuppvärmning	
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<u>Uppvärmning</u>		
Anslut vagnen till lok eller värmepost	Orange kontrollampa i korridor	
Ställ strömställaren "Vatten- värmare" i läge "Till"	Korridor	
<u>Felsökning</u>		
<u>Vattenvärmaren värmer ej</u>		
Kontrollera att vagnen har vär- mespänning från lok eller värme- post	Orange kontrollampa i korrido- ren. Vattenvärmaren ansluten till värmespänning c:a 30 min	
Kontrollera att strömställaren "Vattenvärmare" är i läge "Till"	Korridor	
Kontrollera säkringar "Batteri"	Genom att tända ljuset Huvudströmställare i läge "Till" 125 A. AU 1 - 3 Underredet	
Kontrollera säkring "Spännings- omkopplare"	4 A Köksapparatskåpet	
Kontrollera säkring "Vatten- värmare"	60 A. AU 11 - a - 11 Köksapparatskåpet	
Kontrollera säkringar "Huvud- säkringar för transformator"	160 A Köksapparatskåpet	
Kontrollera säkring "Transfor- mator"	Orange kontrollampa i korridor 40 A 1000 V AU 1 - 3 Underredet	
<u>Om vattnet kokar</u>		
Handreglera med strömställaren "Vattenvärme"	Korridoren	
Om felet ej kan avhjälpas, an- teckna i vagnskaderäpportblocket		

SJ UTBILDNINGSKONTOR		AU nr 16 - c - 3
		Dat 11.12.62
Arbets- uppdelning för	TEKNISK VAGNTJÄNST	
Del	● Vattensystem	
Operation	Felsökningsanvisningar	
Instruktionsenhet	Vagn litt Ro3c - elektrisk vattenuppvärmning	
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<u>Uppvärmning</u>		
Anslut vagnen till lok eller värmepost		
Ställ huvudströmställaren i läge "Till"		Belysningsapparatskåpet
Ställ huvudströmställaren för manöverström i läge "Till"		Kök
Ställ strömställaren "Vatten- värmare" i läge "Till"		Kök
<u>Felsökning</u>		
<u>Vattenvärmaren värmer ej</u>		
Kontrollera att vagnen har värmespanning från lok eller värmepost		Voltmetern i köket Vattenvärmaren ansluten till värmespanning under c:a 30 min
Kontrollera att huvudströmstäl- laren är i läge "Till" och att "Batterisäkringar" är hela		Genom att tända ljuset Belysningsapparatskåpet AU 8 - a - 16
Kontrollera att huvudströmstäl- laren för manöverström är i läge "Till"		Kök
Kontrollera att strömställaren "Vattenvärme" är i läge "Till"		Kök
Kontrollera "Säkring"		15 A
"Manöverström"		Spisapparatskåpet
Kontrollera "Huvudsäkring" för manöverström		35 A Belysningsapparatskåpet
Kontrollera säkring "Vatten- värmare"		15 A, 1000 V AU 1 - 3 Underredet

Om vattnet kokar

Handreglera med strömställaren Kök
"Vattenvärme"

Fortsätter vattnet att koka, tag 1000 V. AU 1 - 3
bort säkring "Vattenvärmare" Underredet

Om fel ej kan avhjälpas, anteckna i vagnskaderapportblocket

SJ UTBILDNINGSKONTOR		AU nr 16 - c - 4
		Dat 11.12.62
Arbets- uppdelning för	TEKNISK VAGNTJÄNST	
Del	● Vattensystem	
Operation	Felsökningsanvisningar	
Instruktionsenhet	Vagn litt RBo2 och Ro3c - vattenuppfordring	
	Viktiga steg	Nyckelpunkter
	Erhålles ej vatten kontrollera om vattnet är synligt i vattenståndsröret	Uppfordring av vatten från för-rådstankarna till högtank och vattenvärmare sker automatiskt med el-driven ringpump, vars strömkälla är växelströmsgeneratoren.
	Kontrollera att vatten finns i förrådstankarna	Kök
	Kontrollera att omformaren är i gång	Vattenståndsmätare på handpumpskåp i Ro3c och i korridor i RBo2
	Kontrollera kranarnas inställning	Huvudströmställaren i läge "Till"
	Ställ trevägskranen K1 i Ro3c resp K2 i RBo2 i läge handpump-läge	Kontrollampor på kontrolltavlan i Ro3c och i korridoren på RBo2
	Handpumpa till vatten blir synligt i vattenståndsröret	Schema i handpumpskåp i Ro3c och i pumpskåpet RBo2. AU 16 - b - 4, 5 och 6
	Återställ trevägskranen i el-pumpläge	Placerad i pumpskåpet i RBo2 resp handpumpskåp i Ro3c
	Kontrollera att "Huvudströmställare för köksapparater" står i läge "Till"	C:a 5 cm i Ro3c
	Återställ "Kontaktor för pumpmotor"	Gäller endast RBo2 Kontrolltavlan i kök
		Pumpapparatskåpet i Ro3c Tryck in knappen Köksapparatskåp i RBo2 Vrid handtaget från 0 till I

SJ UTBILDNINGSKONTOR	
	AU nr 16 - b - 4
	Dat 11.12.62
Kontrollera säkring "Nivårelä"	Gäller endast Ro3c 4 A Pumpapparatskåp
Kontrollera säkringar "Pump" "Pump, Köksfläktar"	Gäller endast Ro3c 4 A trög 3 st Pumpapparatskåp
Kontrollera "Huvudsäkringar för växelströmsgenerator"	Ventilationsskåp i korridoren i Ro3c 35 A trög 3 st AU 10-a-8 Omformarapparatskåpet i RBo2 50A trög 3 st AU 8-a-15
Om pumpmotorn ej startar, handpumpa	
Om fel ej kan avhjälpas, anteckna i vagnskaderapport- blocket	Belysningsapparatskåpet

SJ UTBILDNINGSKONTOR		AU nr 16 - c - 5
		Dat 11.12.62
Arbets- uppdelning för	TEKNISK VAGNTJÄNST	
Del	● Vattensystem	
Operation	Felsökningsanvisningar	
Instruktionsenhet	Hydroforanläggning	
Viktiga steg		Nyckelpunkter
Orientering Om vattenspolning ej erhålles: Kontrollera att vatten finns i högtanken Kontrollera att vagnen har värmespanning Kontrollera att strömställaren för pumpmotor står i läge "Till" Kontrollera säkring för pumpmotor Kontrollera att avstängningskranarna V1, V7 och V9 är öppna * Kontrollera ställinans fastsättning i fotpedal och spolventil Vid vattenläckage i utluftsventil: Stäng avstängningskran V8 Om spolventilen läcker: Stäng avstängningskranen V9 eller V7 och lås toalettdörren Efter felsökning anteckna i "Vagnskaderapportblocket"		För WC-spolning finns en hydroforanläggning för varje WC. Den utgöres av en el-driven ringpump, som befordrar vatten från högtank till trycktanken. På röret till trycktanken finns en utluftsventil. Vattenståndsmätare i vestibul Gul kontrollampa i vestibul Ventilationsskåpet 4 A, Ventilationsskåpet Taklucka i toalett Taklucka i toalett På väggen i toalett Belysningsapparatskåpet
* I Dk-märkta vagnar finns en grönmålad kran, som skall vara stängd i Sverige.		