

Telefonering från linjen

1. Anordningar

Längs alla järnvägslinjer utom sträckorna Älvsbyn-Piteå, Boden C-Haparanda och Morjärv-Karlsborgsbruk kan man telefonera från fasta telefonapparater (signaltelefoner) eller från telefonposter, i allmänhet utvändigt märkta "TFN". Vid telefonposter måste transportabel apparat medföras. I telefonposter finns vissa telefonnummer och även km-tal angivna. Telefonställena längs linjen är utmärkta med en skylt försedd med ett vitt T på blå botten och placerad på närmaste kontaktledningsstolpe, telefonstolpe eller på telefonposten. Framför signal på sträcka med fjärrblockering finns T-skyllten på signaltelefonapparaten med undantag för sträckan Kiruna-Riksgränsen.

Riktningen mot närmaste telefonställe anges på elektrifierade sträckor med pilar på kontaktledningsstolparna. På vissa sträckor finns två typer av pilar, varvid fyllda pilar anger telefonställe med apparat och ofyllda pilar telefonpost utan apparat. På en del icke elektrifierade sträckor finns dylika pilar på telefonstolparna.

2. Telefonering

2.1 Signaltelefon

2.1.1 Sträckor med fjärrblockering

Signaltelefon finns vid infarts-, utfarts- och blocksignaler. Telefonapparaten är kombinerad med sirén.

C4

Signaltelefon är avsedd att användas av i första hand lokps, lbfh, tsm och små-fordonsförare för samtal med fjtkl.

fjtkl rings upp, genom att man lyfter handmikro-telefonen. När fjtkl svarar uppges omedelbart:

telefonapparatens nummer
tågnummer (vut, A-fordon e d)

På sträckan Riksgränsen-Gällivare bryts samtalet automatiskt efter några sekunder. Därefter ringer fjtkl upp angiven telefonapparat.

På sträckan Norrfors-Boden C och Luleå-Gällivare sker automatisk motringning så att samtal kan utväxlas direkt när fjtkl svarar.

2.1.2 Sträckor utan linjeblockering

I vissa fall finns signaltelefon vid infartssignaler för samtal med tåg. Telefonapparatens kan ej uppringas.

2.2 Drifttelefon (ersätter tidigare krafttelefon)

Drifttelefon är avsedd för samtal till trafikplatser samt på elektrifierade linjer till el-driftledare. På sträckor med fjb är drifttelefon avsedd att användas av bl a arbetslag och små-fordonsförare för samtal med-fjtkl. Vid telefonposterna inkopplas transportabel apparat till uttag märkt med "Drifn".

C5

3. Transportabla telefonapparater

3.1 Telefonapparat bestående av handmikrotelefon med fingerskiva

Apparaten användes för drifttelefon. Sedan apparaten anslutits vid telefonposten, erhålles summerton, då mikrotelefonens tangent intryckes, om ledningen ej är upptagen. Tangenten måste därefter hållas intryckt hela tiden tills samtalet är slut. Efter avslutat samtal skall anslutningsproppen genast uttagas ur kontakten.

3.2 Telefonapparat med vevinduktor och fingerskiva

Apparaten användes för drifttelefon. Sedan apparaten anslutits vid telefonposten, erhålles summerton, då en knapp på apparaten trycks in och vrids om. Under samtalet måste handmikrotelefonens tangent hållas intryckt.

Efter avslutat samtal skall anslutningsproppen genast tagas ut ur kontakten. I denna apparat finns torrbatterier, vilkas funktionsduglighet bör kontrolleras med jämna mellanrum.

3.3 Fullständig selektortelefonapparat

Denna apparat finns i mindre antal och är avsedd för arbetslag, där uppringning till arbetsplatsen är erforderlig. För apparaten finns särskild instruktion.

C6

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV DRIFTRADIO TYP ERICSSONA. START

1. Fulladdat batteri.
2. Vrid volymratten till önskad volym.
3. Tryck "DRO", tryck anvisat DRO-nummer med 2 siffror. Ex "DRO", "0", "3".

B. ANROP TILL TELEFON

1. Tryck "T" -får Du kopplingston, tryck önskat telefonnummer.
2. Tryck in sändningstangenten på sidan av radion när Du skall prata.
3. Uttryck Dig kortfattat och sluta med "kom".
4. Släpp sändningstangenten när Du skall lyssna.
5. Avsluta samtalet med "Klart slut" och koppla ned med "N" tangenten.

C. ANROP MED KORTNUMMER

1. Tryck tangenten "0" -får Du kopplingston tryck önskat kortnummer "1", "2" eller "3".

D. ANROP TILL ANNAN DR INOM SAMMA DRO

1. Tryck "R" -får Du kopplingston, tryck önskat DR-nummer.

E. ANROP FRÅN TELEFON ELLER DR

1. Anropston hörs i högtalaren, gulgrön lampa blinkar. Om anropet ej besvaras kvarstår blinkande gulgrön lampa.
2. Svara genom att trycka in sändningstangenten. Tala om DR-nummer och namn.

F. UPPTAGETINDIKERING

1. Tryck "DRO", blinkande siffror anger upplaget eller fel DRO.

G. ÖPPEN TRAFIK

1. Tryck "DRO" "0" "0".
2. Välj kanal med upprepad tryckning på "A" till dess samtal eller pilotton hörs.

C7

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV DRIFTRADIO TYP MOTOROLAA. START

1. Fulladdat batteri.
2. Vrid volymen till önskad volym
3. DRO - anvisat DRO-nr

B. ANROP TILL TELEFON

1. Tryck "T" -får Du kopplingston, tryck önskat telefonnummer.
2. Tryck in sändningstangenten på sidan av radion när Du skall prata.
3. Uttryck Dig kortfattat och sluta med "kom".
4. Släpp sändningstangenten när Du skall lyssna.
5. Avsluta samtalet med "Klart slut" och koppla ned med "N"-tangenten.

C. ANROP MED KORTNUMMER

1. Tryck tangenten "=" - får Du kopplingston, tryck önskat kortnummer, "1", "2" eller "3". I övrigt enligt B2-B5.

D. ANROP TILL ANNAN DR INOM SAMMA DRO

1. Tryck "R" - får Du kopplingston, tryck önskat DR-nummer.
I övrigt enligt B2-B5.

E. ANROP FRÅN TELEFON ELLER DR

1. Anropston hörs i högtalaren.
2. Svara genom att trycka in sändningstangenten. Tala om DR-nummer och namn.
I övrigt enligt B2-B5.

C8

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV DRIFTRADIO TYP SON4BA. START

1. Fulladdat batteri.
2. V = mittläge - saxläge.
3. F = valfritt läge.
4. DRO = anvisat DRO-nr

B. ANROP TILL TELEFON

1. Tryck "I" - får Du kopplingston, tryck önskat telefonnummer.
2. Tryck "↗" - tangenten när Du skall prata.
3. Uttryck Dig kortfattat och sluta med "kom".
4. Släpp "↗" - tangenten när Du skall lyssna.
5. Avsluta samtalet med "Klart slut" och koppla ned med "0" - tangenten.

C. ANROP MED KORTNUMMER

1. Tryck tangenten "0" - får Du kopplingston, tryck önskat kortnummer, "1", "2" eller "3".

D. ANROP TILL ANNAN DR INOM SAMMA DRO

1. Tryck "R" - får Du kopplingston, tryck önskat DR -nummer.


E. ANROP FRÅN TELEFON ELLER DR

1. Anropston hörs i höglalaren och röd anropslampa tänds.
2. Svara genom att trycka in "↗" - tangenten. Tala om DR-nummer och namn.

F. UPPLAGETINDIKERING

1. Tryck in "0" - tangenten, lysande röd lampa nager upplaget eller att fel DRO inställes.

G. MEDHÖRNING

1. Vrid DRO i läge 
2. Vrid F till det läge samtal eller pilotton hörs.

C9

TRAFIKRADIO

Nummertabellerna nedan anger kortnummer och telefonnummer till tk1, fjtk1 och lokledare från resp drift-radioområde (DRO). Punkt i nummertabellen innebär ny ton.

Instruktion i övrigt finns i SJF 334.

Linjeavsnitt	DRO	Funktion och nummer
<u>Riksgränsen-Luleå</u>	3	Fjtk1 Kmb 0 1 eller T.4301 Tk1 Kmb T.4313 Rgn - Bfs Tk1 Kra T.4310 Stx Ak 0 3 eller T.513 Drc Kra 0 2 T.4325 Lok1 Bdn T.9507317
(Bfs) - Kra	2	Fjtk1 Kmb 0 1 eller T.4301 Tk1 Kmb 0 3 " T.4313 Tk1 Kra T.4310 Drc Kra 0.2 " T.4325 Lok1 Bdn T.9507317
(Kra) - Svv - (Gv)	1	Fjtk1 Kmb 0 1 eller T.4302 Tk1 Kra 0 3 T.4310 Tk1 Svv T.15090 Tk1 Kos T.312 Tk1 Gv T.212 Fjtk1 Bdn T.950 7301 Lok1 Bdn T.9507317 Drc Bdn T.950 7325 Drc Kra 0 2 eller T.4325
Gv - (Pc)	2	Fjtk1 Bdn 0 1 eller T.9507301 Tk1 Gv 0 3 " T.212 Lok1 Bdn T.9507317 Drc Bdn 0 2 " T.9507325
Pc - Bdn	3	Fjtk1 Bdn 0 1 eller T.7301 Tk1 Bdn 0.3 " T.7310 Tk1 Gv T.954212 Lok1 Bdn T.7317 Drc Bdn 0 2 " T.7325
(Bdn) - Le	1	Fjtk1 Bdn 0 1 eller T.7301 Tk1 Bdn T.7310 Stlv1 Le 0 3 " T.955 5313 Stlv2 Le T.9555314 Lok1 Bdn T.7317 Drc Bdn 0 2 T.7325