

Bestämmelser vid enkelspårdrift å dubbelspår.

(Jfr säo § 81.)

Då enkelspårdrift anordnas å någon del av bansträckan Stockholm Ö—Roslags Näsby eller å bansträckan Ösby—Sveavägen skola tågen framgå över den enkelspåriga bansträckan i den ordning, som efterföljande tabeller angiva.

Följande särskilda bestämmelser skola iakttagas vid enkelspårdriftens utförande.

Tåganmälan utväxlas i enlighet med bestämmelserna i säo § 59: 3 och 7.

Huvudsignal får icke användas för visande av körsignal för tåg å högerspår.

Signalering för tåg å högerspår skall ske enligt säo § 52: 6.

(För att orientera förare på tåg, som ankommer på högerspår, var punkten 100 m utanför yttersta växeln är belägen, äro orienteringsmärken uppsatta till höger om spåret vid de stationer, där signal till infart ej gives med dvärgsignal. Orienteringsmärke är under triangeln försett med en tavla, angivande antal meter från märket till ovannämnda punkt.)

Hastighetsnedsättning gällande för tåg, som framgå å högerspår, skall meddelas dylikt tåg.

Underrättelse till mötande tåg enligt säo § 36: 3 lämnas av vederb. gränsstation för den enkelspåriga bansträckan (event. genom ordergivningsstation eller annan lämplig station.)

Vid enkelspårdrift å bansträckan Stockholm Ö — Stocksund skall bevakning anordnas vid vägövergången vid Freskati för tåg, som framgå å högerspår.

Vid enkelspårdrift å bansträckan Ekoby—Roslags Näsby skall bevakning anordnas vid vägövergången vid Enebyberg för tåg, som framgå å högerspår. Då order utfärdats om enkelspårdrift å nämnda sträcka, skall tkl Roslags Näsby beordra bv å sträckan att utföra denna bevakning.

Vid enkelspårdrift å bansträckan Ösby—Sveavägen skall bevakning anordnas vid vägövergångarna vid Vasavägen och Bragevägen för tåg som framgå å högerspår.

Skulle bevakning icke hinna anordnas, gälla bestämmelserna i säo § 32: 5.

Tågpersonalen skall på vanligt sätt utöva kontroll därå, att tåget icke utgår å viss tåganmälningssträcka, förrän närmast föregående tåg å sträckan — därest detta eller dessa går i motsatt riktning — lämnat sträckan.

Tabellerna läsas uppifrån och nedåt, kolumn efter kolumn.