



NORRKÖPINGS TRAFIKDISTRIKT

LINJEBOK

Gäller fr o m 820523

på bandelarna

JÄRNA-ÅBY
KATRINEHOLM-ALVESTA
HALLSBERG-MJÖLBY
FALKÖPING C-NÄSSJÖ
NÄSSJÖ-OSKARSHAMN
NÄSSJÖ-NYBRO
NÄSSJÖ-HALMSTAD
LINKÖPING C-HULTSFRED
BJÄRKA-SÄBY-VÄSTERVIK
HYLTEBRUK-TORUP
JÖNKÖPING-VAGGERYD
VÄRNAMO-LJUNGBY
KALMAR S-MÖNSTERÅS
VÄXJÖ-VÄSTERVIK

MJÖLBY-ÖDESHÖG
KIMSTAD-FINSPÅNG
FINSPÅNG-HJORTKVARN
BERGA-BLOMSTERMÅLA
VETLANDA-JÄRNFORSÉN
REFTELE-ANDERSTORP



sidospår

Övriga bandelar inom Nr td, se nästa sida

Bandelarna	är intagna i linjeboken för
Kalmar C-Nybro- Emmaboda-Vissefjärda	Malmö trafikdistrikt
Hällabäck-Landeryd	Göteborgs trafikdistrikt
Flodala-Spånhylltan	"-
Gnesta-Högsjö	Stockholms trafikdistrikt
Läggesta-Hällberga	"-
Åkers Styckebruk- Strängnäs	"-

Förteckning över ändringstryck

Nr	Gäller fr o m	Inrättat	
		datum	sign
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Innehållsförteckning

	<u>sid</u>
Alfabetiskt register över trafikplatser med särskilda växlingsföreskrifter eller undantag från såo	7
Bromsprov i tåg med tbfh	237
Fjärrblockering	297
Förenklad ordergivning i samband med över- skriden lastprofil	326
Förklaringar till linjebeskrivningen	14
Förteckning över ändringstryck	3
Hastighetsuppgifter	218
Linjebeskrivning:	
Normalspår:	
Järna-Åby	15
Åby-Järna	20
Katrineholm-Alvesta	25
Alvesta-Katrineholm	44
Hallsberg-Mjölby	62
Mjölby-Hallsberg	70
Falköping C-Nässjö	77
Nässjö-Falköping C	84
Nässjö-Oskarshamn	91
Oskarshamn-Nässjö	99
Nässjö-Nybro	107
Nybro-Nässjö	113
Nässjö-Halmstad C	119
Halmstad C-Nässjö	131
Linköping C-Hultsfred	143
	forts

(forts)

	<u>sid</u>
Hultsfred-Linköping C	149
Bjärka-Säby-Västervik	155
Västervik-Bjärka-Säby	160
Hyltebruk-Torup	165
Torup-Hyltebruk	167
Jönköping-Vaggeryd	169
Vaggeryd-Jönköping	172
Värnamo-Ljungby	175
Ljungby-Värnamo	178
Kalmar S-Mönsterås	181
Mönsterås-Kalmar S	185
Smalspår:	
Växjö-Västervik	188
Västervik-Växjö	198
Lokaxlar i följd	224
Lutningsförhållanden	214
Rangersignaler i Nässjö	325
Sträckor som trafikeras med vut	278
Skredvarningsanordningar på sträckan Kolmården-Getå	301
Särskilda föreskrifter för säkerhets- tjänsten vid vissa trafikplatser	
Hallsberg	306
Halmstad C	310
	forts

(forts)

Jönköping	312
Norrköping C	314
Norrahammar	320
Reftele	320
Torsvik	320
Torup	323
Torup-(Halmstad C)	323
Åby	324
Särskilda föreskrifter för växlingståg (Vxt) i Jönköping	303
Telefonering från linjen	209
Vagnviktstabeller	225
Växling mellan olika bangårdsområden	238
Växling på nedsänkt spår	249
Växling på trafikplatser i lutning	248
Växling på vissa sidospår på lastplats	248
Växling utan växlingsledare	251
Växling över vägkorsningar	275
Övriga undantag från såo	329

Alfabetiskt register över driftplatser med särskilda
växlingsföreskrifter eller undantag från såo.

Siffrorna anger sidnummer.

Trafikplats \ Återfinns under rubrik	Växling mellan olika bangårdsområden	Växling på trafikplatser i lutning	Växling på nedsänkt spår	Växling utan växlingsledare	Växling över vägkorsningar	Övriga undantag från såo
Alvesta	247	248		265	275	332
Anderstorp				253		
Baggetorp						335
Bankeryd						333
Blomstermåla						333
Boxholm	238	248		266 271		
Braås						332
Braås industrispår						330 335
Bredaryd						333 335
Brännögård						335
Ekenässjön						329 333
Falköping						
Finspång						
Flisby						
Forserum						333

forts

(forts)

Trafikplats \ Återfinns under rubrik	Växling mellan olika bangårdsområden	Växling på trafikplatser i lutning	Växling på nedsänkt spår	Växling utan växlingsledare	Växling över vägkorsningar	Övriga undantag från såo
Forsheda		248				333 335
Fällinge		248				335
Gamleby						333
Grimstorp						333 335
Gripenberg		248				335
Gullringen						332
Habo		248				333
Hackefors						330
Haga industriområde		248				329
Halmstad C			249	266 272		
Hallsberg	238 241			260		
Havrida		248				333 335 333
Hjulsbro						333
Hok		248				333
Hultsfred						330 336 337

forts

(forts)

Trafikplats	Återfinns under rubrik					
	Växling mellan olika bangårdsområden	Växling på trafik- platser i lutning	Växling på nedsänkt spår	Växling utan väx- lingsledare	Växling över väg- korsningar	Övriga undantag från são
Huskvarna		248				
Huskvarnaverken						331
Hyltebruk						333
Högsjö						332
						335
Hörle		248				
Jenny						329
						338
Jönköping	238		249	266	275	303
	243			268		329
						333
Kalmar	238		250	251		332
	240					338
Kalmar-Volvo					276	330
Katrineholm				252		332
Kilsmo						332
Kimstad				254		
Kinnared						332
						333
						335
Kisa	238				276	332
Klevshult		248				

forts

(forts)

Trafikplats	Återfinns under rubrik		Växling mellan olika bangårdsområden		Växling på trafik- platser i lutning		Växling på nedsänkt spår		Växling utan väx- lingsledare		Växling över väg- korsningar		Övriga undantag från såo	
Kvarnagården					248								330	
Lagan 1)														
Lerbäck					248									
Lidnäs													333	
Linköping C	238								254				335	
Läckeby					248								329	
Malmbäck													332	
Mjölby													333	
Mormorsgruvan									255				332	
Motala C	238										276		330	
Mullsjö	242				248								333	
Målerås													329	
Målilla													333	
Månsarp													332	
Mönsterås	238												333	
Mörlunda	245												333	

forts

1) Växling på vissa sidospår på lastplats
sid 248.

(forts)

Trafikplats Återfinns under rubrik	Växling mellan olika bangårdsområden	Växling på trafik- platser i lutning	Växling på nedsänkt spår	Växling utan väx- lingsledare	Växling över väg- korsningar	Övriga undantag från são
Norrahammar						331 332
Norrhult						332 333
Norrköping C	239		250	255	276	332
Nybro						332
Nyköping C					276	
Nässjö	239 240			257		320 332 333 338
Ormaryd		248				333
Orrefors		248				332 333
Oskarshamn	239					336
Oskarsström						323
Reftele						332
Rockneby		248				
Rottne						332 333 335
Rydöbruk		248				
Sandhem						333
Sennan		248				335

forts

(forts)

Trafikplats \ Återfinns under rubrik	Växling mellan olika bangårdsområden	Växling på trafikplatser i lutning	Växling på nedsänkt spår	Växling utan växlingsledare	Växling över vägkorsningar	Övriga undantag från såo
Siab						330
Silverdalen						333
Skeppshult		248				330
Skänninge					277	
Skärblacka	239					
Smålandsstenar						333
Solberga						333 335
Spenshult		248				335
Stödstorp		248				
Sävsjöström	239 245					329 332
Taberg		248			277	
Tenhult		248				333
Torsvik		248			277	332
Tranås	239					
Tuna						333
Vaggeryd						329 332
Vena						330

forts

(forts)

Återfinns under rubrik Trafikplats	Växling mellan olika bangårdsområden	Växling på trafik- platser i lutning	Växling på nedsänkt spår	Växling utan väx- lingsledare	Växling över väg- korsningar	Övriga undantag från são
Vetlanda Vimmerby Vimmerby-Hamra Viresjö Virserum Värnforsen Värnamo					277	329 332 330 330 333 336 330 332
Västervik Växjö Åby Åled Åsbro Åseda	239			274 273		329 332 324 333 335 333 329 332 336
Åtvidaberg Äng Överum	239 239	248			277	

Förklaringar till linjebeskrivningen

Underrubrik

För sträcka med fjb står gränsstationer till fjb-sträckan inom parentes.

Kol 2 (Sth)

I denna kolumn anges den högsta hastighet som kan förekomma på ifrågavarande delsträcka. För stationer avser hastighetsuppgiften därför alltid huvudtågvägen. På dubbelspårig linje anges vänsterspåkretsens hastighetsuppgifter; om högerspåkretsens hastighetsuppgift skulle avvika anges detta med en anmärkning i kol 3.

För att underlätta läsningen av linjebeskrivningen inledes varje station och varje sträcka mellan stationer med en hastighetsuppgift även om sth inte ändras vid stationsgränsen. Detsamma gäller ny sida.

Kol 3 (Signaler, tpl m m)

Följande förkortningar användes för signalmedel.

Blsi	=	blocksignal
Hatavla	=	hastighetstavla
Hsi	=	huvudsignal (för lastplats och rörlig bro samt vid vissa stationer)
Infsi	=	infartssignal
Utfsi	=	utfartssignal
Vsi	=	väggkorsningssignal

När hastighetstavla (Hatavla) innebär

- hastighetsnedsättning (dvs lägre hastighet än banans sth) anges även orsaken (kurva, svag bank e d)
- ändring av banans sth anges även "ändring av banans sth".

Linjebeskrivning

Jn-Åby

Järna → Åby

Järna-Åby

Enkelspår med fjärrblockering och ATC

Km	Sth	Signaler, tpl m m
0.000	70a)	<u>Järna (Jn)</u> a) Sth 20 på spår 1 ca 60 m på vardera sidan om plattformsovergången. Sth 30 från sp 6 och 5 till sp 4 och 2. Utfsi
0.510	105	Hatavla, kurva. (Banans sth 120)
0.745		Blsi (Jn L 1)
5.245	100	Hatavla, kurva
5.705	110	Hatavla, kurva
6.027		Vsi, Värnlunda
7.011		Vsi, Hejsta
7.495	110	Infsi
8.195		<u>Hölö (Hlö)</u> Utfsi
8.740	110	Blsi (Hlö L 1)
9.310	105	Hatavla, kurva
13.035	100	Hatavla, kurva

Jn-Äby

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
17.840	100	Infsi. Om signalen ej visar "kör" får den ej passeras utan fjtkl medgivande (spårspärr innanför signalen)
18.105	105	Hatavla, kurva
18.549		<u>Vagnhärad (Vhd)</u>
19.137		Utfsi Stopplykta
19.165	105	Blsi (Vhd L 1)
19.396		Vsi, Stora Väsby
22.040	110	Hatavla, kurva
25.500	120	Hatavla
27.550		Blsi (Vhd L 3)
29.810	105	Hatavla, kurva
31.190		Vsi, Lästringe
35.966		Vsi, Mälby gård
36.255	115	Hatavla, kurva
37.020	115	Infsi
37.573		<u>Tystberga (Tba)</u> Utfsi
38.250	115	Blsi (Tba L 1)
38.500	100	Hatavla, svag bank
38.600	115	Hatavla
39.266		Vsi, Stora Ekeby
40.470	105	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
44.667	105	Vsi, Svärtagård
44.890	100	Hatavla, kurva
45.550	105	Hatavla, kurva
45.915		Vsi, Ödesbyvägen
47.780		Vsi, Mallhammar
49.210	105	Infsi
49.791		<u>Sjösa (Ssa)</u> Utfsi
50.560	105	Blsi (Ssa L 1)
53.470	120	Hatavla
55.585	80	Hatavla, kurva
55.925	80	Infsi
55.160	100	Hatavla, kurva
56.800		<u>Nyköping C (Nk)</u> A-signal (sp 5-6) Inre utfsi
57.625		Yttre utfsi
57.750		Vsi, Magniberg
58.160	120	Hatavla
58.590	120	Blsi (Nk L 1)
61.650		Vsi, Väderbrunn

Jn-Aby

Km	Sth	Signaler, tpl m m
64.630	120	Infsi
64.870		Vsi, Enstaberga
65.248		<u>Enstaberga (Ebg)</u>
65.930		Utfsi Stopplykta
65.945	120	Blsi (Ebg L 1)
69.890	110	Vsi, Gällsta
69.940		Hatavla, kurva
72.185	110	Infsi
72.713		<u>Jönåker (Jår)</u>
		Utfsi
73.370	110	Blsi (Jår L 1)
74.510	100	Hatavla, kurva
76.035	105	Hatavla, kurva
79.650	110	Hatavla, kurvor
79.946		Vsi, Smedstorp
80.706		Vsi, Björkholmen
81.355	110	Infsi
81.954		<u>Ålberga (Åba)</u>
		Utfsi
82.427		Vsi, Ålberga
82.700	110	Blsi (Åba L 1)
83.173		Vsi, Dammbro
83.185	105	Hatavla, kurva
89.525		Blsi (Åba L 3)
91.315		Hatavla, kurva
95.450		Hatavla, kurva

Jn-Åby

Km	Sth	Signaler, tpl m m
96.175	90	Infsi
96.690		<u>Kolmården (Kon)</u>
		Utfsi
97.745	90	Blsi (Kon L 1)
97.800	100	Hatavla, kurva
98.845		Förvarningssignal till stopplykta
99.845		Stopplykta, skredvarning
		Vid "stopp" se instruktion sid
100.040	60	Hatavla, geotekniska förhållanden
101.640		Förvarningssignal till stopplykta
102.505	60	Infsi
102.700		Stopplykta, skredvarning
		Vid "stopp" se instruktion sid 301.
103.095	90	Hatavla, kurva
103.130		<u>Getå (Gtå)</u>
103.281		Vsi, Fridhem
		Utfsi
103.700	90	Blsi (Gtå L 1)
104.294		Vsi, Sikudden
104.440	100	Hatavla, kurva
105.195	120	Hatavla
107.355	100	Hatavla, kurva
107.860	70	Hatavla, kurva
108.085	70	Infsi
108.540		<u>Åby (Åby)</u>

Åby-Jn

Åby → Järna		
<u>Åby-Järna</u>		
Enkelspår med fjärrblockering och ATC		
Km	Sth	Signaler, tpl m m
108.540	70	<u>Åby (Åby)</u> Utfsi
108.085	70	Hatavla, kurva
108.085		Blsi (Åby L 2)
107.860	100	Hatavla, kurva
107.355	120	Hatavla
105.195	100	Hatavla, kurva
104.440	90	Hatavla, kurva
104.294		Vsi, Sikudden
104.270		Förvarningssignal till stopplykta
103.700	90	Infsi
103.281		Vsi, Fridhem
103.225		Stopplykta, skredvarning Vid "stopp" se instruktion sid 301.
103.130		<u>Getå (Gtå)</u>
103.095	60	Hatavla, geotekniska förhållanden.
102.705		Utfsi
102.700		Förvarningssignal till stopplykta

Åby-Jn

Km	Sth	Signaler, tpl m m
102.505 101.840	60	Blsi (Gtå L 2) Stopplykta, skredvarning Vid "stopp" se instruktion sid 301.
100.040 97.800	100 90	Hatavla, kurva Hatavla, kurva
97.745 96.690	90	Infsi <u>Kolmården (Kon)</u> Utfsi
96.175 95.450 91.325 89.685 83.185 83.173	90 100 105 110	Blsi (Kon L 2) Hatavla, kurva Hatavla, kurva Blsi (Kon L 4) Hatavla, kurva Vsi, Dammbro
82.700 82.427 81.954	110	Infsi Vsi, Ålberga <u>Ålberga (Åba)</u> Utfsi
81.355 80.706 79.946 79.650 76.035 74.510	110 105 100 110	Blsi (Åba L 2) Vsi, Björkholmen Vsi, Smedstorp Hatavla, kurva Hatavla, kurva Hatavla, kurva

Åby-Jn

Km	Sth	Signaler, tpl m m
73.370	110	Infsi
72.713		<u>Jönåker (Jår)</u> Utfsi
72.185	110	Blsi (Jår L 2)
69.940	120	Hatavla
69.890		Vsi, Gällsta
65.945	120	Infsi. Om signalen ej visar "kör", får den ej passeras utan fjtkl medgivande (spårspärr innanför signalen)
65.248		<u>Enstaberga (Ebg)</u> Utfsi
64.870		Vsi, Enstaberga
64.630	120	Blsi (Ebg L 2)
61.650		Vsi, Väderbrunn
58.590	120	Yttre infsi
58.160	100	Hatavla, kurva
57.750		Vsi, Magniberg
57.625		Inre infsi
56.800		<u>Nyköping C (Nk)</u> A-signal (sp 5-6), stoppförbudszon (sp 5-6) Utfsi
56.160	80	Hatavla, kurva
55.825	80	Blsi (Nk L 2)
55.585	120	Hatavla
53.470	105	Hatavla, kurva

Aby-Jn

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
50.560 49.791	105	Infsi <u>Sjösa (Ssa)</u> Utfsi
49.210 47.780 45.915 45.550 44.890 44.667 40.470 39.266 38.600 38.500	105 100 105 115 100 115	Blsi (Ssa L 2) Vsi, Mallhammar Vsi, Ödesbyvägen Hatavla, kurva Hatavla, kurva Vsi, Svärtagård Hatavla, kurva Vsi, Stora Ekeby Hatavla, svag bank Hatavla
38.250 37.573	115	Infsi <u>Tystberga (Tba)</u> Utfsi
37.020 36.255 35.966 31.190 29.810 27.795 25.500 22.040 19.396	115 105 120 110 105	Blsi (Tba L 2) Hatavla, kurva Vsi, Mälby gård Vsi, Lästringe Hatavla Blsi (Tba L 4) Hatavla, kurva Hatavla, kurva Vsi, Stora Väsby

Äby-Jn

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
19.165	105	Infsi. Om signalen ej visar "kör", får den ej passeras utan fjtkl medgivande (spårspärr innanför signalen)
18.549		<u>Vagnhärad (Vhd)</u>
		Utfsi
18.105	100	Hatavla, kurva
17.873		Stopplykta
17.840	100	Blsi (Vhd L 2)
13.035	105	Hatavla, kurva
9.310	110	Hatavla, kurva
8.740	110	Infsi
8.195		<u>Hölö (Hlö)</u>
		Utfsi
7.495	110	Blsi (Hlö L 2)
7.011		Vsi, Hejsta
6.027		Vsi, Värnlunda
5.705	100	Hatavla, kurva
5.245	105	Hatavla, kurva
0.745	70 ^{a)}	Infsi
		a) Sth 30 från spår 2 och 4 till sp 5 och 6.
0.000		<u>Järna (Jn)</u>

Katrineholm → Alvesta

Katrineholm-(Åby)

Dubbelspår med linjeblockering och ATC

Km	Sth	Signaler, tpl m m
133.934	40	<u>Katrineholm (K)</u> A-sigaler (sp 2-6). "Klart för avgång"-signal (sp 2 och 3) Bromsprovssignal (sp 2-6) Utfsi. sp 1 nr 123v ^{a)} och 113v sp 2 nr 124v ^{a)} och 114v sp 3 nr 125v ^{a)} , 117v och 115v sp 3/4 nr 125v ^{a)} och 117v sp 4 nr 118v sp 5 nr 119v sp 6 nr 120v a) När tåg utgår från avkortad tågväg.
135.166	130	Hatavla
135.222		Bl si (K N 1 och U 1)
137.498		Bl si (K N 3 och U 3)
139.635		Bl si (K N 5 och U 5)
141.740		Bl si (K N 7 och U 7)
144.240	130 ^{b)}	Inf si
145.092		<u>Strängsjö (Stö)</u> b) Sth 30 genom infartsväxlarna från vänsterspår till spår 3 och genom utfartsväxlarna från spår 3 till vänsterspår. Utf si

K-Av

Km 1	Sth 2	Signalier. tpi m m 3
145.740 147.540 149.680 151.950 154.305 156.745	130	Bl si (Stö N 1 och U 1) Bl si (Stö N 3 och U 3) Bl si (Stö N 5 och U 5) Bl si (Stö N 7 och U 7) Bl si (Stö N 9 och U 9) Bl si (Stö N 11 och U 11)
158.610 159.259	130	Inf si <u>Simonstorp (Smt)</u> Utf si
160.365 162.590 164.600 167.015 169.475 172.010 173.460 174.010	130 100	Bl si (Smt N 1 och U 1) Bl si (Smt N 3 och U 3) Bl si (Smt N 5 och U 5) Bl si (Smt N 7 och U 7) Bl si (Smt N 9 och U 9) Bl si (Smt N 11 och U 11) Hatavla, kurva Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, tpl m m
<u>Åby-(Norrköping C)</u>		
Dubbelspår med fjärrblockering och ATC		
174.090	80	Infsi
174.178		Skyddssektion (57 m). Nedkopplingstavla sättes upp då skyddssektionen görs spänningslös.
174.426		<u>Åby (Åby)</u>
174.460	100 ^a)	Hatavla, kurva a) Sth 90 på högerspår (spår 1)
		Utfsi.
175.740	130	Hatavla
176.010	130	Blsi (Åby N 1 och U 1)
176.512		Vsi, Loddby
177.415		Blsi (Åby N 3 och U 3)
<u>Norrköping C-Alvesta</u>		
Dubbelspår med linjeblockering och ATC		
(Norrköping C)-(Linköping C)-(Mjölby)-(Nässjö)-(Alvesta)		
		Stationen ej ATC-utrustad
178.535	130	Yttre infsi
179.405		Vsi, Karlsro
180.085	130	Inre infsi
181.080	40	Hatavla, kurva
181.400		Hatavla
181.400	40	Inre infsi

K-Av

Km	Sth	Signaler, tpl m m
182.188	40	Norrköping C (Nr) A-signaler (sp 1, 2a, 3a, 6a, 7) "Klart"-signal från gvå till tbfh visande vitt sken (sp 1a). Utfsi. Pbg: sp 1 nr 171 och 251; sp 2 nr 223 och 253; sp 3 nr 225 och 255; sp 5 nr 179 och 259; sp 6 nr 237 och 261; sp 7 nr 263; sp 8 nr 265; sp 21 (uppsp) nr 181 Gbg: sp 23 nr 153; sp 24 nr 151; sp 25 nr 149; sp 26 nr 147; sp 27 nr 145
183.415 183.475 185.560	40 110	Bl si (Nr N 1 och U 1) Hatavla, kurva Bl si (Nr N 3 och U 3)
186.910 187.790 188.032 188.170	110 80	Inf si Hatavla, kurva <u>Fiskeby (Fi)</u> Utf si V si, Fiskeby
188.705 189.060 190.765 190.812 193.280 193.287 194.265	80 105 115	Bl si (Fi N 1 och U 1) Hatavla, kurva Bl si (Fi N 3 och U 3) V si, Eksund Bl si (Fi N 5 och U 5) V si, Trostad Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
196.020	115	Blsi (Fi N 7 och U 7)
196.302		Vsi, Okna
198.265		Blsi (F N 9 och U 9)
199.925	100	Hatavla, kurva
200.505	100	Infsi
200.785		Vsi, gångväg
200.998		<u>Kimstad (Kms)</u>
		Utfsi
202.150	100	Blsi (Kms N 1 och U 1)
203.700	85	Hatavla, kurva och rörlig bro över Göta kanal.
203.840		Blsi (Kms N 3 och U 3). Förreglar bron över Göta kanal och växlarna vid Nh.
204.620		Växlar (Nh)
204.758		Brosignal
204.818		Vsi, Framnäsvägsn
204.933		Växlar (Nh)

K-Av

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
205.275	85	
205.340	125	Hatavla, kurvor
206.940		Bl si (Kms N 5 och U 5)
208.300	130	Bl si (Kms N 7 och U 7)
208.483		Hatavla
208.900		V si, Eggeby
210.225		Bl si (Kms N 9 och U 9)
210.575		V si, Markeby
210.830		Bl si (Kms N 11 och U 11). Kms N 11 förreg- lar växel vid Gi
211.280		Växel i nedspår (Gi)
211.919		Gistad (Gi), lp
212.235		V si, Gåselöt
212.250		Bl si (Kms N 13)
213.810		Bl si (Kms U 13)
215.405		Bl si (Kms N 15 och U 15)
215.790		V si, Törnevalla
215.890		Bl si (Kms N 17 och U 17)
217.610	130	V si, Bjärby
218.436		
		Inf si
		<u>Linghem (Lgm)</u>
		Utf si

Km	Sth	Signaler, tpl m m
219.405	130	Bl si (Lgm N 1 och U 1)
222.325		Bl si (Lgm N 3 och U 3)
222.347		V si, Rystad
224.840		Bl si (Lgm N 5 och U 5)
		Stationen ej ATC-utrustad
227.355	130	Yttre infsi
227.650	60 ^{a)}	Hastighetstavla. Växel i nedsp a) Sth 130 på högerspår (sp 2)
227.860	20	Hatavla, bro
228.024		Inre infsi.
228.430	80 ^{b)}	Hatavla, kurva b) Sth 60 på högerspår (sp 2)
228.624		<u>Linköping C (Lp)</u> "Klart för avgång"-signal (sp 1, 2) A-signal (sp 1-3) Utfsi
229.440	80	Bl si (Lp N 1 och U 1)
229.594	105	Hatavla, kurva
231.280		Bl si (Lp N 3 och U 3)
233.100	130	Hatavla
233.225		Bl si (Lp N 5 och U 5)

K-Av

Km	Sth	Signaler, tpl m m
235.086 235.700	130	Infsi <u>Malmslätt (Msä)</u> Utfsi
236.450 238.850	130	Blsi (Msä N 1 och U 1) Blsi (Msä N 3 och U 3)
240.820 241.237 241.433	130	Infsi Vsi, Vikingstad <u>Vikingstad (Vsd)</u> Utfsi
242.271 245.166 245.185 245.510 247.690	130	Blsi (Vsd N 1 och U 1) Blsi (Vsd N 3 och U 3) Vsi, Sjögestad bro Vsi, Sjögestad kyrka. Blsi (Vsd N 5 och U 5)
250.255 250.610 250.841	130	Infsi Vsi, Mantorp <u>Mantorp (Mt)</u> Utfsi
251.608 252.463 253.525	130	Blsi (Mt N 1 och U 1) Vsi, Mantorp gård Blsi (Mt N 3 och U 3.)Mt U 3 förreglar växel vid Sya.

K-Av

Km	Sth	Signaler, tpl m m
253.560	130	Vsi, Lindhem
254.883		Sya (Sya), lp
255.480		Växel i uppsp (Sya)
255.800		Blsi (Mt N 5 och U 5)
256.319		Vsi, Norra Berga
257.775		Blsi (Mt N 7 och U 7)
258.080	105	Hatavla, kurva
259.789	105 90 ^{a)}	Stationen ej ATC-utrustad
260.255		Infsi
260.972		Hatavla, kurva
		<u>Mjölby (My)</u>
		A-signaler (sp 1-7, 21-22)
		"Klart för avgång"-signal (sp 2-3)
		a) Sth 30 genom utfartsväxlarna från spår 21 till högerspår.
		Utfsi. sp 1 nr 1/9 och 1/13
		sp 2 nr 2/9 och 2/13
		sp 3 nr 3/9 och 3/13
		sp 4 nr 4/13
		sp 5 nr 5/13
		sp 6 nr 6/13
		sp 7 nr 7/13
		sp 21 nr 21/13
		sp 22 nr 22/13
261.935	90	Blsi (My N 1 och U 1)
262.065	130	Hatavla
264.150		Blsi (My N 3 och U 3)
264.784		Vsi, Hulterstad

K-Av

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
266.410	130	Blsi (My N 5 och U 5)
268.270	105	Hatavla, kurva
268.375		Blsi (My N 7 och U 7)
269.320	130	Hatavla
271.195	130	Infsi
271.795		Vsi, Strålsnäs norr.
272.039		<u>Strålsnäs (Sns)</u>
		Utfsi
272.280		Vsi, Strålsnäs söder
272.800	130	Blsi (Sns N 1 och U 1)
274.660		Blsi (Sns N 3 och U 3)
276.337	130	Infsi
277.497		<u>Boxholm (Bx)</u>
		Utfsi
277.769		Vsi, gångväg
278.070	130	Blsi (Bx N 1 och U 1)
280.630		Blsi (Bx N 3 och U 3)
282.945		Blsi (Bx N 5 och U 5)
282.970		Vsi, Brokulla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
285.005	130 ^{a)}	Infsi
285.435		Vsi, Sommen norr
285.782		<u>Sommen (Smn)</u>
		a) Sth 30 genom utfartsväxlarna till högerspår från sp 4.
286.184	80 ^{b)}	Hatavla, låg spårstandard
		b) Sth 100 på högerspår
286.505	130	Utfsi Hatavla
286.675	130	Blisi (Smn N 1 och U 1)
287.050		Vsi, Stallberga
289.335		Blisi (Smn N 3 och U 3)
291.795		Blisi (Smn N 5 och U 5)
294.120		Blisi (Smn N 7 och U 7)
296.200	130	Infsi
297.335	100	Hatavla. Post- och godstransporter över plattformsoverfarten, kurva
297.509		<u>Tranås (Tns)</u>
		A-signal (sp 2 och 3)
297.797		Vsi, Tranås söder
		Utfsi

Km	Sth	Signaler, tpl m m
298.350	100	Bl si (Tns N 1 och U 1). Tns N 1 förreglar växeln vid Tns i.
298.530	110	Hatavla, kurva
299.323		Växel i nedsp. Tranås industrispår (Tns i), lp
299.880	130	Hatavla
300.455		Bl si (Tns N 3 och U 3)
302.795		Bl si (Tns N 5 och U 5)
302.995	105	Hatavla, kurva
304.250	130	Hatavla
304.955		Bl si (Tns N 7 och U 7)
305.367		Vsi, Gripenbergs slott
307.030	105	Hatavla, kurva
307.270	105	Inf si
307.620		Vsi, Gripenberg norr
307.845	130	Hatavla
307.890		<u>Gripenberg (Gp)</u> Utf si saknas (cta medgivande).
308.540	130	Bl si (Gp N 1 och U 1)
311.000		Bl si (Gp N 3 och U 3)
311.030		Vsi, Rossmäte
313.535	130	Inf si
314.289		<u>Frinnaryd (Frd)</u> Utf si

Km	Sth	Signaler, tpl m m
315.020	130	Blsi (Frd N 1 och U 1)
318.241		Vsi, Stjärneborg
318.545		Blsi (Frd N 3 och U 3)
320.734		Vsi, Ralingsås
321.005		Blsi (Frd N 5 och U 5)
323.100	120	Blsi (Frd N 7 och U 7)
323.205		Hatavla, kurva
325.400	120	Infsi
325.900	130	Hatavla
326.023		<u>Aneby (Any)</u>
		Utfsi
326.740		Vsi, Aneby
326.830	130	Blsi (Any N 1 och U 1)
328.930		Blsi (Any N 3 och U 3)
329.574		Vsi, Rya
331.175		Blsi (Any N 5 och U 5). Any N 5 förreglar växeln vid Fls.
331.605		Vsi, Flisby norra
331.829		Flisby (Fls), lp
332.231		Växel (Fls)
332.275		Vsi, Flisby söder
332.625		Blsi (Any N 7 och U 7)
334.746		Blsi (Any N 9 och U 9)
334.806		Vsi, Råstorp

Km	Sth	Signaler, tpl m m
337.355	130 ^{a)}	Infsi
338.082		Vsi, Solberga norr
338.293		<u>Solberga (Sb).</u> a) Sth 30 genom infartsväxlarna från högerspår till spår 2.
338.643		Utfsi Vsi, Solberga söder
339.015	130	Blsi (Sb N 1 och U 1)
341.410		Blsi (Sb N 3 och U 3)
343.755		Blsi (Sb N 5 och U 5)
346.290		Blsi (Sb N 7 och U 7)
347.899		Vsi, Höregatan. Infartsförsignalen är beroende av bommarna och visar - oavsett infartssignalens ställning - grönt blin- kande sken så länge bommarna ej är fällda.
348.390	70	Hatavla, kurva och bangårdsförhållanden.
348.450		Stationen ej ATC-utrustad
349.573		Infsi "Kör 40" från utfsi innebär "framåt" om "stopp" visas i efterföljande utfsi. (Säo § 72:3 anm)
349.573		<u>Nässjö (N)</u> A-signaler (sp 4a-10a, 11-14, 62-64) "Klart för avgång"-signal (sp 4a och 5b) "Avgång" får ges med A-signal till tåg, som avgår från spår 4, även när tåget är i rörelse omedelbart efter avslutad rul- lande vagnsyning (forts)

Km 1	Sth 2	Signalier, tpl m m 3
	70	Utfsi. sp 1 nr 215 sp 2 nr 213 och 217 sp 3 nr 231 sp 4 nr 233 och 251 sp 5 nr 235, 253 och 257 sp 6 nr 255 sp 7 nr 237 sp 8 nr 239 och 261 sp 9 nr 241 och 263 sp 10 nr 243 och 265 sp 11 nr 267 sp 12 nr 269 sp 13 nr 271 sp 14 nr 273
350.165	130	Hatavla
350.393 351.500 352.428 353.410 354.127 355.295 355.340 356.580	130 } } 	Blsi (N N 1 och U 1) Ständigt spänningslös skyddssektion (100 m) Vsi, Kvarntorpsvägen Blsi (N N 3 och U 3) Vsi, Björkhaga Speciella skarvar s k dilatationsskarvar är inlagda Blsi (N N 5 och U 5)
359.790 360.322	130 ^{a)} b)	Infsi <u>Grimstorp (Gt)</u> a) Sth 30 genom infartsväxlarna från högerspår till sp 2. b) Sth 30 genom utfartsväxlarna från sp 2 till högerspår. Utfsi

Km	Sth	Signaler, tpl m m
361.080 364.992	130	Bl si (Gt N 1 och U 1). Vsi, Karsås.
365.735 366.115 366.374	130	Inf si. Vsi, Bodafors N. <u>Bodafors (Bdf)</u> Utf si.
367.155 372.235 374.982	130	Bl si (Bdf N 1 och U 1). Bl si (Bdf N 3 och U 3). Vsi, Skrapstad N.
377.210 378.026 378.222	130	Inf si. <u>Sävsjö (Sä)</u> Vsi, Sävsjö S. Utf si.
378.760 380.528 382.327 383.770	130	Bl si (Sä N 1 och U 1) Vsi, Aleholm Vsi, Broddanäs Bl si (Sä N 3 och U 3)
388.058 388.548 388.797	130 ^{a)}	Inf si Vsi, Stockaryd N <u>Stockaryd (Sy)</u> a) Sth 30 genom infartsväxlarna till sp 3. Utf si
389.237		Vsi, Bangårdsgatan

Km	Sth	Signaler, tpl m m
389.618	130	Bl si (Sy N 1 och U 1)
393.508		Vsi, Horsaryd
394.950		Bl si (Sy N 3 och U 3). Förreglar växlarna vid Rk.
397.078		Vsi, Rörvik N
397.137		Växel i nedsp (Rk)
397.238		Växel i uppsp (Rk)
397.253		Växel i uppsp (Rk)
397.706		Rörvik (Rk), lp
397.752		Vsi, Rörvik S
398.054		Växlar i uppsp (Rk)
398.117		Växel i nedsp (Rk)
399.570		Bl si (Sy N 5 och U 5)
403.407		Vsi, Värnbron
403.600	a)	Hatavla, geotekniskt förhållande a) Sth 90 på högerspår.
404.343	130 ^{b)c)}	Inf si
404.750	130	Hatavla (sp 2)
404.769		Vsi, Lammhult N
405.115		<u>Lammhult (Lh)</u>
		b) Sth 90 på sp 2 till km 404.750 c) Sth 30 genom infartsväxlarna till sp 3
		Utf si

K-Av

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
405.870	130	Bl si (Lh N 1 och U 1). N 1 förreglar växeln vid Grevaryd.
406.870		Vsi, Udden
408.274		Växel i nedspår. Grevaryd, 1p
408.450		Bl si (Lh N 3 och U 3)
409.233		Vsi, Ugglehult N
409.818		Vsi, Ugglehult S
411.870		Bl si (Lh N 5 och U 5)
416.122	130 ^{b)}	Inf si
416.489		Vsi, Lidnäs N
416.718		<u>Lidnäs (Lns)</u> b) Sth 30 genom utfartsväxlarna från sp 2 Utf si
417.602	130	Bl si (Lns N 1 och U 1)
418.976		Vsi, Sjöborgen
420.495		Bl si (Lns N 3 och U 3)
420.801		Vsi, Torpsbruk
422.006		Vsi, Östanåkra
423.082		Vsi, Nacke
423.515	130 ^{a)}	Inf si
424.210		Vsi, Moheda N.
424.519		<u>Moheda (Mo)</u> a) Sth 30 genom infartsväxlarna till sp 3 Utf si
424.689		Vsi, Moheda S.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
425.036	130	Bl si (Mo N 1 och U 1)
427.240		V si, Grännaforsa
428.660		Bl si (Mo N 3 och U 3)
430.394		V si, Gåvetorp
430.950		Bl si (Mo N 5 och U 5)
431.843		V si, Lekaryd
433.290		Bl si (Mo N 7 och U 7)
435.674	130	Stationen ej ATC-utrustad
435.795		Inf si Skyddssektion (180 m). Nedkopplingstavla sättes upp när skyddssektionen görs spänningslös.
435.940	70	Hata v la, signalteknisk orsak samt post- och godstransporter vid plattformsoverfarterna.
436.464		<u>Alvesta (Av)</u> A-signaler (sp 1 och 2, 3, 5 och 6). Gemensam A-signal för sp 1 och 2 resp 5 och 6.
437.120	130	Utf si Hata v la

Alvesta → Katrineholm

Alvesta-Norrköping C

Dubbelspår med linjeblockering och ATC (Alvesta)-(Nässjö)-(Mjölby)-(Linköping C)-(Norrköping C)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
437.120 436.464	70	Stationen ej ATC-utrustad. Hatavla. Signalteknisk orsak samt post- och godstransporter vid plattformsoverf. <u>Alvesta (Av)</u> A-signal (sp 5-6) Utfsi
435.975 435.940	130	Skyddssektion (180 m). Nedkopplingstavla sättes upp när skyddssektionen görs spänningslös. Hatavla
435.674 433.290 431.843 430.950 430.394 428.660 427.240	130	Blsi (Av U 2 och N 2). Blsi (Av U 4 och N 4). Vsi, Lekaryd Blsi (Av U 6 och N 6). Vsi, Gåvetorp Blsi (Av U 8 och N 8). Vsi, Grännaforsa.
425.036 424.689 424.519 424.210	130 ^{a)}	Infsi Vsi, Moheda S. <u>Moheda (Mo)</u> a) Sth 30 genom utfartsväxlarna från sp 3 Vsi, Moheda N. Utfsi

Km	Sth	Signaler, tpl m m
423.575	130	Bl si (Mo U 2 och N 2)
423.082		Vsi, Nacke
422.006		Vsi, Östanåkra
420.801		Vsi, Torpsbruk
420.495		Bl si (Mo U 4 och N 4)
418.976		Vsi, Sjöborgen
417.602	130 ^{a)}	Inf si
416.718		<u>Lidnäs (Lns)</u> a) Sth 30 genom infartsväxlarna till sp 2
416.489		Utf si Vsi, Lidnäs N
416.122	130	Bl si (Lns U 2 och N 2)
411.870		Bl si (Lns U 4 och N 4)
409.818		Vsi, Ugglehult S
409.233		Vsi, Ugglehult N
408.450		Bl si (Lns U 6 och N 6). N 6 förreglar växeln vid Grevaryd.
408.274		Växel i nedspår. Grevaryd, 1p
406.870		Vsi, Udden
405.870	130 ^{a)}	Inf si
405.115		<u>Lammhult (Lh)</u> a) Sth 30 genom utfartsväxlarna från sp 3
404.769		Vsi, Lammhult N
404.750	90 ^{b)}	Utf si Hatavla, geotekniskt förhållande b) Sth 130 på sp 1
404.343	90 ^{a)}	Bl si (Lh U 2 och N 2) a) Sth 130 på högerspår
403.600	130	Hatavla
403.407		Vsi, Värmbbron

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
399.570	130	Bl si (Lh U 4 och N 4) Förreglar växlarna vid Rk
398.117		Växel i nedsp (Rk)
398.054		Växlar i uppsp (Rk)
397.752		Vsi, Rörvik S
397.706		Rörvik (Rk), lp
397.253		Växel i uppsp (Rk)
397.238		Växel i uppsp (Rk)
397.137		Växel i nedsp (Rk)
397.078		Vsi, Rörvik N
394.950		Bl si (Lh U 6 och N 6)
393.508		Vsi, Horsaryd
389.618	130 ^{b)}	Inf si
389.237		Vsi, Bangårdsgatan
388.797		<u>Stockaryd (Sy)</u>
		b) Sth 30 genom utfartsväxlarna till högerspår från sp 3.
		Utf si
388.548		Vsi, Stockaryd N
388.058	130	Bl si (Sy U 2 och N 2)
383.770		Bl si (Sy U 4 och N 4)
382.327		Vsi, Broddanäs
380.528		Vsi, Aleholm
378.760	130	Inf si
378.222		Vsi, Sävsjö S
378.026		<u>Sävsjö (Sä)</u>
		A-signal (sp 2)
		Utf si

Km	Sth	Signaler, tpl m m
377.210 374.982 372.235	130	Blsi (Sä U 2 och N 2). Vsi, Skrapstad N. Blsi (Sä U 4 och N 4).
367.155 366.374 366.115	130	Infsi. <u>Bodafors (Bdf)</u> Utfsi. Vsi, Bodafors N.
365.735 364.992	130	Blsi (Bdf U 2 och N 2). Vsi, Karsås.
361.080 360.322	130 ^{a)}	Infsi. <u>Grimstorp (Gt)</u> a) Sth 30 genom såväl infarts- som utfartsväxlarna till resp från sp 2. Utfsi.
359.790 356.580 354.127 353.410 352.428 351.500	130	Blsi (Gt U 2 och N 2). Blsi (Gt U 4 och N 4). Vsi, Björkhaga. Blsi (Gt U 6 och N 6). Vsi, Kvarntorpsvägen. Ständigt spänningslös skyddssektion (100 m)
350.420 350.165	130 70	Stationen ej ATC-utrustad Infsi Hatavla, kurva och bangårdförhållanden. "Kör 40" från utfsi innebär "framåt" om "stopp" visas i efterföljande utfsi

Av-K

Km	Sth	Signaler, tpl m m
349.573	70	<u>Nässjö (N)</u> A-signaler (sp 1b-10b, 11-14). "Klart för avgång"-signal (sp 4a, 5b). "Avgång" får ges med A-signal till tåg, som avgår från spår 4, även när tåget är i rörelse omedelbart efter avslutad rullande vagnsyrning. Utfsi. sp 1 nr 212 sp 2 nr 214 och 186 sp 3 nr 190 sp 4 nr 232, 192 och 112 sp 5 nr 234, 184 och 114 sp 6 nr 236 sp 7 nr 194 sp 8 nr 238 och 196 sp 9 nr 242 och 198 sp 10 nr 244 och 154 sp 11 nr 162 och 156 sp 12 nr 166 sp 13 nr 170 sp 14 nr 176 och 172
348.450	70	Blsi (N U 2 och N 2).
348.405	130	Hatavla.
347.899		Vsi, Höregatan.
346.290		Blsi (N U 4 och N 4).
343.755		Blsi (N U 6 och N 6).
341.410		Blsi (N U 8 och N 8).
339.015	130 ^a)	Infsi
338.643		Vsi, Solberga söder a) Sth 30 genom utfartsväxlarna från sp 2 till vänsterspår

Km	Sth	Signaler, tpl m m
338.293	130	<u>Solberga (Sb)</u> Vsi, Solberga norr Utfsi
337.355	130	Blsi (Sb U 2 och N 2)
334.866		Blsi (Sb U 4 och N 4)
334.806		Vsi, Råstorp
332.625		Blsi (Sb U 6 och N 6). Sb N 6 förreglar växeln vid Fls
332.275		Vsi, Flisby söder
332.231		Växel (Fls)
331.829		Flisby (Fls), lp
331.605		Vsi, Flisby norr
331.175		Blsi (Sb U 8 och N 8)
329.574		Vsi, Rya
328.930		Blsi (Sb U 10 och N 10)
326.830	130	Infsi
326.740		Vsi, Aneby
326.023		<u>Aneby (Any)</u>
		Utfsi
325.900	120	Hatavla, kurva
325.400	120	Blsi (Any U 2 och N 2)
323.205	130	Hatavla
323.100		Blsi (Any U 4 och N 4)

Av-K

Km	Sth	Signaler, tpl m m
321.005 320.734 318.545 318.241	130	Bl si (Any U 6 och N 6) Vsi, Ralingsås Bl si (Any U 8 och N 8) Vsi, Stjärneborg
315.020 314.289	130	Inf si <u>Frinnaryd (Frd)</u> Utf si
313.535 311.060 311.030	130	Bl si (Frd U 2 och N 2) Bl si (Frd U 4 och N 4) Vsi, Rossmäte
308.540 307.890 307.845 307.620	130 105	Inf si <u>Gripenberg (Gp)</u> Hatavla, kurva Vsi, Gripenberg norr. Försignalen i infartssignalerna är beroende av bommarna och visar - oavsett nästa huvudsignals ställning - grönt blinkande sken, så länge bommarna ej är fällda. Utf si saknas (cta medgivande).
307.420 307.030 305.367 304.955	105 130	Bl si (Gp U 2 och N 2) Hatavla Vsi, Gripenbergs slott Bl si (Gp U 4 och N 4)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
304.250	130	
302.995	105	Hatavla, kurva
302.795	130	Hatavla
300.455		Bl si (Gp U 6 och N 6)
		Bl si (Gp U 8 och N 8). Gp N 8 förreglar växeln vid Tnsi
299.880	110	Hatavla, kurva
299.323		Växel i nedsp. Tranås industrispår (Tnsi), lp
298.530	100	Hatavla, kurva. Post- och godstranspor- ter vid plattformsoverfarten
298.350	100	Inf si
297.797		V si, Tranås söder
297.509		<u>Tranås (Tns)</u>
297.330	130	Hatavla
		Utf si
296.380	130	Bl si (Tns U 2 och N 2)
294.180		Bl si (Tns U 4 och N 4)
291.795		Bl si (Tns U 6 och N 6)
289.455		Bl si (Tns U 8 och N 8)
287.050		V si, Stallberga

Av-K

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
286.675	130 ^{a)}	Infsi
286.505	100 ^{b)}	Hatavla, låg spårstandard
286.184	130	Hatavla, kurva
285.782		<u>Sommen (Smn)</u> a) Sth 30 genom infartsväxlarna till spår 4. b) Sth 80 på högerspår.
285.435		Utfsi Vsi, Sommen norr
285.280	130	Hatavla
285.005	130	Blsi (Smn U 2 och N 2)
282.995		Blsi (Smn U 4 och N 4)
282.970		Vsi, Brokulla
280.630		Blsi (Smn U 6 och N 6)
278.130	130	Infsi
277.769		Vsi, gångväg
277.497		<u>Boxholm (Bx)</u> A-signal (sp 3-4)
		Utfsi
276.337	130	Blsi (Bx U 2 och N 2)
274.660		Blsi (Bx U 4 och N 4)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
272.800 272.280 272.039 271.795	130	Infsi Vsi, Strålsnäs söder <u>Strålsnäs (Sns)</u> Vsi, Strålsnäs norr Utfsi
271.195 269.320 268.375 268.270 266.410 264.784 264.150 262.065	130 105 130 90	Blsi (Sns U 2 och N 2) Hatavla, kurva Blsi (Sns U 4 och N 4) Hatavla Blsi (Sns U 6 och N 6) Vsi, Hulterstad Blsi (Sns U 8 och N 8) Hatavla
261.935 260.972 260.255	90 ^{b)} 105	Stationen ej ATC-utrustad Infsi <u>Mjölby (My)</u> A-signal (sp 1-7) "Klart för avgång"-signal (sp 1-3) b) Sth 30 genom infartsväxlarna från vänsterspår till spår 21. Utfsi. sp 1 nr 1/10 och 1/16 sp 2 nr 2/12 och 2/16 sp 3 nr 3/12 och 3/16 sp 4 nr 4/16 sp 5 nr 5/16 sp 6 nr 6/16 sp 7 nr 7/16 sp 21 nr 21/10 Hatavla, kurva

Av-K

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
259.789	105	Bl si (My U 2 och N 2)
258.100	130	Hatavla
257.960		Bl si (My U 4 och N 4)
256.319		V si, Norra Berga
255.800		Bl si (My U 6 och N 6). My U 6 förreglar växeln vid Sya
255.480		Växel i uppsp (Sya)
254.883		Sya (Sya), 1p
253.585		Bl si (My U 8 och N 8)
253.560		V si, Lindhem
252.463		V si, Mantorps gård
251.608	130	Inf si
250.841		<u>Mantorp (Mt)</u> Utf si
250.610	130	V si, Mantorp
250.255		Bl si (Mt U 2 och N 2)
247.690		Bl si (Mt U 4 och N 4)
245.510		V si, Sjögestad kyrka
245.226		Bl si (Mt U 6 och N 6)
245.185		V si, Sjögestad bro

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
242.275 241.433 241.237	130	Infsi <u>Vikingstad (Vsd)</u> Utfsi Vsi, Vikingstad
240.820 238.850	130	Blsi (Vsd U 2 och N 2) Blsi (Vsd U 4 och N 4)
236.450 235.700	130	Infsi <u>Malmslätt (Msä)</u> Utfsi
235.030 233.225 233.100 231.280	130 105	Blsi (Msä U 2 och N 2) Blsi (Msä U 4 och N 4) Hatavla, kurva Blsi (Msä U 6 och N 6)
229.643 229.580 228.624	105 60	Stationen ej ATC-utrustad Infsi Hatavla, kurva <u>Linköping C (Lp)</u> A-signal (sp 2) "Klart för avgång"-signal (sp 1-2) forts

Av-K

Km	Sth	Signaler, tpl m m
forts	60	Inre utfsi (sp 1-3, 5, 6)
228.323	20	Hatavla, bro
228.024	130 ^{a)}	Yttre utfsi
227.860		Hatavla a) Sth 60 på högerspår (sp 1). Växel i nedsp
227.650	b)	Hatavla på högerspår (sp 1) b) Sth 130 på högerspår (sp 1)
227.355	130	Blsi (Lp U 2 och N 2)
224.840		Blsi (Lp U 4 och N 4)
222.385		Blsi (Lp U 6 och N 6)
222.347		Vsi, Rystad
219.405	130	Infsi
218.436		<u>Linghem (Lgm)</u> Utfsi
217.650	130	Blsi (Lgm U 2 och N 2)
215.910		Blsi (Lgm U 4 och N 4)
215.890		Vsi, Bjärby
215.405		Vsi, Törnevalla
213.870		Blsi (Lgm U 6 och N 6)
212.370		Blsi (Lgm U 8 och N 8). Lgm N 8 förreglar växel vid Gi

Km	Sth	Signaler, tpl m m
211.919	130	Vsi, Gåselöt
211.280		Gistad (Gi), lp
210.830		Växel i nedspår (Gi)
210.575		Blsi (Lgm U 10 och N 10)
210.225		Vsi, Markeby
208.900	125	Blsi (Lgm U 12 och N 12)
208.483		Vsi, Eggeby
208.300		Hatavla, kurva
207.115		Blsi (Lgm U 14 och N 14)
205.340		Blsi (Lgm U 16 och N 16). Förreglar bron över Göta kanal och växlarna vid Nh.
205.275	85	Hatavla, rörlig bro över Göta kanal och kurva
204.933		Växlar (Nh)
204.818		Vsi, Framnäs vägen
204.778		Brosignal
204.620		Växlar (Nh)
204.225	100	Blsi (Lgm U 18 och N 18)
203.700		Hatavla, kurva
202.150	100	Infsi
200.998		<u>Kimstad (Kms)</u>
200.785		Utfsi Vsi, gångväg

Av-K

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
200.505	100	Bl si (Kms U 2 och N 2)
199.925	115	Hatavla, kurva
198.265		Bl si (Kms U 4 och N 4)
196.302		Vsi, Okna
196.020		Bl si (Kms U 6 och N 6)
194.265	105	Hatavla, kurva
193.340		Bl si (Kms U 8 och N 8)
193.287		Vsi, Trostad
190.825		Bl si (Kms U 10 och N 10)
190.812		Vsi, Eksund
189.060	80	Hatavla, kurva
188.705	80	Inf si
188.170		Vsi, Fiskeby
188.032		<u>Fiskeby (Fi)</u>
187.790	110	Hatavla, kurva
		Utf si
186.920	110	Bl si (Fi U 2 och N 2)
185.619		Bl si (Fi U 4 och N 4)
183.473	40	Stationen ej ATC-utrustad
182.188		Inf si
		<u>Norrköping C (Nr)</u>
		A-signal (sp 1, 2b, 3b, 6 b och 7)
		"Klart"-signal från gvå till tbfh visande vitt sken (sp 1)
		forts

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
180.720	40	Inre utfsi. Pbg: sp 1 nr 222; sp 2 nr 224 och 174; sp 3 nr 226 och 176; sp 5 nr 182; sp 6 nr 236 och 184; sp 7 nr 186; sp 8 nr 188; Inre utfsi sp 21 (uppsp) nr 112 sp 22 (nedsp) nr 114 Inre utfsi Gbg: sp 23 nr 116; sp 24 nr 118; sp 25 nr 120; sp 26 nr 122; sp 27 nr 124; sp 28-37 nr 126
180.660	130	Hatavla
180.265		Yttre utfsi
179.405		Vsi, Karlsro
<u>(Norrköping C)-Åby</u> Dubbelspår med fjärrblockering och ATC		
178.535	130	Blsi (Nr U 2 och N 2)
177.475		Blsi (Nr U 4 och N 4)
176.512		Vsi, Loddby

Av-K

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
176.010	130	Infsi
175.740	90 ^{a)}	Hatavla, kurva a) Sth 100 på högerspår (sp 3)
174.460	80	Hatavla, kurva
174.426		<u>Åby (Åby)</u>
		Utfsi
174.315		Skyddssektion (141 m). Nedkopplingstavla sättes upp då skyddssektionen görs spän- ningslös
(Åby)-Katrineholm		
Dubbelspår med automatisk linjeblockering och ATC		
174.090	80	Bl si (Åby U 2 och N 2)
174.010	100	Hatavla, kurva
173.460	130	Hatavla
172.000		Bl si (Åby U 4 och N 4)
169.500		Bl si (Åby U 6 och N 6)
167.015		Bl si (Åby U 8 och N 8)
164.915		Bl si (Åby U 10 och N 10)
163.590		Bl si (Åby U 12 och N 12)
160.365	130	Infsi
159.259		<u>Simonstorp (Smt)</u>
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
158.610 156.745 154.305 151.950 149.680 147.540	130	Bl si (Smt U 2 och N 2) Bl si (Smt U 4 och N 4) Bl si (Smt U 6 och N 6) Bl si (Smt U 8 och N 8) Bl si (Smt U 10 och N 10) Bl si (Smt U 12 och N 12)
145.740 145.092	130 ^{b)}	Inf si <u>Strångsjö (Stö)</u> b) Sth 30 genom infartsväxlarna från högerspår till spår 3 och genom ut- fartsväxlarna från spår 3 till höger- spår. Utf si
144.240 141.740 139.635 137.498	130	Bl si (Stö U 2 och N 2) Bl si (Stö U 4 och N 4) Bl si (Stö U 6 och N 6) Bl si (Stö U 8 och N 8)
135.282 133.934	40	Inf si <u>Katrineholm (K)</u>

H-My

Hallsberg → Mjölby		
<u>Hallsberg rbg-Skymossen</u>		
Hallsbergs ställverksområde Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
3.096	40	<u>Hallsberg rbg (Hrbg)</u> A-spåren, I-gruppen A-signaler sp A1-2 och 301-309 "Avgång" får ges med A-signal till tåg i rörelse på spår A 1 och A 2
4.181	90	Hsi (G 15, G 17, sp A 1 - A 2)
4.353		Hsi (G 17 b, sp 301-309)
4.900		Hatavla
10.383	70	Hsi (G 27)
10.388		Hatavla, växel och kurva
10.783		<u>Skymossen (Skms)</u>
207.105		
<u>Hallsberg-Skymossen</u>		
Hallsbergs ställverksområde Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
199.419	40	<u>Hallsberg (H)</u> A-signaler (sp 1-6)
199.904	65	Hsi (E)
200.036		Vsi, Storgatan
200.130		Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
200.500	65	Hatavla Vsi, Fallavägen Vsi, Bondevägen-Korsbergsgatan Hatavla, kurva Hatavla, kurva Hatavla
201.065	90	
201.755		
202.640	85	
203.680	65	
205.760	90	
206.745	90	Hsi (G 23)
207.105		<u>Skymossen (Skms)</u>
207.420	70	Hatavla, kurva
<u>Skymossen-(Mjölby)</u> Enkelspår med fjärrblockering		
207.695	120	Hatavla
209.463	120	Infsi
209.880		Vsi, Tisarvägen
210.107		<u>Åsbro (Å)</u>
		Utfsi
210.637		Vsi, Åsen

H-My

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
210.660	120	Blsi (Å L 1)
211.135	100	Hatavla, kurva
211.553	120	Hatavla
212.892		Vsi, Torskekärr
213.800		Blsi (Å L 3). Förreglar växlarna vid Lbk
214.263		Vsi, Stenkumla
215.500		Växel (Lbk)
215.692		Växel (Lbk)
215.848		Lerbäck (Lbk), 1p
216.360		Vsi, Hagen
217.217		Vsi, Fixavägen
218.120	120	Infsi
218.403		Vsi, Björknatorp
218.847		<u>Rönneshytta (Rh)</u>
		Utfsi
219.175		Vsi, Kristineberg
219.450	120	Blsi (Rh L 1)
221.402		Vsi, Joxtorp
223.221		Vsi, Önabo
224.065		Blsi (Rh L 3)
225.345	90	Hatavla, kurva
225.840	120	Hatavla
226.115		Vsi. Höjen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
228.500	120	Infsi
229.019		Vsi, Mariedamm
229.224		<u>Mariedamm (Mdm)</u>
229.740	105	Hatavla, kurva
		Utfsi
229.855	105	Blsi (Mdm L 1)
230.810	100	Hatavla, kurva
231.480	70	Hatavla, kurva
231.850	100	Hatavla, kurva
232.390	105	Hatavla, kurva
234.935	120	Hatavla
235.175		Blsi (Mdm L 3). Förreglar växel vid Jho
236.225		Växel, Jakobshyttan (Jho), 1p
237.335		Vsi, Anderstorp
237.580	105	Hatavla, kurva
240.826	105	Infsi
240.990	110	Hatavla, kurva
241.092		Vsi, Godegård
241.325		<u>Godegård (Go)</u>
		Utfsi

H-My

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
242.160	110	Blsi (Go L 1)
242.381	120	Hatavla
243.133		Vsi, Hälla
246.456	120	Infsci
246.629		Vsi, Degerön
246.914		<u>Degerön (D)</u>
		Utfsci
247.780	120	Blsi (D L 1)
248.500	90	Hatavla, kurva
248.850	110	Hatavla, kurva, svag bank
251.700	70	Hatavla, kurva
252.526	110	Hatavla, kurva
253.890	110	Infsci
254.022	80	Hatavla, kurva
254.200		Vsi, Karlsby
254.375		<u>Karlsby (Kly)</u>
		Utfsci
254.906	80	Blsi (Kly L 1)
255.360	70	Hatavla, kurva
255.786		Vsi, Öna

Km 1	Sth 2	Signalier, tpl m m 3
258.779	70 90	Hatavla, kurva
258.838		Blsi (Kly L 3). Förreglar växeln vid Bjk
259.250		Växel, Björken (Bjk), 1p
259.630	100	Hatavla, kurva
260.294	120	Hatavla
262.427	105	Hatavla, kurva
263.237	120	Hatavla
266.256	120	Yttre infsi
266.383		Vsi, Bergsäter
266.703		Vsi, Järnvägsgratan
267.233		Inre infsi
267.713		Vsi, Kvarnstensgratan
267.850	60	Hatavla, kurva
268.157		<u>Motala C (Mot)</u>
		Inre utfsi
		A-signal gemensam från sp 1 och 2
268.515	60	Hatavla, rörlig bro över Göta kanal och bro över Motala ström
268.520	60	Brosignal
268.566		Vsi, Verkstadsvägen
268.571		Yttre utfsi
268.770	90	Hatavla, kurva
269.295	105	Hatavla, kurva

H-My

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
269.733	105	Blsi (Mot L 1)
270.380		Vsi, Taltrastvägen
272.455	120	Hatavla
275.967		Vsi, Landstorp
277.085		Vsi, Fågelsta by
277.695	120	Infsi
277.951		Vsi, Hallingstorp
278.393		<u>Fågelsta (Fgl)</u>
		Utfsi
278.818		Vsi, Fågelsta
278.976	120	Blsi (Fgl L 1)
281.287		Vsi, Stavgård
284.480		Vsi, Lindesborg
285.388		Vsi, Åbyholm
285.746	120	Infsi
286.016		Vsi, Linköpingsgatan
286.236	120	<u>Skänninge (Skn)</u>
		Vid uppehåll skall tåg, då tåglängden medger detta, stanna före vägkorsningen, där extra stoppanmälningssknapp är uppsatt.
286.711		Vsi, Idrottsvägen
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
287.157	120	Blsi (Skn L 1)
287.761		Vsi, Lövingsborg
291.491		Vsi, Lycketorp
293.880	80	Hatavla, kurva
<u>Mjölby</u>		
294.026	80	Infsi
295.346		<u>Mjölby (My)</u>

Mjölby → Hallsberg		
<u>Mjölby</u>		
Km	Sth	Signaler, tpl m m
295.346	40	<u>Mjölby (My)</u> A-sigaler (sp 1-7) "Klart för avgång"-signal (sp 1-3) Besked till förare att mötande tåg kommit in får lämnas i högtalare, dock endast till tåg, som skall avgå från spår 4-7. Tågnummer skall uppges.
295.280	80	Hatavla, kurva Utfsi. sp 1 nr 1/10 och 1/16 sp 2 nr 2/12 och 2/16 sp 3 nr 3/12 och 3/16 sp 4 nr 4/16 sp 5 nr 5/16 sp 6 nr 6/16 sp 7 nr 7/16 sp 21 nr 21/10
<u>(Mjölby)-Skymossen</u>		
Enkelspår med fjärrblockering		
294.026	80	Blsi (My L 2)
293.880	120	Hatavla
291.491		Vsi, Lycketorp
287.761		Vsi, Lövingsborg

Km	Sth	Signalering, tpl m m
287.157	120	Infsi
286.711		Vsi, Idrottsvägen
286.236		<u>Skänninge (Skn)</u>
286.016		Utfsi Vsi, Linköpingsgatan
285.746	120	Blsi (Skn L 2).
285.388		Vsi, Abyholm
284.480		Vsi, Lindesborg
281.287		Vsi, Stavgård
278.976	120	Infsi
278.818		Vsi, Fågelsta
278.393		<u>Fågelsta (Fgl)</u>
277.951		Utfsi Vsi, Hallingstorp
277.695	120	Blsi (Fgl L 2)
277.085		Vsi, Fågelstaby
275.967		Vsi, Landstorp
272.455		Hatavla, kurva
270.380		Vsi, Taltrastvägen
269.733	105	Yttre infsi
269.295	90	Hatavla, kurva
268.770	60	Hatavla, bro över Motala ström och rörlig bro över Göta kanal
268.571		Inre infsi

My-H

Km 1	Sth 2	Signal(er), tpl m m 3
268.571 268.566	60	Brosignal Vsi, Verkstadsvägen <u>Motala C (Mot)</u>
267.850	120	A-signal (sp 1, 2) Hatavla Vid uppehåll skall tåg, då tåglängden medger detta, stanna före vägkorsningen, där extra stoppanmälningssknapp är upp- satt.
267.713		Vsi, Kvarnstensgatan Inre utfsi
267.233		Yttre utfsi
266.703		Vsi, Järnvägsgatan
266.383		Vsi, Bergsäter
266.256	120	Blsi (Mot L 2). Förreglar växeln vid Bjk
263.237	105	Hatavla, kurva
262.427	120	Hatavla
260.295	100	Hatavla, kurva
259.630	90	Hatavla, kurva
259.250		Växel, Björken (Bjk), 1p
258.838		Blsi (Mot L 4)
258.779	70	Hatavla, kurva
255.786		Vsi, Öna
255.360	80	Hatavla, kurva

My-H

Km	Sth	Signaler, tpl m m
255.017	80	Infsi
254.375		<u>Karlsby (Kly)</u>
		Utfsi
254.200		Vsi, Karlsby
254.022	110	Hatavla, kurva
253.890	110	Blsi (Kly L 2)
252.526	70	Hatavla, kurva
251.700	110	Hatavla, kurva, svag bank
248.850	90	Hatavla, kurva
248.500	120	Hatavla
247.780	120	Infsi
246.914		<u>Degerön (D)</u>
		Utfsi
246.629		Vsi, Degerön
246.456	120	Blsi (D L 2)
243.133		Vsi, Hälla
242.381	110	Hatavla, kurva
242.161	110	Infsi
241.325		<u>Godegård (Go)</u>
		Utfsi
241.092		Vsi, Godegård
240.990	105	Hatavla, kurva

My-H

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
240.826	105	Bl si (Go L 2). Förreglar växel vid Jho
237.580	120	Hatavla
237.335		Vsi, Anderstorp
236.225		Växel, Jakobshyttan (Jho), Lp
235.175		Bl si (Go L 4)
234.935	105	Hatavla, kurva
232.390	100	Hatavla, kurva
231.850	70	Hatavla, kurva
231.480	100	Hatavla, kurva
230.810	105	Hatavla, kurva
229.855	105	Inf si
229.740	120	Hatavla
229.224		<u>Mariedamm (Mdm)</u> Vid uppehåll skall tåg, då tåglängden medger detta, stanna före vägkorsningen, där extra stoppanmälningssknappar finns uppsatta.
229.019		Vsi, Mariedamm Utf si
228.500	120	Bl si (Mdm L 2)
226.115		Vsi, Höjen
225.865	90	Hatavla, kurva
225.380	120	Hatavla
224.065		Bl si (Mdm L 4)
223.221		Vsi, Önabo
221.402		Vsi, Joxtorp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
219.450 219.175 218.847 218.403	120	Infsi Vsi, Kristineberg <u>Rönneshytta (Rh)</u> Utfsi Vsi, Björknatorp
218.190 217.217 216.360 215.848 215.692 215.488 214.263 213.800 212.892 211.553	120 100	Blsi (Rh L 2). Förreglar växlarna vid Lbk. Vsi, Fixavägen Vsi, Hagen Lerbäck (Lbk), 1p Växel (Lbk) Växel (Lbk) Vsi, Stenkumla Blsi (Rh L 4) Vsi, Torskekärr Hatavla, kurva
211.135 210.660 210.637 210.107 209.880	120	Hatavla Infsi Vsi, Åsen <u>Åsbro (Å)</u> Vid uppehåll skall tåg, då tåglängden medger detta, stanna före vägkorsningen, där extra stoppanmälningssknapp är uppsatt Vsi, Tisarvägen Utfsi
209.463 207.695	120 70	Blsi (Å L 2) Hatavla, kurva

My-H

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>Skymossen-Hallsberg</u> Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller Hallsbergs ställverksområde		
207.563	70	Hsi (G 4) samt tillsatssignal Pil åt vänster = gång mot Hrbg
207.105		<u>Skymossen (Skms)</u>
207.000	90	Hatavla
205.760	65	Hatavla, kurva
203.680	85	Hatavla, kurva
202.640	90	Hatavla
201.755		Vsi, Bondevägen-Korsbergsgatan
201.065		Vsi, Fallavägen
200.500	65	Hatavla, kurva
200.140	40	Hsi (69 v/70 v)
200.036		Vsi, Storgatan
199.419		<u>Hallsberg (H)</u>
<u>Skymossen-Hallsberg rbg</u> Hallsbergs ställverksområde Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
207.563	70	Hsi (G 4) samt tillsatssignal Pil åt vänster = gång mot Hrbg
10.783	}	<u>Skymossen (Skms)</u>
207.105		
10.390	90	Hatavla
4.902	40	Hsi (G 12)
4.725	30	Hatavla för tågspår på I-gruppen
3.096		<u>Hallsberg rbg (Hrbg)</u> , I-gruppen, A-spårer

Falköping C → Nässjö

Falköping C

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.000	40	<u>Falköping C (F)</u> A-signal (sp 3-8). Inre utfsi
0.400	90	Hatavla, kurva
0.638		Skyddssektion (207 m). Nedkopplings- tavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös.
0.760	120	Yttre utfsi (sp 1-8, 20)

(Falköping C)-(Jönköping)-(Nässjö)

Enkelspår med fjärrblockering

1.118	130	Hatavla
1.903		Blsi (F L 1)
2.086		Skyddssektion (120 m). Nedkopplings- tavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös.
3.215		Vsi, Sköttning
10.026		Vsi, Hallestorp
10.759		Vsi, Backgården

F-N

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
10.776 11.151 11.464 11.848	130 120	Infsi Vsi, Vartofta västra <u>Vartofta (Vf)</u> Utfsi Hatavla, kurva
11.954 11.970 12.047 14.540 18.871 24.785 25.140	120 130 125	Blsi (Vf L 1) Hatavla Vsi, Vartofta Vsi, Åsaka Vsi, Kättilstorp Hatavla, kurva Vsi, Stockholm
25.271 25.849 25.881	125	Infsi Vsi, Sandhem <u>Sandhem (Sm)</u> Utfsi
26.456 27.187 32.089 34.284	125 130 95	Blsi (Sm L 1) Hatavla Vsi, Olofsborg Hatavla, kurva
37.032 37.162 37.688 37.697 37.903 38.112	95 90 	Infsi Hatavla, kurvor över bangård <u>Mullsjö (Mu)</u> Vsi, Mullsjö gångväg Vsi, Mullsjö gångväg Utfsi Vsi, Mullsjö

Km	Sth	Signal,er, tpl m m
38.221	90	Blsi (Mu L 1)
38.554	115	Hatavla, kurva
38.585		Vsi, Gunnarsbo
40.320	120	Hatavla
41.302		Vsi, Julared
42.420	115	Hatavla, kurva
42.888		Vsi, Furusjö
42.920	120	Hatavla
46.164	100	Hatavla, kurva
46.580	115	Hatavla, kurva
48.467	105	Hatavla, kurva
49.250	115	Hatavla, kurva
49.746	115	Infsi
50.202		Vsi, Habo gångväg
50.407		Habo (Ho)
50.950	120	Hatavla
		Utfsi
51.148	120	Blsi (Ho L 1)
51.961		Vsi, Kärnekulla
55.595		Vsi, Ebbarp
55.933		Vsi, Solbergavägen
56.060	105	Hatavla, kurva
57.559		Vsi, Prinsfors

F-N

Km	Sth	Signal,er, tpl m m
58.059	105	Infsi
58.748		<u>Bankeryd (Bry)</u>
58.988		Vsi, Industrigatan
59.080	90	Hatavla, kurva och växel
		Utfsi
59.417	90	Blsi (Bry L 1)
60.430	120	Hatavla
62.423		Vsi, Trånghalla
63.052		Vsi, Trånghalla södra
64.016		Blsi (Bry L 3)
64.065		Vsi, Granbäck
64.667		Vsi, Kortebo
65.132		Vsi, Eklundshov
66.831		Vsi, Karlbergsvägen
67.377		Vsi, Framnäsgatan
68.320	75	Hatavla, kurva
Jönköping		
68.379	75	Yttre infsi, sp P10, P11 (1h) Linjebeskrivning Jö pbg - Jö gbg, se str Jö-Vgd
69.170	40	Inre infsi, sp P1-P4 via sp P11 (9h) sp P1-P4 via sp P10 (11h)
69.512		<u>Jönköping (Jö)</u> (Jö pbg)
		Inre utfsi (31 h) (sp P 4)
69.540	60	Hatavla, kurva
forts		

F-N

Km	Sth	Signaler, tpl m m
69.717	60	Vsi, Yttre hamnen
69.891		Yttre utfsi (41 h)
71.082		Yttre utfsi (47 h)
71.313		Växel, godsbangården
71.350	110	Hatavla, kurva
71.558		Yttre utfsi (29 h)
72.955		Växel, Huskvarnaverken
(Jönköping)-(Nässjö)		
Enkelspår med fjärrblockering		
73.350	110	Bl si (Jö L 1)
75.393	110	Inf si
75.873		<u>Huskvarna (Hka)</u> Utf si
76.712	110	Bl si (Hka L 1)
78.250	120	Hatavla
84.650	120	Inf si
85.230		Vsi, Tenhult
85.437		<u>Tenhult (Th)</u>
85.680	90	Hatavla, kurva och växel Utf si

F-N

Km	Sth	Signaler, tpl m m
86.055	90	Bl si (Th L 1)
88.080	120	Hatavla,
90.335		Vsi, Öggestorp
90.430	105	Hatavla, kurva
91.560	120	Hatavla
93.647		Vsi, Kanarp
95.238		Vsi, Forserums kyrka
95.563		Vsi, Klockaregården
95.726		Vsi, Smedjeslätt
95.962	120	Inf si
96.313		Vsi, Forserum
96.510		<u>Forserum (Fm)</u>
		Utf si
96.760	95	Hatavla, kurva och växel
97.120	120	Hatavla
97.205	120	Bl si (Fm L 1). Förreglar växeln vid Kröb.
98.891		Växel. Krökesbo (Kröb), 1p
101.272		Vsi, Broddarp
103.050	120	Inf si
103.793		<u>Äng (Äng)</u>
103.965		Vsi, Änge
		Utf si

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
104.407 105.732 107.346 109.400	120	Blsi (Äng L 1) Vsi, Rödjavägen Vsi, Gransäng Ständigt spänningslös skyddssektion (100 m)
Nässjö		
110.660 110.705 110.745 111.010 111.425 111.769 112.731	120 90 ^{a)} 40	Yttre infsi Skyddssektion (180 m). Nedkopplings- tavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös. Vsi, Målen Hatavla, kurva. Infart till pbg a) Sth 30 vid infart till gbg. Bangårds- förhållanden. Väslingspersonal kan uppehålla sig i spåret. Bangårdsförhållanden. Växlingspersonal kan uppehålla sig i spåret. Inre infsi <u>Nässjö (N)</u>

Nässjö → Falköping C

Nässjö

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
112.731	40	<u>Nässjö (N)</u> A-signal (sp 2b - 5b, 7b - 10b, 11-14, 62-64 gbg).
111.768	40	Hatavla, bangårdsförhållanden. Växlingspersonal kan uppehålla sig i spåret.
111.390	90	Hatavla, kurva.
110.980	120	Hatavla
110.885		Skyddssektion (180 m). Nedkopplings-tavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös.

(Nässjö)-(Jönköping)-(Falköping C)

Enkelspår med fjärrblockering

110.777	120	Bl si (N L 2)
110.745		Vsi, Målen
109.400		Ständigt spänningslös skyddssektion (100 m)
107.346		Vsi, Gransäng
105.732		Vsi, Rödjavägen

Km	Sth	Signaler, tpl m m
104.589 103.965 103.793	120	Infsi Vsi, Äng <u>Äng (Äng)</u> Utfsi
103.050 101.272 98.891	120	Blsi (Äng L 2). Förreglar växel vid Kröb Vsi, Broddarp Växel, Krökesbo (Kröb), 1p
97.205 97.120 96.760 96.510 96.313	120 95 120	Infsi Hatavla, kurva och växel Hatavla <u>Forserum (Fm)</u> Vsi, Forserum Utfsi
95.962 95.726 95.563 95.238 93.647 91.560 90.430 90.340 88.080	120 105 120 90	Blsi (Fm L 2) Vsi, Smedjeslätt Vsi, Klockaregården Vsi, Forserums kyrka Vsi, Kanarp Hatavla, kurva Hatavla Vsi, Öggestorp Hatavla, kurva och växel

N-F

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
86.055	90	Infsi
85.680	120	Hatavla
85.437		<u>Tenhult (Th)</u>
85.230		Vsi, Tennhult
		Utfsi
84.650	120	Blsi (Th L 2)
78.250	110	Hatavla, kurva
76.712	110	Infsi
75.873		<u>Huskvarna (Hka)</u>
		Utfsi
75.393	110	Blsi (Hka L 2)
Jönköping		
73.350	110	Yttre infsi. Ett sken från Hka (29v) Två sken från Hkv (29va)
		Linjebeskrivning Jö gbg-Jö pbg, se str Vgd-Jö.
72.955		Växel, Huskvarnaverkan

Km	Sth	Signaler, tpl m m
71.611	110	Yttre infsi. Ett sken från Hka/Hkv (47v) Två sken från gbg/Nhr (47va)
71.350	60	Hatavla, kurva
71.313		Växel, godsbangården
69.902	40	Inre infsi (41v)
69.717		Vsi, Yttre hamnen
69.512		<u>Jönköping (Jö)</u> (Jö pbg)
69.170	75	Hatavla, kurva Utfsi (17v) (sp P 4) A-signal (sp P10 och P11)
(Jönköping)-(Falköping C)		
Enkelspår med fjärrblockering		
68.379	75	Blsi (Jö L 2)
68.320	120	Hatavla
67.377		Vsi, Framnäsgatan
66.831		Vsi, Karlbergsvägen
65.132		Vsi, Eklundshov
64.667		Vsi, Kortebo
64.075		Blsi (Jö L 4)
64.065		Vsi, Granbäck
63.065		Vsi, Trånghalla södra
62.423		Vsi, Trånghalla
60.430	90	Hatavla, kurva

N-F

Km	Sth	Signalering, tml m m
59.417	90	Infsl
59.080	105	Hatavla, kurva
58.988		Vsl, Industrigatan
58.748		<u>Bankeryd (Bry)</u>
		Utfsl
58.059	105	Blsl (Bry L 2)
57.559		Vsl, Prinsfors
56.060	120	Hatavla
55.933		Vsl, Solbergavägen
55.595		Vsl, Ebbarp
51.961		Vsl, Kärnekulla
51.148	120	Infsl
50.950	115	Hatavla, kurva
50.407		<u>Habo (Ho)</u>
50.202		Vsl, Habo gångväg
		Utfsl
49.839	115	Blsl (Ho L 2)
49.250	105	Hatavla, kurva
48.467	115	Hatavla, kurva
46.580	100	Hatavla, kurva
46.164	120	Hatavla
42.920	115	Hatavla, kurva
42.888		Vsl, Furusjö

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	115	
42.420	120	Hatavla
41.302		Vsi, Julared
40.320	115	Hatavla, kurva
38.585		Vsi, Gunnarsbo
38.554	90	Hatavla, kurvor
38.401	90	Infsi
38.112		Vsi, Mullsjö
37.903		Vsi, Mullsjö gångväg
37.697		Vsi, Mullsjö gångväg
37.688		<u>Mullsjö (Mu)</u>
37.162	95	Hatavla
		Utfsi
37.032	95	Blsi (Mu L 2)
34.284	130	Hatavla
32.089		Vsi, Olofsborg
27.187	125	Hatavla, kurva
26.456	125	Infsi
25.881		<u>Sandhem (Sm)</u>
25.849		Vsi, Sandhem
		Utfsi
25.271	125	Blsi (Sm L 2)
25.140		Vsi, Stockholm
24.785	130	Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
18.871 14.540 12.047	130	Vsi, Kättilstorp Vsi, Åsaka Vsi, Vartofta
11.970 11.954 11.848 11.464 11.151	120 130	Hatavla, kurva Infsi Hatavla <u>Vartofta (Vf)</u> Utfsi Vsi, Vartofta västra
10.776 10.759 10.026 3.215 2.206	130	Blsi (Vf L 2) Vsi, Backgården Vsi, Hallestorp Vsi, Sköttning Skyddssektion (120 m). Nedkopplings- tavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös.
Falköping C		
1.903 1.118 0.845 0.755 0.000	130 120 40	Yttre infsi Hatavla, kurva Skyddssektion (207 m). Nedkopplings- tavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös. Inre infsi <u>Falköping C (F)</u>

Nässjö → Oskarshamn

Nässjö-Oskarshamn

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, töl m m
0.000	40	<u>Nässjö (N)</u> A-signaler (sp 2b, 5b-10b, 11-14) Inre utfsi
1.020	65	Hatavla, kurva
1.020		Yttre utfsi I
1.220	95	Hatavla
2.125		Vsi, Eldon
2.220		Yttre utfsi II
4.012	95	Vsi, Stumperydsvägen
4.457		Vsi, Hunseberg
5.012		Vsi, Hunseryd
5.150	90	Hatavla, kurva
6.567		Vsi, Långarum
7.900	80	Hatavla, kurva och profilförhållanden
8.368		Vsi, Blankefall.
11.537	80	Infsi.
11.687		Vsi, Ormaryd
11.953		<u>Ormaryd (Ory)</u>

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
13.010	80 70	Hatavla, kurva
13.380	80	Hatavla, kurva och profilförhållanden
14.730	95	Hatavla
15.728		Vsi, Breviksvägen
17.385		Vsi, Holmserydsvägen
18.031		Vsi, Soåsavägen
19.037		Hsi. Förreglar växel vid Lyb
19.397		Växel, Lyckeberg (Lyb), lp
19.763		Vsi, Lyckeberg
20.937	95	Infsi
21.147		Vsi, Nässjövägen 1)
21.300	40	Hatavla, växelkurvor
21.413		Vsi, Vetlandavägen ¹⁾
21.540		<u>Eksjö (Ek)</u> A-signal 1) Då stationen är oövakad skall bom- marna vid vsi fällas manuellt med knr-nyckel från ställare vid infsi. Bommarna lyftes automatiskt.
21.780	70	Utfsi
22.040	95	Hatavla, kurva
22.346		Hatavla Vsi, Surbrunnsgatan
24.472	95	Vsi, Björkavägen
25.260	70	Hatavla, kurva
25.528		Vsi, Hjorthemsvägen
25.680	95	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
25.834	95	Vsi, Björkelund
27.875		Vsi, Nyäng
28.250	85	Hatavla, kurva
29.220	95	Hatavla
31.424		Hsi. Förreglar växlarna vid Hul.
31.624		Växel (Hul)
31.741		Hult (Hul), lp
31.878		Vsi, Hult
33.050	70	Hatavla, kurva
33.372		Vsi, Ebbarpsvägen
33.520	80	Hatavla, kurva
34.270	95	Hatavla
36.570	80	Hatavla, kurva
37.080	95	Hatavla
39.137		Vsi, Bengtsgården
40.437		Vsi, Malmgatan
40.630	60	Hatavla, kurva
40.740		Vsi, Bruksvägen
40.910		Bruzaholm (Bz) hp
42.940	95	Hatavla
45.154	95	Infsi.
45.344		Vsi, Hjältevad
45.457		<u>Hjältevad (Hvd)</u>
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
49.170	95	Vsi, Järnvägsgatan
49.510	70	Hatavla, kurva
49.827		Vsi, Ödhultsvägen
49.940	95	Hatavla
49.943		Ingatorp (Igt), hp
53.350	70	Hatavla, kurvor
53.419		Hsi. Förreglar växel vid Vln
53.804		Vallnäs (Vln), lp
53.842		Vsi, Vallnäs
54.001		Växel (Vln)
55.190	95	Hatavla
56.410	70	Hatavla, kurvor
56.760		Vsi, Sjögge
57.940	80	Hatavla, kurvor
59.102		Vsi, Hässleby kyrka
60.060	90	Hatavla, kurva
60.668	90	Infsi
60.968		Vsi, Marianne Lund
61.148		<u>Marianne Lund (Mnd)</u>
		Utfsi
63.640	80	Hatavla, kurva
63.960	95	Hatavla
64.300		Vsi, Emarp
65.012		Vsi, Katebo

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
69.540	95	Hatavla, kurva
70.200	90	Hatavla
72.563	95	Lönneberga (Lön), hp
72.758		Vsi, Lönneberga N
72.980	80	Hatavla, kurva
73.220	95	Hatavla
73.841		Vsi, Hemvärnsvägen
74.372		Vsi, Parkvägen
75.048	95	Infsi
75.408		<u>Silverdalen (Sid)</u> Utfsi. Förreglar växlarna vid Hud.
76.255	95	Vsi, Stolpen
81.426		Vsi, Nytorpsvägen
81.503		Växel (Hud)
81.767		Växel (Hud)
81.946		Hulingsryd (Hud), lp
81.970		Vsi, Hultsfreds industrier
82.243		Växel (Hud)
82.388		Växel (Hud)
82.654		Vsi, Östra långgatan
82.972	40	Infsi
83.105		Vsi, Storgatan
83.386		<u>Hultsfred (Hf)</u>
84.484	95	Utfsi

N-0h

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
89.360	85	Hatavla, kurva
90.290	70	Hatavla, kurva
90.630	95	Hatavla
91.471		Vsi, Hagelsrum N
91.862		Vsi, Hagelsrum S
94.630	80	Hatavla, kurva
94.709	40	Infsi
95.052		<u>Målilla (Måa)</u>
95.281		Vsi, Målilla
		Utfsi
95.670	85	Hatavla, kurva
96.610	95	Hatavla
97.256		Vsi, Emmenäs
98.258		Vsi, Rosenfors
100.024		Vsi, St Aby S
102.482	95	Yttre infsi
103.051		Inre infsi
103.251		Vsi, Mörlunda
103.352		<u>Mörlunda (Möa)</u>
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
107.580	70	Hatavla, kurva
107.800	95	Hatavla
109.300	90	Hatavla, kurva
109.570	95	Hatavla
112.260	70	Hatavla, kurva
112.790	80	Hatavla, kurva
113.290	95	Hatavla
115.980		Vsi, Lillsjödal
116.174		Lillsjödal (Liö), hp
117.888		Vsi, Valåkra
119.670		Vsi, Nygatan
119.690	60	Hatavla, kurva
119.690		Infsi
120.162		<u>Berga (Bg)</u>
120.670		Vsi, Sjönäsgatan
		Utfsi
120.700	95	Hatavla
126.566		Vsi, Basebo
127.994		Vsi, Bohult
132.600	60	Hatavla, ändring av banans sth
132.903		Vsi, Möckhult
140.328		Vsi, Forshult

N-0h

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
145.565	60	Yttre infsi
146.896		Vsi, Ekåsavägen
147.604	40	Inre infsi
148.476		<u>Oskarshamn (0h)</u>

Oskarshamn → Nässjö

Oskarshamn-Nässjö

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
148.476	40	<u>Oskarshamn (Oh)</u>
147.604	60	Utfsi Hatavla, ändring av banans sth
146.896	60	Vsi, Ekåsavägen
140.328		Vsi, Forshult
132.903		Vsi, Möckhult
132.600	95	Hatavla
127.994		Vsi, Bohult
126.566		Vsi, Basebo
120.700	60	Hatavla, kurva
120.700		Infsi.
120.670		Vsi, Sjönäsgatan
120.162		<u>Berga (Bg)</u>
		Utfsi
119.690	95	Hatavla
119.670		Vsi, Nygatan
117.888		Vsi, Valåkra
116.174		Lillsjödalen (Liö), hp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
115.980	95	Vsi, Lillsjödäl
113.290	80	Hatavla, kurva
112.790	70	Hatavla, kurva
112.260	95	Hatavla
109.570	90	Hatavla, kurva
109.300	95	Hatavla
107.800	70	Hatavla, kurva
107.580	95	Hatavla
103.821	95	Infsi
103.352		<u>Mörlunda (Möa)</u>
103.251		Vsi, Mörlunda
		Utfsi
100.024	95	Vsi, St Aby S
98.258		Vsi, Rosenfors
98.250	70	Hatavla, signalteknisk orsak
97.450	85	Hatavla
97.256		Vsi, Emmenäs
95.670	40	Infsi
95.281		Vsi, Målilla
95.052		<u>Målilla (Måa)</u>
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
94.711	80	Hatavla, kurva
94.630	95	Hatavla
91.862		Vsi, Hagelsrum S
91.471		Vsi, Hagelsrum N
90.630	70	Hatavla, kurva
89.360	95	Hatavla
84.484	40	Infsi
83.386		<u>Hultsfred (Hf)</u>
83.180	20	Hatavla, signalteknisk orsak
83.105		Vsi, Storgatan
		Utfsi. Förreglar växlarna vid Hud
82.654		Vsi, Östra Långgatan
82.640	95	Hatavla
82.388		Växel (Hud)
82.243		Växel (Hud)
81.970		Vsi, Hultsfreds industrier
81.946		Hulingsryd (Hud), 1p
81.767		Växel (Hud)
81.503		Växel (Hud)
81.426		Vsi, Nytorpsvägen
76.255		Vsi, Stolpen

Oh-N

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
75.800 75.408	95	Infsi <u>Silverdalen (Sid)</u> Utfsi
74.372 73.841 73.220 72.980 72.758 72.563 70.200 69.540 65.012 64.300 63.960 63.640	95 80 95 90 95 80 90	Vsi, Parkvägen Vsi, Hemvärnsvägen Hatavla, kurva Hatavla Vsi, Lönneberga N Lönneberga (Lön), 1p Hatavla, kurva Hatavla Vsi, Katebo Vsi, Emarp Hatavla, kurva Hatavla, kurva
61.708 61.148 60.968	90	Infsi <u>Mariannelund (Mnd)</u> Vsi, Mariannelund Då stationen är obehållbar kan bombarna vid vsi manövreras manuellt från ställare på plattformen. Bombarna lyfts genom att kontakt omvrids med knr-nyckel och fälls åter genom intryckning av tryckknapp. Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
60.060	90	
59.102	80	Hatavla, kurvor
57.940	70	Vsi, Hässleby kyrka
56.760		Hatavla, kurvor
56.410	95	Vsi, Sjögle
55.190	70	Hatavla
54.277		Hatavla, kurva
54.001		Hsi. Förreglar växel vid Vln
53.842		Växel (Vln)
53.804		Vsi, Vallnäs
53.350	95	Vallnäs (Vln), lp
49.943		Hatavla
49.940	70	Ingatorp (Igt), hp
49.827		Hatavla, kurva
49.510	95	Vsi, Ödhultsvägen
49.170		Hatavla
		Vsi, Järnvägsgatan
46.877	95	Yttre infsi
46.077		Inre infsi
45.457		<u>Hjältevad (Hvd)</u>
45.344		Vsi, Hjältevad
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
42.940	95	Hatavla, kurva
40.910	60	Bruzaholm (Bz), hp
40.740		Vsi, Bruksvägen
40.630	95	Hatavla
40.437		Vsi, Malmgatan
39.137	95	Vsi, Bengtsgården
37.080	80	Hatavla, kurva
36.570	95	Hatavla
34.270	80	Hatavla, kurva
33.520	70	Hatavla, kurva
33.372		Vsi, Ebbarp
33.050	95	Hatavla
31.923		Hsi. Förreglar växlarna vid Hul
31.878		Vsi, Hult
31.741		Hult (Hul), lp
21.624		Växel (Hul)
29.220	85	Hatavla, kurva
28.250	95	Hatavla
27.875		Vsi, Nyäng
25.834		Vsi, Björkelund
25.680	70	Hatavla, kurva
25.528		Vsi, Hjorthemsvägen
25.260	95	Hatavla
24.472		Vsi, Björkvägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
22.940	70	Yttre infsi
22.346		Vsi, Surbrunnsgatan
22.040		Hatavla, kurva
21.988		Inre infsi
21.780	40	Hatavla, växelkurvor
21.540		<u>Eksjö (Ek)</u> 1) Då stationen är oövevad skall bom- marna vid vsi fällas manueellt med knr-nyckel från ställare vid platt- formen. Bommarna lyftes automatiskt.
21.413		1) Vsi, Vetlandavägen
21.300	95	Hatavla
21.147		1) Vsi, Nässjövägen
19.763	95	Vsi, Lyckeberg
19.527		Hsi, Förreglar växel vid Lyb
19.397		Växel. Lyckeberg (Lyb), lp
18.031		Vsi, Soåsavägen
17.385		Vsi, Holmserydsvägen
15.728		Vsi, Breviksvägen
14.730	80	Hatavla, kurva och profilförhållanden
13.380	70	Hatavla, kurva
13.010	80	Hatavla, kurva och profilförhållanden
12.458	80	Infsi
11.953		<u>Ormaryd (Ory)</u>
11.687		Vsi, Ormaryd

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
8.368	80	Vsi, Blankefall
7.900	90	Hatavla, kurva och profilförhållanden
6.567		Vsi, Långarum
5.150	95	Hatavla
5.012		Vsi, Hunseryd
4.457		Vsi, Hunseberg
4.012		Vsi, Stumperydsvägen
2.220	95	Yttre infsi
2.125		Vsi, Eldon
1.220	65	Hatavla, kurva
1.020	40	Inre infsi
0.000		<u>Nässjö (N)</u>

Nässjö → Nybro

Nässjö-Nybro

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.000	40	Nässjö (N) A-signal (sp 4a-10a, 11-14, 62-64). Inre utfsi
0.792		Vsi, Rådhusgatan
0.832	60	Yttre utfsi I.
0.840	60	Hatavla, kurva
1.299		Vsi, Skogsvägen
1.486	85	Hatavla
1.838		Yttre utfsi II
6.747	85	Vsi, Gissebäck
8.570		Vsi, Dissedala
12.100		Vsi, Rökärrvägen
12.150	70	Hatavla, kurva
12.283		Stensjön (Snö). hp
12.450	85	Hatavla
16.263		Hsi. Förreglar växlarna vid Röä
16.462		Växel (Röä)
16.659		Rödjenäs (Röä), lp
16.765		Växel (Röä)
18.963		Vsi, Kristinelund

N-Nyb

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
19.645	85	Vsi, Fredriksdal
20.372		Vsi, Björköby
20.815		Björköby (Bjy), hp
24.902		Vsi, Tjunnaryd
25.057		Tjunnaryd (Tj), hp
27.041		Vsi, Bovägen
27.220	60	Hatavla, kurva och svag bank
28.025	60	Infsi
28.410	20	Hatavla, signalteknisk orsak
28.412		<u>Ekenässjön (Esn)</u>
28.627		Vsi, Sjöarpsvägen
28.720	70	Hatavla
29.848	40	Hatavla, växel
29.848		Växel, Värnforsen (Vfn), lp
29.900	85	Hatavla
29.949		Vsi, Värnforsen
33.186		Vsi, Föredavägen
35.351	40	Hatavla, kort siktavstånd
36.053	40	Infsi
36.080		Vsi, Borgmästaregatan
36.380		Vsi, Kullgatan

Km	Sth	Signaler, tpl m m
36.704	40	<u>Vetlanda (Vta)</u>
36.785	30	Hatavla, signalteknisk orsak Växel 20 ligger i omlagt läge från sp 2 Växeln är uppkörbar
36.820	40	Hatavla, signalteknisk orsak
37.015		Utfsi Vsi, Industrigatan
37.380	70	Hatavla
37.992		Vsi, Stensåkra
40.098		Vsi, Bäckseda
41.125		Vsi, Bråtåkra
43.925		Vsi, Snärle
44.717		Vsi, Bergsnärle
49.091		Vsi, Holm
51.570		Hsi. Förreglar växlarna vid Kba
51.580	60	Hatavla, kurva
51.770		Växel (Kba)
51.780	70	Hatavla
51.882		Korsberga (Kba), lp
51.992		Växel (Kba)
52.070		Vsi, Solbergavägen
56.410	85	Hatavla, ändring av banans sth
60.120		Vsi, Boskvarnsvägen
60.278		Milletorp (Mip), hp

N-Nyb

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
66.745	85	Vsi, Ösjöbol
73.240	40	Hatavla, banteknisk orsak
73.295	40	Infsi
73.641		<u>Åseda (Åa)</u>
74.059		Vsi, Älgultsvägen
74.200	70	Hatavla, ändring av banans sth
75.013	70	Vsi, Skedaström
79.846		Vsi, Älgultsvägen
85.272		Vsi, Bredhällavägen
93.520		Vsi, Säterivägen
94.513	40	Infsi
94.843		<u>Sävsjöström (Säj)</u>
95.146	20	Hatavla, signalteknisk orsak
95.346	20	Vsi, Merhultsvägen
95.360	70	Hatavla, låg spårstandard
98.950	85	Hatavla, ändring av banans sth
108.278	20	Hatavla, signalteknisk orsak
108.298	20	Infsi
108.478		Vsi, Glasbruket
108.734		<u>Målerås (Mås)</u>
108.988		Vsi, Älgultsvägen
109.008	40	Hatavla, signalteknisk orsak

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
109.130	70	Hatavla, låg spårstandard
111.638		Vsi, Koppekull
112.100	85	Hatavla
116.369	20	Hatavla, signalteknisk orsak
116.558		Vsi, Gullaskruv
116.558	70	Hatavla, låg spårstandard
116.635		Gullaskruv (Gla), hp
117.673		Vsi, Hälleberga
117.881		Vsi, Rödaledsvägen
117.920	85	Hatavla
120.100	70	Hatavla, låg spårstandard
122.010	20	Hatavla, signalteknisk orsak
122.134	20	Infsi.
122.323		Vsi, Orrefors
122.428		Vsi, Älgultsvägen
122.438	40	Hatavla, signalteknisk orsak
122.636		<u>Orrefors (Ofs)</u>
123.020	85	Hatavla
125.692		Vsi, Bråtnemåla
130.174		Vsi, Flerohoppsvägen
132.200	70	Hatavla, låg spårstandard
132.651		Vsi, Gunnarsmo
134.885		Vsi, Bidalite

N-Nyb

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
135.644	70	Yttre infsi
135.912	60	Hatavla, gaturäl i Norra vägen
135.931		Vsi, Norra vägen
136.739		Inre infsi
136.782		Vsi, Jutarnas väg
137.080	40	Hatavla, kurva
137.243		Vsi, väg till Wellkartongfabriken
137.363	40	Vsi, Grönvägen
137.590		<u>Nybro (Nyb)</u>
		Inre utfsi (sp 1-2).
137.829	80	Hatavla, kurva
137.988		Vsi, Storgatan
138.093		Yttre utfsi

Nybro → Nässjö

Nybro-Nässjö

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, tpl m m
137.590	80	<u>Nybro (Nyb)</u> Inre utfsi (sp 1-2).
137.400	40	Hatavla, kurva.
137.363		Vsi, Grönvägen.
137.243		Vsi, Väg till Wellkartongfabriken.
137.080	60	Hatavla, gaturäl i Norra vägen
136.827		Yttre utfsi.
136.782		Vsi, Jutarnas väg.
135.931		Vsi, Norra vägen
135.912	70	Hatavla, låg spårstandard
134.885	70	Vsi, Bidalite
132.651		Vsi, Gunnarsmo.
132.200	85	Hatavla, ändring av banans sth
130.174		Vsi, Flerohoppsvägen.
125.692		Vsi, Bråtnemåla
123.020	40	Infsi
122.615	10	Hatavla, signalteknisk orsak
122.636		<u>Örrefors (Ofs)</u>
122.428		Vsi, Älgultsvägen
122.418	40	Hatavla, signalteknisk orsak
122.323		Vsi, Örrefors

N/b-N

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
122.134	40	
	70	Hatavla, låg spårstandard
120.100	85	Hatavla
117.920	70	Hatavla, låg spårstandard
117.881		Vsi, Rödaledsvägen
117.673		Vsi, Hälleberga
116.809	20	Hatavla, signalteknisk orsak
116.635		Gullaskruv (Gla), Hp
116.558		Vsi, Gullaskruv
116.569	85	Hatavla
112.100	70	Hatavla, låg spårstandard
111.638		Vsi, Koppekull
109.188	20	Hatavla, signalteknisk orsak
109.130	20	Infsti.
108.988		Vsi, Älghultsvägen
108.734		<u>Målerås (Mås)</u>
108.478		Vsi, Glasbruket
108.458	40	Hatavla, signalteknisk orsak
108.298	85	Hatavla
98.950	70	Hatavla, låg spårstandard
95.733	40	Hatavla, kort siktavstånd
95.546	20	Hatavla, signalteknisk orsak
95.346		Vsi, Merhultsvägen
95.330	40	Hatavla, signalteknisk orsak
95.234	40	Infsti
94.843		<u>Sävsjöström (Säj)</u>

Km	Sth	Signaler, tpl m m
94.513	40	Hatavla, ändring av banans sth Vsi, Säterivägen Vsi, Bredhällavägen Vsi, Ålghultsvägen Vsi, Skedaström
93.520	70	
85.272		
79.846		
75.013		
74.443	70	Infsi. Hatavla, banteknisk orsak Vsi, Ålghultsvägen <u>Åseda (Åa)</u> Utfsi
74.200	40	
74.059		
73.641		
73.240	85	Hatavla, ändring av banans sth Vsi, Ösjöbol Milletorp (Mip), hp Vsi, Boskvarnsvägen Hatavla, ändring av banans sth Hsi. Förreglar växlarna vid Kba Vsi, Solbergavägen Växel (Kba) Korsberga (Kba), lp Hatavla, kurva Växel (Kba)
66.745		
60.278		
60.120		
56.410	70	
52.192		
52.070		
51.992		
51.882		
51.780	60	
51.770		

Nyby-N

Km	Sth	Signaler, ± 1 m m
51.580	60	Hatavla
49.091	70	Vsi, Holm
44.717		Vsi, Bergsnärle
43.925		Vsi, Snärle
41.125		Vsi, Bråtåkra
40.098		Vsi, Bäckседа
37.992		Vsi, Stensåkra
37.328	40	Infsi
37.015		Vsi, Industriegatan
36.704		<u>Vetlanda (Vta)</u>
		Utfsi (sp 2-3).
36.380		Vsi, Kullgatan.
36.370	30	Hatavla, signalteknisk orsak. Växel 1 ligger i omlagt läge från sp 3. Växeln är uppkörbar.
36.340	40	Hatavla, kurva
36.080		Vsi, Borgmästaregatan.
35.351	85	Hatavla
33.186		Vsi, Föredavägen
29.949		Vsi, Värnforsen
29.900	40	Hatavla, växel
29.848		Växel, Värnforsen (Vfn), 1p
29.848	70	Hatavla
29.114	70	Infsi.
28.820	20	Hatavla, signalteknisk orsak

forts

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
28.627	20	Vsi, Sjöarpsvägen
28.620	60	Hatavla, kurva och svag bank
28.412		<u>Ekenässjön (Esn)</u>
27.220	85	Hatavla
27.041		Vsi, Bovägen
25.057		Tjunnaryd (Tj), hp
24.902		Vsi, Tjunnaryd
20.815		Björköby (Bjy), hp
20.372		Vsi, Björköby
19.645		Vsi, Fredriksdal
18.963		Vsi, Kristinelund
16.965		Hsi. Förreglar växlarna vid Röä
16.765		Växel (Röä)
16.659		Rödjenäs (Röä), lp
16.462		Växel (Röä)
12.450	70	Hatavla, kurva
12.283		Stensjön (Snö), hp
12.150	85	Hatavla
12.100		Vsi, Rökärrvägen
8.570		Vsi, Dissedala
6.747		Vsi, Gissebäck

Nyb-N

Km	Sth	Signaler, tpl m m
1.838	85	Yttre infsi.
1.486	60	Hatavla
1.299		Vsi, Skogsvägen
0.832	40	Inre infsi.
0.792		Vsi, Rådhusgatan.
0.000		<u>Nässjö (N)</u>
		Utfsi. Gäller även till gbg.

Nässjö → Halmstad C

Nässjö-Halmstad C

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.000	40	<u>Nässjö (N)</u> A-signal (sp 8-14) Inre utfsi
0.830	95	Hatavla, kurvor
1.610		Vsi, Västra vägen
2.000		Yttre utfsi (nr 297)
2.705	100	Hatavla
4.086		Vsi, Bodaberg
5.550	95	Hatavla, kurva
6.363		Vsi, Havridavägen
7.260	85	Hatavla, kurvor
7.950	100	Hatavla, kurvor
8.003	100	Insi
8.024		Vsi, Spånarpsvägen
8.286		Vsi, Halhultsvägen
8.524		<u>Fredriksdal (Fd1)</u> Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
9.980	85	Hatavla, kurvor och lutning
11.876		Hsi. Förreglar växlarna vid Soe
12.076		Växel Stolpen (Soe), lp
12.521		Växel Stolpen (Soe), lp
12.708		Vsi, Stolpen
14.746		Vsi, Röd
15.214		Vsi, Hiarumsvägen
15.360	100	Hatavla, lutningar och kurva
16.511		Vsi, Åsavägen
18.864	100	Infsi
19.015	90	Hatavla, kurva
19.146		Vsi, Malmbäck
19.344		<u>Malmbäck (Mbä)</u>
		Utfsi
20.815	75	Hatavla, kurva
21.441		Vsi, Hästerydsvägen
21.791	60	Hatavla, kurva
23.500	75	Hatavla, kurva
25.545		Vsi, Västanå
26.310	80	Hatavla, kurva
27.701		Vsi, Söräng
28.859		Vsi, Myren
28.965	60	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signalør, tpi m m 3
29.230	60	Hatavla, kurva
30.490	70	
30.711	85	
31.925	70	
34.910	70	Infsi Vsi, Hok <u>Hok (Hok)</u> Hatavla, kurva Utfsi
35.045		
35.349		
35.576	90	
37.520	100	Hatavla, kurva
43.137	40	Infsi Vsi, Industrivägen Vsi, Storgatan <u>Vaggeryd (Vgd)</u> Vsi, Götaforsvägen Utfsi. Förreglar växeln vid Stdp
43.172		
43.802		
43.935		
44.432		
44.625	110	
45.534	110	Vsi, Götarpsvägen Växel Stödstop (Stdp), 1p Vsi, Götafors södra Vsi, Pukarpsvägen Hatavla Vsi, Fåglabäcksvägen
46.406		
47.556		
51.611		
51.997	110	
52.363		

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
52.607	110	Infsi
52.945		Vsi, Sturegatan
53.149		<u>Skillingaryd (Syd)</u>
53.236		Vsi, Valdshultsvägen
		Utfsi
57.913	110	Vsi, Applåsvägen
60.255		Vsi, Fryebövägen
61.613		Vsi, Klevshult
61.713		Klevshult (Kvh), 1p
61.913		Hsi. Förreglar vx vid Kvh
62.188		Växel (Kvh)
68.479		Vsi, Häradsövägen
71.189		Vsi, Adalsvägen
71.410	95	Hatavla, kurva
72.333		Hsi. Förreglar växlarna vid Hr1
72.533		Växel (Hr1)
72.623		Hörle (Hr1), 1p
72.663		Vsi, Hörle bangård
72.850	110	Hatavla
73.286		Växel (Hr1)
73.875		Vsi, Vällerstensvägen
76.242		Vsi, Torpvägen södra
76.790	90	Hatavla, otillräckligt försignalavstånd
77.090	110	Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
77.700	110	Yttre infsi
79.750		Inre infsi
79.764		Vsi, Kävsjövägen
79.893	100	Hatavla, växlar, signalteknisk orsak
80.473		Vsi, Norra övergången
		Inre utfsi (sp 3 och 4)
80.888		<u>Värnamo (V)</u> Besked till förare att mötande tåg kommit in får lämnas i högtalare. Tågnummer skall uppges.
80.915	110	Hatavla
		Inre utfsi
81.110	30c)	c) Hatavla, växlar, sp 1 och 2 mot Halmstad.
81.177		Vsi, Köpmansgatan
81.248	110	Hatavla
81.365		Yttre utfsi
81.373		Vsi, Sågareliden
82.305	110	Vsi, Uddebovägen
82.891		Vsi, Mossle
83.450		Vsi, Korsgårdsvägen
83.860	70	Hatavla kurva
84.585	110	Hatavla
86.618		Vsi, Sörsjö
90.393		Vsi, Hjälmärvägen

N-Hd

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
90.700	110	Hatavla, kurvor Vsi, Kärda Kärda (Käd), hp Hatavla Hatavla, kurva
90.894	100	
91.050		
93.015	110	
95.420	80	
96.012	80	Infsci Vsi, Älgeforsvägen <u>Forsheda (Fod)</u> Vsi, Forsheda Utfsci
96.374		
96.593		
96.818		
97.685	110	Hatavla Hsi. Förreglar växeln vid Hvrđ Växel Havrida (Hvrđ), lp
100.257		
100.457		
102.175	110	Infsci Hatavla, kurva Vsi, Bredaryd östra <u>Bredaryd (Bdy)</u> Vsi, Bredaryd västra Hatavla, kurva. Orienteringstavlan är placerad 260 m framför hatavlan. Utfsci
102.290	90	
102.540		
102.558		
102.795		
103.135	60	

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
103.780	95	Hatavla, kurva
104.865		Vsi, Anneberg
105.862		Vsi, Pettersborg
105.980	105	Hatavla, kurva
108.208		Vsi, Strandfors
109.240	110	Hatavla
109.953		Vsi, Skogsvägen
111.280	110	Infsi
111.364		Vsi, Skedesvägen
111.569		Vsi, Bruksgatan
111.734		<u>Reftele (Rft)</u>
112.139		Vsi, Storgatan
		Utfsi. Förreglar växlarna vid Fål
113.169	110	Vsi, Reftele nedre
115.080	85	Hatavla, kurva
115.452		Vsi, Väboholm
115.625	100	Hatavla, kurva
118.960	110	Hatavla
121.150	100	Hatavla, lutning
121.814		Växel Fällinge (Fål), 1p
121.878		Vsi, Fällinge

N-Hd

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
122.726	100	Infsi
122.905	80	Hatavla, kurva
122.957		Vsi, Västra Järnvägsgatan
123.289		<u>Smålandsstenar (Sdr)</u>
123.539		Vsi, Parkgatan
123.660	110	Hatavla Utfsi
124.598	110	Vsi, Atterås norra
126.785	100	Hatavla, kurva
127.065	110	Hatavla
128.120		Hsi. Förreglar växel vid Sph
128.305		Vsi, Skeppshult
128.456		Skeppshult (Sph) 1p
128.725		Växel (Sph)
131.620	105	Hatavla, kurva
135.195	100	Hatavla, kurva
136.257	100	Infsi
136.420		Vsi, Landeryd
136.817		<u>Landeryd (Lrd)</u>
137.601	110	Hatavla Utfsi
138.609	110	Vsi, Hälghult
145.270	80	Hatavla, kurva
146.310	95	Hatavla, lutning och kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
147.928 148.343 148.440	95	Infsi Vsi, Kinnared <u>Kinnared (Kid)</u>
149.956 150.449 150.733 150.968 151.168 152.013 152.320 154.357 154.657	85 100 90 100	Hatavla, kurva Hsi. Förreglar växlarna vid Bög Växel (Bög) Brännögård (Bög), 1p Växel (Bög) Vsi, Ågård Hatavla, kurva Hatavla, kurva och otillräckligt för- signalavstånd Hatavla, kurva
155.191 156.047 156.110 156.200 156.577 156.635 156.937 157.105	100 60 75	Yttre infsi Vsi, Ön Inre infsi Hatavla, kurva Vsi, Torups bangård norr <u>Torup (Tou)</u> A-signal Vsi, Torups bangård söder Hatavla, kurva Utfsi. Förreglar växeln vid Spt

N-Hd

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
157.549	75	Vsi, Tranabovägen
158.585	85	Hatavla, kurva
160.895	110	Hatavla
163.430	95	Hatavla, kurva
166.311		Fröslida (Föl), hp
166.575		Vsi, Ryabergsvägen
167.030	70	Hatavla, kurva
168.440	105	Hatavla, kurva
170.792		Växel Spenshult (Spt), lp
171.045	80	Hatavla, kurva
171.148		Vsi, Nissaströmsvägen
171.440	60	Hatavla, kurva
172.190	75	Hatavla, kurva
172.630		Vsi, Gamla Nissastigen
172.804		Vsi, Dalshultsvägen
173.700	60	Hatavla, kurva
174.045	75	Hatavla, kurva
175.083		Vsi, Drared
175.930		Vsi, Gröna vägen
176.585	75	Infsi
177.113		<u>Oskarström (Om)</u>
177.427		Vsi, Bruksgatan
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
179.620	60	Hatavla, kurva
179.890	75	Hatavla, kurva
180.684		Hsi. Förreglar växlarna vid Snn
180.881		Växel Sennan (Snn), 1p
180.935		Vsi, Industrivägen
181.377		Växel Sennan (Snn), 1p
181.393		Vsi, Sennan
181.855	60	Hatavla, kurva
182.114		Vsi, Sten
182.190	75	Hatavla, kurva
182.760	80	Hatavla, kurva
182.961		Vsi, Ättarpsvägen
184.177	80	Infsi
184.191		Vsi, Ättan
184.828		<u>Äled (Äld)</u>
185.100		Vsi, Äled
		Utfsi
185.470	70	Hatavla, kurva
187.625	110	Hatavla
190.510	100	Hatavla, kurva
190.873		Vsi, Sperlingsholm
191.105	110	Hatavla
192.360		Vsi, Kristinehed

N-Hd

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
193.077	110	Yttre infsi
193.205		Vsi, Gustavstorpsvägen
194.301		Vsi, Skyttevägen
194.604	.	Vsi, Wrangelsgatan
194.770	80	Hatavla, kurva
194.930	40	Inre infsi
195.180		Vsi, Sperlingsgatan
195.441		Vsi, Fredsgatan
195.868		<u>Halmstad C (Hd)</u>

Halmstad C → Nässjö

Halmstad C-Nässjö

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
195.868	40	<u>Halmstad C (Hd)</u> A-signal (sp 1-5)
195.441		Vsi, Fredsgatan
195.365	80	Hatavla, kurva Inre utfsi
195.180		Vsi, Sperlingsgatan
194.770	110	Hatavla
194.604		Vsi, Wrangelsgatan
194.301		Vsi, Skyttevägen
193.205		Vsi, Gustavstorpsvägen
193.077		Yttre utfsi
192.360	110	Vsi, Kristinehed
191.105	100	Hatavla, kurva
190.873		Vsi, Sperlingsholm
190.510	110	Hatavla
187.625	70	Hatavla, kurva
185.470	80	Hatavla, kurva

Hd-N

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
185.291	80	Infsi
185.100		Vsi, Åled
184.828		<u>Åled (Åld)</u>
		Utfsi
184.191		Vsi, Attan
182.961		Vsi, Åttarpsvägen
182.760	75	Hatavla, kurva
182.190	60	Hatavla, kurva
182.114		Vsi, Sten
181.855	75	Hatavla, kurva
181.578		Hsi. Förreglar växlarna vid Sennan
181.393		Vsi, Sennan
181.377		Växel. Sennan (Snn), 1p
180.935		Vsi, Industrivägen
180.881		Växel. Sennan (Snn), 1p
179.890	60	Hatavla, kurva
179.620	75	Hatavla, otillräckligt försignalavstånd och kurva.
177.502	75	Infsi
177.427		Vsi, Bruksgatan
177.113		<u>Oskarström (Om)</u>
		Utfsi. Förreglar växeln vid Spenshult

Hd-N

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
175.930	75	Vsi, Gröna vägen
175.083		Vsi, Drared
174.045	60	Hatavla, kurva
173.700	75	Hatavla, kurva
172.804		Vsi, Dalshultsvägen
172.630		Vsi, Gamla Nissastigen
172.190	60	Hatavla, kurva
171.440	80	Hatavla, kurva
171.148		Vsi, Nissaströmsvägen
171.045	105	Hatavla, kurva
170.792		Växel. Spenshult (Spt), lp
168.440	70	Hatavla, kurva
167.030	95	Hatavla, kurva
166.575		Vsi, Ryabergsvägen
166.311		Fröslida (Föl), hp
163.430	110	Hatavla
160.895	85	Hatavla, kurva
158.585	75	Hatavla, kurva
157.549		Vsi, Tranabovägen
157.142	75	Infsi
157.105	60	Hatavla, kurva
156.937		Vsi. Torups bangård söder
156.635		<u>Torup (Tou)</u>
		forts

Hd-N

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
156.577	60	Vsi, Torups bangård norr
156.200	100	Hatavla, kurva A-signal Utfsi
156.047		Vsi, Ön
152.320	85	Hatavla, kurva
152.013		Vsi, Ågård
151.248		Hsi. Förreglar växlarna vid Brännögård
151.168		Växel (Bög)
150.968		Brännögård (Bög), 1p
150.733		Växel (Bög)
149.956	95	Hatavla, kurva och kort raklinje
149.090	95	Infsi
148.440		<u>Kinnared (Kid)</u>
148.343		Vsi, Kinnared
146.310	80	Hatavla, kurva
145.270	110	Hatavla
138.609		Vsi, Hälghult
137.601	100	Infsi, hatavla, kurva
136.817		<u>Landeryd (Lrd)</u>
136.455		Utfsi
136.420		Vsi, Landeryd

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
135.195	105	Hatavla, kurva
131.620	110	Hatavla
129.047		Hsi. Förreglar växel vid Sph
128.725		Växel (Sph)
128.456		Skeppshult (Sph), 1p
128.305		Vsi, Skeppshult
127.065	100	Hatavla, kurva
126.785	110	Hatavla
124.598		Vsi, Åtterås norra
123.788	110	Infsi
123.660	80	Hatavla, kurva
123.539		Vsi, Parkgatan
123.289		<u>Smålandsstenar (Sdr)</u>
122.957		Vsi, Västra Järnvägsgatan
122.905	110	Hatavla
		Utfsi. Förreglar växeln vid Fållinge
121.878	110	Vsi, Fållinge
121.814		Växel. Fållinge (Fål), 1p
118.960	100	Hatavla, kurva
115.625	85	Hatavla, kurva
115.452		Vsi, Väboholm
115.080	110	Hatavla
113.169		Vsi, Reftele nedre

Hd-N

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
112.155	110	Infsi
112.139		Vsi, Storgatan
111.734		<u>Reftele (Rft)</u>
111.569		Vsi, Bruksgatan
111.364		Vsi, Skedesvägen
109.953	110	Vsi, Skogsvägen
109.240	105	Hatavla, kurva
108.208		Vsi, Strandfors
105.980	95	Hatavla, kurvor
105.862		Vsi, Pettersborg
104.865		Vsi, Anneberg
103.780	60	Hatavla, kurva
103.340	60	Infsi
103.135	90	Hatavla, kurvor
102.795		Vsi, Bredaryd västra
102.558		<u>Bredaryd (Bdy)</u>
102.540		Vsi, Bredaryd östra
102.290	110	Hatavla
100.995		Hsi. Förreglar växeln vid Hvrđ
100.457		Växel, Havrida (Hvrđ), 1p
97.685	80	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
97.124	80	Infsi
96.818		Vsi, Forsheda
96.593		<u>Forsheda (Fod)</u>
96.374		Vsi, Älgeforsvägen
		Utfsi
95.420	110	Hatavla
93.015	100	Hatavla, kurva
91.050		Kärda (Käd), hp
90.894		Vsi, Kärda
90.700	110	Hatavla
90.393		Vsi, Hjälmaväsvägen
86.618		Vsi, Sörsjö
84.585	70	Hatavla, kurva
83.860	110	Hatavla
83.450		Vsi, Korsgårdsvägen
82.891		Vsi, Mossle
82.463	90	Hatavla, otillräckligt försignalavstånd
82.305		Vsi, Uddebovägen
82.163	110	Hatavla

Hd-M

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
81.483	110	Infsi
81.373		Vsi, Sågareliden
81.248	30a)	a) Hatavla, växlar, till sp 1 och 2
81.177		Vsi, Köpmansgatan
81.010	40b)	b) Hatavla spår 1 och 2
80.957	100	Hatavla, signalteknisk orsak
		Inre utfsi (sp 3 och 4)
80.888		<u>Värnamo (V)</u> Besked till förare att mötande tåg kom- mit in får lämnas i högtalare. Tågnum- mer skall uppges.
		Inre utfsi
80.473		Vsi, Norra övergången A-signaler (sp 4-6)
79.893	110	Hatavla
79.785		Yttre utfsi
79.764		Vsi, Kävsjövägen
76.242	110	Vsi, Torpvägen södra
73.875		Vsi, Vällerstensvägen
73.486		Hsi. Förreglar växlar vid Hr1
73.286		Växel (Hr1)
72.850	95	Hatavla placerad till höger om spåret, kurva
72.663		Vsi, Hörle bangård
72.623		Hörle (Hr1), lp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
72.533	95	Växel (Hr1)
71.410	110	Hatavla
71.189		Vsi, Adalasvägen
68.479		Vsi, Häradsövägen
62.416		Hsi. Förreglar vx vid Kvh
62.216		Växel (Kvh)
61.713		Klevshult (Kvh), 1p
61.613		Vsi, Klevshult
60.255		Vsi, Fryebövägen
57.913		Vsi, Applåsvägen
53.785	110	Infsi
53.236		Vsi, Valdshultsvägen
53.149		<u>Skillingaryd (Syd)</u>
52.945		Vsi, Sturegatan
		Utfsi. Förreglar växeln vid Stdp
52.363	110	Vsi, Fåglabäcksvägen
51.611		Vsi, Pukarpsvägen
47.556		Vsi, Götafors södra
46.406		Växel. Stödstorp (Stdp), 1p
45.534		Vsi, Götarpsvägen

Hd-N

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
44.625	40	Infsi
44.432		Vsi, Götaforsvägen
43.935		<u>Vaggeryd (Vgd)</u>
43.802		Vsi, Storgatan
43.172		Vsi, Industrivägen
43.137	100	Hatavla, kurva
		Utfsi
37.520	90	Hatavla, kurva
35.860	90	Infsi
35.576	70	Hatavla, kurva
35.349		<u>Hok (Hok)</u>
35.045		Vsi, Hok
		Utfsi
31.925	85	Hatavla, kurva
30.711		Vsi, Stoarp N
30.490	70	Hatavla, kurva
29.230	60	Hatavla, kurva
28.965	80	Hatavla, kurva
28.859		Vsi, Myren
27.701		Vsi, Söräng
26.310	75	Hatavla, kurva

Hd-N

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
25.545	75	Vsi, Västanå
23.500	60	Hatavla, kurva
21.791	75	Hatavla, kurva
21.441		Vsi, Hästerydsvägen
20.815	90	Hatavla, kurva
20.022	90	Infsi
19.344		<u>Malmbäck (Mbä)</u>
19.146		Vsi, Malmbäck
		Utfsi
19.015	100	Hatavla, kurva
17.700	110	Hatavla
16.511		Vsi, Åsavägen
15.360	85	Hatavla, kurvor
15.214		Vsi, Hiarumsvägen
14.746		Vsi, Röd
12.743		Hsi. Förreglar växlarna vid Soe
12.708		Vsi, Stolpen
12.521		Växel. Stolpen (Soe), 1p
12.076		Växel. Stolpen (Soe), 1p
9.980		Hatavla, kurvor och lutning

Hd-N

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
9.231	100	Infsi
8.524		<u>Fredriksdal (Fdl)</u>
8.286		Vsi, Halhultsvägen
		Utfsi
8.024		Vsi, Spånarpsvägen
7.950	85	Hatavla, kurva
7.260	95	Hatavla, kurva
6.363		Vsi, Havridavägen
5.550	100	Hatavla
4.086		Vsi, Bodaberg
2.705	95	Hatavla, kurva och lutning
2.000	95	Yttre infsi
1.610		Vsi, Västra vägen
0.830	40	Hatavla
0.795		Inre infsi
0.000		<u>Nässjö (N)</u>

Linköping C → Hultsfred

Linköping C-Hultsfred

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, tpl m m
0.000	40	<u>Linköping C (Lp)</u>
		Inre utfsi (sp 1-3, 5-6)
0.301	20	Hatavla, bro
0.610	40	Yttre utfsi
1.038		Yttre utfsi
1.174		Vsi, Sämsmakaregatan
1.210		Vsi, Hagalundsvägen
1.682		Vsi, Transformatorfabriken
1.866		Vsi, Gelbgjutaregatan
2.630		Yttre utfsi
2.630	40	Hatavla, kurva
2.650		Vsi, Åtvidabergsvägen
2.702		Vsi, Nya Åtvidabergsvägen
2.785		Vsi, Vattenverksvägen
2.930	80	Hatavla
5.160	40	Hatavla, kurva och växel
5.258		Vsi, Hackefors
5.370		Växel, Hackefors (Hkf), 1p
5.400	80	Hatavla, kurva
5.723		Vsi, Skonbergavägen

Lp-Hf

Km	Sth	Signaler, tpl m m
6.895	80	Infsi.
7.517		<u>Hjulsbro (Hj)</u>
7.634		Vsi, Hjulsbro
7.930	70	Hatavla, kurva
		Utfsi
8.125	80	Hatavla, kurva
9.120	90	Hatavla
13.248		Vsi, Sturefors södra
13.440		Hsi. Förreglar bron över Kinda kanal
13.560	20	Hatavla, rörlig bro över Kinda kanal och kurva
13.750		Brosignal
13.900	70	Hatavla, kurva
15.340	90	Hatavla
16.541		Vsi, Hovetorp
17.200	80	Hatavla, kurva
19.885	80	Infsi.
19.900	60	Hatavla
20.316		<u>Bjärka-Säby (Bsä)</u>
20.552		Vsi, Bjärka-Säby
20.580	60	Hatavla, ändring av banans sth
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	60	
21.205		Vsi, Ladugårdsvik
24.391		Vsi, Bestorp norra
24.743		Bestorp (Bsp), hp
24.866		Vsi, Bestorp
28.825		Brokind (Brk), hp
29.012		Vsi, Brokind
30.702		Vsi, Galtebo
33.860	75	Hatavla, ändring av banans sth
34.315		Vsi, Gärdala
37.112		Vsi, Ämmern
37.611		Opphem (Oph), hp
40.435		Hsi. Förreglar växlar vid Rf
40.678		Växel (Rf)
40.856		Växel (Rf)
41.054		Rimforsa (Rf), lp
43.560	65	Hatavla, kurva
45.030	75	Hatavla
48.040	60	Hatavla, kurva
48.740	75	Hatavla
49.840		Vsi, Slätmon
54.603		Vsi, Kölefors
55.052		Vsi, Karlström
56.200	70	Hatavla, kurva

Lp-Hf

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
56.555	70	Yttre infsi
56.600	75	Hatavla
57.730		Vsi, Karleby
59.026		Inre infsi
59.050	40	Hatavla, kurva och bangårdsförhållanden
59.308		Vsi, Kisa
59.466		<u>Kisa (Kisa)</u>
		Utfsi
59.900	70	Hatavla, kurva
62.664	70	Vsi, Karlsberg
62.870	75	Hatavla
66.289		Vsi, Ramshult
66.750	70	Hatavla, kurva
70.180	75	Hatavla
70.307		VerveIn (Vrn), hp
71.280	70	Hatavla
72.530	75	Hatavla
75.365		Vsi, Vallnäs
76.477		Vsi, Björkhult
76.790	70	Hatavla, tryckbank och kurva
77.600	75	Hatavla
81.697		Hsi. Förreglar växlar vid Gng
81.899		Växel (Gng)
82.197		Gullringen (Gng), lp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
82.211	75	Växel (Gng)
82.399		Vsi, Gullringen
82.400	75	Hatavla
84.098		Vsi, Låxbo-by
88.605		Vsi, Skärstad
90.580		Hsi. Förreglar växlarna vid Svi
90.910		Växel (Svi)
91.025		Växel (Svi)
91.248		Södra Vi (Svi), lp
92.400	50	Hatavla, svag bank
92.500	75	Hatavla
93.500	60	Hatavla, kurva
94.400	75	Hatavla
99.920	75	Infsi.
99.950		Vsi, Sveagatan
100.160		Vsi, Sevedegatan
100.213		Vsi, Stångågatan
100.477		Vsi, Slakterivägen
100.580	60	Hatavla, bangårdsförhållanden och svag bank
100.826		Vsi, Drottninggatan
100.997		<u>Vimmerby (Vib)</u>
		Utfsi
101.656		Vsi, S Industrigatan

Lp-Hf

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
102.200	75	Hatavla
104.050	40	Hatavla, växel
104.065		Växel, Vimmerby Hamra (Vibh), 1p
104.080	75	Hatavla
111.050		Hsi. Förreglar växel vid Sro
111.100	40	Hatavla, kort spårledning för vsi Storebro
111.450	60	Hatavla, växel och kurva
111.450		Vsi, Storebro
111.482		Storebro (Sro), 1p
111.730		Växel (Sro)
111.900	75	Hatavla
115.614		Vsi, Ickornetorp
118.290		Vsi, Norrhult
120.150		Vsi, Slätten
121.250	40	Hatavla, växel
121.266		Växel Siab (Siab), 1p
121.500		Vsi, Fabriksgatan
121.774		Vsi, Östra långgatan
122.138	40	Infsv
122.223		Vsi, Storgatan
122.561		<u>Hultsfred (Hf)</u>

Hultsfred → Linköping C

Hultsfred-Linköping C

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, tpl m m
122.561	40	Hultsfred (Hf)
122.223		Vsi, Storgatan
122.210	20	Hatavla, signalteknisk orsak
121.774		Utfsi
		Vsi, Östra långgatan
121.750	40	Hatavla, signalteknisk orsak
121.500		Vsi, Fabriksgatan
121.266		Växel Siab (Siab), 1p
121.250	75	Hatavla
120.150		Vsi, Slätten
118.290		Vsi, Norrhult
115.614		Vsi, Ickornetorp
111.855		Hsi. Förreglar växel vid Sro.
111.900	40	Hatavla, kurva och kort spårledning för vsi Storebro
111.730		Växel (Sro)
111.482		Storebro (Sro), 1p
111.450		Vsi, Storebro
111.450	60	Hatavla, kurva
111.100	75	Hatavla
104.080	40	Hatavla, växel
104.065		Växel. Vimmerby Hamra (Vibh), 1p

Hf-Lp

Km	Sth	Signaler, tpl m m
104.050	40 75	Hatavla
102.440	60	Hatavla
102.440		Yttre infsi
101.690		Inre infsi
101.656		Vsi, S Industrigatan
100.997		<u>Vimmerby (Vib)</u>
		Inre utfsi
100.826		Vsi, Drottninggatan
100.580	75	Hatavla
100.477		Vsi, Slakterivägen
100.300		Yttre utfsi
100.213		Vsi, Stångågatan
100.160		Vsi, Sevedegatan
99.950		Vsi, Sveagatan
94.400	60	Hatavla, kurva
93.500	75	Hatavla
92.500	50	Hatavla, svag bank
92.400	75	Hatavla
91.275		Hsi. Förreglar växlar vid Svi
91.248		Södra Vi (Svi), lp
91.025		Växel (Svi)
90.910		Växel (Svi)
88.605		Vsi, Skärstad
84.098		Vsi, Låxbo-by

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
82.461	75	Hsi. Förreglar växlar vid Gng
82.399		Vsi, Gullringen
82.211		Växel (Gng)
82.197		Gullringen (Gng), 1p
81.899		Växel (Gng)
77.600	70	Hatavla, kurva och tryckbank
76.790	75	Hatavla
76.477		Vsi, Björkhult
75.365		Vsi, Vallnäs
72.530	70	Hatavla, kurva
71.280	75	Hatavla
70.307		Verveln (Vrn), hp
70.180	70	Hatavla, kurva
66.750	75	Hatavla
66.289		Vsi, Ramshult
62.870	70	Hatavla, kurva
62.664		Vsi, Karlsberg
61.339	70	Yttre infsi
59.953		Inre infsi
59.900	40	Hatavla, bangårdsförhållanden
59.468	10	Hatavla, signalteknisk orsak
59.466		<u>Kisa (Kisa)</u>
59.308		Vsi, Kisa
59.305	40	Hatavla, bangårdsförhållanden
		Utfsi
59.050	75	Hatavla
57.730		Vsi, Karleby

Hf-Lp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
56.600	75	
	70	Hatavla, kurva
56.200	75	Hatavla
55.052		Vsi, Karlström
54.603		Vsi, Kölefors
49.840		Vsi, Slätmon
48.740	60	Hatavla, kurva
48.040	75	Hatavla
45.030	65	Hatavla, kurva
43.560	75	Hatavla
41.111		Hsi. Förreglar växlar vid Rf
41.054		Rimforsa (Rf), lp
40.856		Växel (Rf)
40.678		Växel (Rf)
37.611		Opphem (Oph), hp
37.112		Vsi, Ämmern
34.315		Vsi, Gärdala
33.860	60	Hatavla, kurva
30.702		Vsi, Galtebo
29.012		Vsi, Brokind
28.825		Brokind (Brk), hp
24.866		Vsi, Bestorp
24.743		Bestorp (Bsp), hp
24.391		Vsi. Bestorp norra
21.205		Vsi, Ladugårdsvik

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
20.752	60	Infsi
20.552		Vsi, Bjärka-Säby
20.316		<u>Bjärka-Säby (Bsä)</u>
		Utfsi
19.900	80	Hatavla, kurva, ändring av banans sth
17.200	90	Hatavla, ändring av banans sth
16.541		Vsi, Hovetorp
15.340	70	Hatavla, kurva
13.989		Hsi. Förreglar bron över Kinda kanal
13.900	20	Hatavla, rörlig bro över Kinda kanal
13.800		Brosignal
13.560	90	Hatavla
13.248		Vsi, Sturefors södra
9.120	80	Hatavla, kurva
8.125	70	Hatavla, kurva
7.990	70	Infsi.
7.930	80	Hatavla, kurva
7.634		Vsi, Hjulsbro
7.517		<u>Hjulsbro (Hj)</u>
		Utfsi

Hf-Lp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
5.723	80	Vsi, Skonbergavägen
5.400	40	Hatavla, kurva och växel
5.370		Växel, Hackefors (Hkf), 1p
5.258		Vsi, Hackefors
5.160	80	Hatavla, kurva
2.930	40	Hatavla, kurva
2.860	40	Yttre infsi
2.785		Vsi, Vattenverksvägen
2.702		Vsi, Nya Ätvidabergsvägen
2.650		Vsi, Ätvidabergsvägen
1.866		Vsi, Gelbgjutaregatan
1.682		Vsi, Transformatorfabriken
1.380		Yttre infsi
1.210		Vsi, Hagalundsvägen
1.174		Vsi, Sämsmakaregatan
0.754	20	Hatavla, bro
0.610		Inre infsi
0.000		<u>Linköping C (Lp)</u>

Bjärka-Säby → Västervik

Bjärka-Säby-(Jenny)

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, tpl m m
0.000	40	<u>Bjärka-Säby (Bsä)</u>
0.236		Vsi, Bjärka-Säby
0.440	40	Hatavla, kurva
		Utfsi
0.790	80	Hatavla, kurva
2.840	90	Hatavla
6.293		Vsi, Banketorp
11.640	40	Hatavla, växlar
11.657		Växel (Mmg)
11.844		Mormorsgruvan (Mmg), 1p
11.990		Vsi, Närsta
12.036		Växel (Mmg)
12.040	90	Hatavla
12.920	20	Hatavla, växel och svag bank
12.920		Växel, Viresjö (Vsö), 1p
13.300	70	Hatavla, kurva
13.690	90	Hatavla
15.070		Vsi, Malmviken

Km	Sth	Signaler, tpl m m
16.430	90	Hatavla, kurva
17.740	70	
17.740	50	
18.005	50	Infsi
18.571	}	<u>Åtvidaberg (Åvg)</u>
41.466		
41.530	10	Hatavla, (placerad till höger om spår 2) kort spårledning för vsi Åtvidaberg
41.748		Vsi, Åtvidaberg
41.755	70	Hatavla, kurva
		Utfsi
44.141	70	Vsi, Berg
45.840	90	Hatavla
49.330	80	Hatavla, kurva
50.521		Vsi, Forsaström
51.140	70	Hatavla, kurva
53.846		Vsi, Kvistrum
54.270	90	Hatavla
56.100	80	Hatavla, kurva
56.950		Vsi, Nya Börsen
57.790	90	Hatavla
57.986		Falerum (Fal), hp
62.300	80	Hatavla, kurva
63.440	90	Hatavla
64.796		Vsi, Kolsebro

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
66.748	90	Hsi. Förreglar växel vid N1
66.930	80	Hatavla, kurva
67.103		Vsi, Nelhammar
67.257		Nelhammar (N1), 1p
67.400		Växel (N1)
67.470	90	Hatavla
70.430	60	Hatavla, kurva
70.901		Vsi, Ahagen
71.740		Storsjö (Soö), hp
71.940	40	Hatavla, kurva
72.790	60	Hatavla, kurva
74.144		Blidstena (Bda), hp
74.150	90	Hatavla
74.159		Vsi, Blidstena
75.750	70	Hatavla, kurva
76.840	90	Hatavla
78.770	70	Hatavla, kurva
80.550	50	Hatavla, kurva
80.936	50	Yttre infsi
81.595		Vsi, Edsvägen
81.972		Inre infsi
81.987		Vsi, Överums herrgård
82.330	80	Hatavla, kurva
82.584		<u>Överum (Övm)</u>
		Utfsi

Bsä-Vk

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
83.550	90	Hatavla
85.820	70	Hatavla, kurva
87.917		Vsi, Fästad N
88.511		Vsi, Fästad S
88.840	80	Hatavla, kurva
90.540	90	Hatavla
93.000	60	Hatavla, kurva
93.793	60	Infsi
94.024		Vsi, Rosendalsgatan
94.315		<u>Gamleby (Gal)</u>
		Utfsi
95.409	60	Vsi, Hammar norra
95.430	40	Hatavla, växel
95.432		Växel. Gamleby industrispår (Gali), lp
95.560	80	Hatavla, kurva
95.600		Vsi, Hammar södra
96.590	90	Hatavla
101.630	70	Hatavla, kurva
104.050	90	Hatavla
106.547		Vsi, Skvagerfall
107.370		Vsi, Hjortekrog
111.087		Vsi, Mommehål

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>Jenny-Västervik</u>		
Treskensspår (normalspåret)		
113.792	90	Infsi.
113.850	70	Hatavla
114.269		<u>Jenny (Jy)</u>
114.640	70	Hatavla, ändring av banans sth
117.394	70	Yttre infsi
118.358	20	Hatavla, växlar och kurvförhållanden
118.358		Inre infsi (den vänstra signalen)
118.602		Vsi, Hallströmsgatan
118.770		<u>Västervik (Vk)</u>

Västervik → Bjärka-Säby

Västervik-Jenny

Treskensspår (normalspåret)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
118.770	30	<u>Västervik (Vk)</u>
118.770	20	Hatavla, kurva
118.602		Vsi, Hallströmsgatan
		Utfsi
118.360	70	Hatavla
	70	
114.640	70	Infsi (den högra signalen)
114.269		<u>Jenny (Jy)</u>

(Jenny)-Bjärka-Säby

Enkelspår

113.850	90	Hatavla, ändring av banans sth
111.087		Vsi, Mommehål
107.370		Vsi, Hjortekrog
106.547		Vsi, Skvagerfall
104.050	70	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
101.630	70 90	Hatavla
96.590	80	Hatavla, kurva
95.600		Vsi, Hammar södra
95.560	40	Hatavla, växel
95.432		Växel, Gamleby industrispår (Gali), 1p
95.430	60	Hatavla, kurva
95.409		Vsi, Hammar norra
94.792	60	Infsi
94.315		<u>Gamleby (Gal)</u>
		Utfsi
94.024		Vsi, Rosendalsgatan
93.000	90	Hatavla
90.540	80	Hatavla, kurva
88.840	70	Hatavla, kurva
88.511		Vsi, Fästad S
87.917		Vsi, Fästad N
85.820	90	Hatavla
83.550	80	Hatavla, kurva
83.043	80	Infsi
82.548		<u>Överum (Övm)</u>
82.330	50	Hatavla, kurvor och kort spårledning för vsi Edsvägen
		Utfsi
81.987		Vsi, Överums herrgård
81.595		Vsi, Edsvägen

Vk-Bsä

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
80.550	70	Hatavla, kurva
78.770	90	Hatavla
76.840	70	Hatavla, kurva
75.480	90	Hatavla
74.159		Vsi, Blidstena
74.150	60	Hatavla, kurva
74.144		Blidstena (Bda), hp
72.790	40	Hatavla, kurva
71.940	60	Hatavla
71.740		Storsjö (Soö), hp
70.901		Vsi, Ahagen
70.430	90	Hatavla
67.655		Hsi. Förreglar växel vid N1
67.400		Växel (N1)
67.470	80	Hatavla, kurva
67.257		Nelhammar (N1), lp
67.103		Vsi, Nelhammar
66.930	90	Hatavla
64.796		Vsi, Kolsebro
63.440	80	Hatavla, kurva
62.300	90	Hatavla
57.986		Falerum (Fal), hp
57.790	80	Hatavla, kurva
56.950		Vsi, Nya Börsen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	80	
56.100	90	Hatavla
54.270	70	Hatavla, kurva
53.846		Vsi, Kvistrum
51.140	80	Hatavla, kurva
50.521		Vsi, Forsaström
49.330	90	Hatavla
45.840	70	Hatavla, kurva
44.141		Vsi, Berg
41.828	70	Infsti (placerad 93 m utanför yttersta växeln). Ett sken = spår 2 Två sken = spår 1
41.755	50	Hatavla, kurva och kort spårledning för vsi Fågelsången
41.748		Vsi, Åtvidaberg
41.466 18.571		<u>Åtvidaberg (Åvg)</u>
		Utfsti
17.740	50	Vsi, Fågelsången
17.740	70	Hatavla, kurva
16.430	90	Hatavla
15.070		Vsi, Malmviken
13.690	70	Hatavla, kurva
13.300	20	Hatavla, svag bank och växel

Vk-Bsä

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
12.920	20	Växel, Viresjö (Vsö), 1p
12.920	90	Hatavla
12.040	40	Hatavla, växlar
12.036		Växel (Mmg)
11.990		Vsi, Närsta
11.844		Mormorsgruvan (Mmg), 1p
11.657		Växel (Mmg)
11.640	90	Hatavla
6.293		Vsi, Banketorp
2.840	80	Hatavla, kurva
0.790	40	Hatavla, kurva
0.440	40	Infsti. Ett sken = spår 2 Två sken = spår 3
0.236		Vsi, Bjärka-Säby
0.000		<u>Bjärka-Säby (Bsä)</u>

Hyltebruk → Torup

Hyltebruk-Torup

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, dpl m m
11.793	60	<u>Hyltebruk (Hyb)</u>
11.052	60	Hatavla, kort spårledning
10.796	20	Vsi, Hässlehurst
10.778	60	Hatavla
5.040	40	Hatavla, kort spårledning
4.775		Vsi, Rydöbruk norra
4.721		Växel (Ryk)
4.469		Rydöbruk (Ryk), 1p
4.307		Växel (Ryk)
4.289		Vsi, Rydöbruk södra
4.280	60	Hatavla
3.828		Vsi, Rydögård
3.033		Vsi, Väcknared
1.442	60	Yttre infsi
1.245	40	Hatavla, korta ramper

Hyb-Tou

Km	Sth	Signaler, tpl m m
0.750	40	Hatavla Vsi, Øn Inre infsi Vsi, Torups bangård norr <u>Torup (Tou)</u>
0.586	60	
0.524		
0.057		
0.000		

Torup → Hyltebruk

Torup-Hyltebruk

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, dpl m m
0.000	40	Torup (Tou)
0.057		Vsi, Torups bangård norr A-signal
0.586		Utfsi Vsi, Ön
1.245		Hatavla
3.033	60	Vsi, Våcknared
3.828	40	Vsi, Rydögård
4.044		Hatavla, kort spårledning, växlar och kurvor
4.289		Vsi, Rydöbruk södra
4.307		Växel (Ryk)
4.469	60	Rydöbruk (Ryk), 1p
4.721		Växel (Ryk)
4.775		Vsi, Rydöbruk norra
4.780		Hatavla
10.532	20	Hatavla, kort spårledning
10.796	60	Vsi, Hässlehult
10.808		Hatavla

Tou-Hyb

Km	Sth	Signaler, tpl m m
11.305	40	Infsi.
		Oförreglade växlar
11.793		<u>Hyltebruk (Hyb)</u>

Jönköping → Vaggeryd

Jönköping-Vaggeryd

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.000	40	<u>Jönköping (Jö)</u> (Jö pbg) Inre utfsi (31 h) (Sp P 4)
0.028	60	Hatavla, kurva
0.205		Vsi, Yttre hamnen
0.381		Yttre utfsi (41 h)
1.572	40	Yttre utfsi (47 h)
1.799		Växel. Huskvarna
2.108	40	Hatavla, signalteknisk orsak och arbetarskyddsskäl
4.440	40	Gbg (spårsystemets mitt) A-signal (sp G2 - G5)
4.900	60	Hatavla, kurva
5.440	80	Hatavla
6.309	80	Hsi. Förreglar växeln vid Haga industri- område.
6.309		Växel. Haga industriområde (Hagi), lp
7.950	40	Hatavla, signalteknisk orsak
9.085		Vsi, Grästorpsvägen
9.288		Hovslätt (Hvs), hp

Jö-Vgd

Km	Sth	Signaler, tpl m m
9.672	40	Vsi, Lidstorpsvägen
9.900	60	Hatavla, kurva
11.923		Vsi, Hammarvägen
12.415	60	Infsi.
12.600	30	Hatavla, bangård
12.830		Vsi, Spånbergsvägen Bommarna kan manövreras med kontakt-anordningar placerade framför infartssignalen och på plattformen vid stationshuset. För manövreringen används vagnsnyckel.
12.963		<u>Norrahammar (Nhr)</u>
13.276	60	Hatavla, kurvor Utfsi
15.053	60	Vsi, Mattesgatan
16.260	60	Hsi. Förreglar växlar vid Tag
16.507	40	Hatavla
16.546		Växel (Tag)
16.641		Taberg (Tag), lp
16.786		Växel (Tag)
17.240	50	Hatavla, kurva
18.150	60	Hatavla, kurva
19.380	20	Hatavla, spårledning för halvbommar vid km 19.630

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
19.587	20	Infsi
19.630		Vsi, Månsarp
19.634	60	Hatavla, kurva
19.865		<u>Månsarp (Måp)</u>
20.250	70	Hatavla
20.781		Hsi. Förreglar växel vid Torsvik
21.074		Växel. Torsvik (Tov), lp
21.730	80	Hatavla
25.468		Ekeryd (Eky), hp
29.189		Bratteborg (Btg), hp
29.312		Vsi, Bratteborg
33.078		Vsi, Byslätt
33.698	20	Hatavla, spårledning för ljus- och ljudsignaler vid km 33.898
33.898		Vsi, Byarum
33.894	80	Hatavla
34.030		Byarum (Bym), hp
37.867	40	Hatavla, kurva
37.905	40	Infsi. Två sken = sp 1, 2, 3 (tågvägen avslutas med stoppbock), 4 (htv), 6/7.
37.926		Vsi, Ödestugevägen
38.285		Vsi, Storgatan
38.419		<u>Vaggeryd (Vgd)</u>

Vgd-Jö

Vaggeryd → Jönköping

Vaggeryd-Jönköping

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
38.419	40	<u>Vaggeryd (Vgd)</u>
38.285		Vsi, Storgatan
37.926		Vsi, Ödestuguvägen
37.867	80	Hatavla
34.148	20	Hatavla, spårledning för ljus- och ljudsignaler vid km 33.898
34.030		Byarum (Bym), hp
33.898		Vsi, Byarum
33.902	80	Hatavla
33.078		Vsi, Byslätt
29.312		Vsi, Bratteborg
29.189		Bratteborg (Btg), hp
25.468		Ekeryd (Eky), hp
21.730	70	Hatavla, kurva
21.324		Hsi. Förreglar växel vid Torsvik.
21.074		Växel. Torsvik (Tov), 1p
20.250	60	Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
20.153	60	Infsi
19.865		<u>Månsarp (Måp)</u>
19.743	20	Hatavla, spårledning för halvbommar vid km 19.630
	10 ^{a)}	a) Gäller sidotågvägen från hinderpålen vid växel 1.
19.630		Vsi, Månsarp
19.625	60	Hatavla, kurva
18.150	50	Hatavla, kurva
17.240	40	Hatavla, kurva
16.866	40	Hsi. Förreglar växlar vid Tag
16.786		Växel (Tag)
16.641		Taberg (Tag), 1p
16.546		Växel (Tag)
16.507	60	Hatavla, kurva
15.053	60	Vsi, Mattesgatan
13.549	60	Infsi
13.276	30	Hatavla, kurvor och bangård
12.963		<u>Norrahammar (Nhr)</u>
12.830		Vsi, Spånbergsvägen
		Bommarna kan manövreras med kontakt- anordningar placerade på plattformen vid stationshuset och framför infarts- signalen för tåg från Jönköping. För manövreringen används vagnsnyckel.
12.600	60	Hatavla, kurvor
		Utfsi

Vgd-Jö

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
11.923	60	Vsi, Hammarvägen
10.528	40	Hatavla, signalteknisk orsak
9.672		Vsi, Lidstorpsvägen
9.288		Hovslätt (Hvs), hp
9.085		Vsi, Grästorpsvägen
9.080	60	Hatavla, kurva
7.950	80	Hatavla
6.309		Hsi. Förreglar växeln vid Haga industri- område.
6.309		Växel. Haga industriområde (Hagi), 1p
5.580	80	Infsi
4.900	40	Hatavla, signalteknisk orsak och arbetarskyddsskäl
4.440		Gbg (spårsystemets mitt)
2.054		Yttre infsi (47 va)
1.799		Växel Huskvarna
0.392		Inre infsi (41 v)
0.205		Vsi, Yttre hamnen
0.000		<u>Jönköping (Jö)</u> (Jö pbg)

Värnamo → Ljungby

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.000	60	<u>Värnamo (V)</u>
0.168	30	Hatavla, växlar, sp 5 och 6 mot Ljungby
0.285		Vsi, Köpmansgatan
0.480	60	Inre utfsi Hatavla, sp 5 och 6
0.487		Yttre utfsi Vsi, Sågareliden
1.425		Vsi, Uddebovägen
1.596		Vsi, Mossle norra
2.394	30	Hatavla. Vägkorsning, Korsgårdsvägen, utan vägskyddsanordning.
2.574	60	Hatavla
4.709	40	Hatavla. Oförreglad växel
4.754	60	{ Växel. Helmershus (Hes), 1p Hatavla
6.629	40	{ Hatavla. Oförreglade växlar Åminne (Åmi), 1p
7.332		Växel. (Åmi)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
7.416	40 10	Hatavla. Vägkorsning, Äminne södra utan vägskyddsanordning. Främsta fordonet skall vara bemannat. Ett extra orienteringsmärke är placerat vid södra yttersta växeln vid Äminne 80 m framför hatavlan.
7.438	60	Hatavla
13.295	40	Hatavla. Oförreglad växel
13.340	60	{ Växel. Hånger (Hån), 1p { Hatavla
13.362		Vsi, Hånger södra
20.695	20	Hatavla, signalteknisk orsak
20.831		Vsi, Vidöstern södra
20.836	60	Hatavla
23.889	10	Hatavla. Vägkorsning, Brestorp, utan vägskyddsanordning. Främsta fordonet skall vara bemannat.
23.989	60	Hatavla
24.985	20	Hatavla, signalteknisk orsak
25.285		Vsi, Vittaryd norra
25.534		Vittaryd (Vit), 1p
25.906		Vsi, Vittaryd södra
25.920	60	Hatavla
31.575	40	Hatavla, signalteknisk orsak

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
31.875	40	Vsi, E4
32.377		Lagan (Lag), 1p
32.521		Vsi, Åbyforsvägen. Bommarna kan fällas och lyftas genom manöverorgan placerad i med signalhjälpnyckel låst låda på kuren vid korsningen.
32.775	60	Hatavla
39.297	40	Hatavla, signalteknisk orsak
39.597		Vsi, Riksväg 25
39.607	60	Hatavla
41.625		Vsi, Gångväg Hjortsigen
41.962	40	Infsi.
41.985		Vsi, Ågårdsvägen
42.204		Vsi, Drottninggatan
42.367		Vsi, Kungsgatan och Storgatan
42.551		<u>Ljungby (L)</u>
		Utfsi.
42.990	5	Hatavla, signalteknisk orsak
43.050		Vsi, Gängesvägen
43.164	40	Hatavla, kurva och växlar

Ljungby → Värnamo

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
43.298	40	Infsi.
43.164	10	Hatavla, signalteknisk orsak
43.050		Vsi, Gängesvägen
43.025	40	Hatavla
42.551		<u>Ljungby (L)</u>
		Utfsi.
42.367		Vsi, Kungsgatan och Storgatan
42.325	40	Hatavla, kurva
42.204		Vsi, Drottninggatan
41.985		Vsi, Ågårdsvägen
41.962	60	Hatavla
41.625	60	Vsi, Gångväg Hjortstigen
39.897	40	Hatavla, kort spårledning
39.597		Vsi, Riksväg 25
39.587	60	Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
32.521	40	Vsi, Åbyforsvägen. Bommarna kan fällas och lyftas genom manöverorgan placerad i med signalhjälpnyckel låst låda på kuren vid korsningen.
32.377		Lagan (Lag), 1p
32.131	30	Hatavla, signalteknisk orsak
31.875		Vsi, E4
31.860	60	Hatavla
26.156	20	Hatavla, signalteknisk orsak
25.906		Vsi, Vittaryd södra
25.534		Vittaryd (Vit), 1p
25.285		Vsi, Vittaryd norra
25.270	60	Hatavla
23.989	10	Hatavla. Vägkorsning, Brestorp, utan vägskyddsanordning. Främsta fordonet skall vara bemannat.
23.889	60	Hatavla
20.933	20	Hatavla, kort spårledning
20.831		Vsi, Sidöstern södra
20.825	60	Hatavla

L-V

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
13.362	60	Vsi, Hånger södra
13.340	40	{ Hatavla. Oförreglad växel
		{ Hånger (Hån), 1p
13.295	60	Hatavla
7.446	10	Hatavla. Vägkorsning, Äminne södra, utan vägskyddsanordning. Främsta fordonet skall vara bemannat.
7.424	40	Hatavla
7.332		{ Oförreglade växlar
		{ Äminne (Ämi), 1p
6.629	60	{ Växel (Ämi)
		{ Hatavla
4.754	40	{ Hatavla. Oförreglad växel
		{ Helmershus (Hes), 1p
4.709	60	Hatavla
1.596		Vsi, Mossle norra
1.425		Vsi, Uddebovägen
0.583	60	Infsi.
0.420		Vsi, Sågareliden
0.420	30a)	a) Hatavla, växlar, till sp 5 och 6
0.285		Vsi, Köpmansgatan
0.168	40b)	b) Hatavla, sp 5 och 6
0.000		<u>Värnamo (V)</u>

Kalmar S → Mönsterås

Kalmar S-Mönsterås

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
1.266 1.430	40	<u>Kalmar S (Kas)</u> Hatavla A-signal Utfsi
4.408 4.852 5.267 5.300 6.738 6.1434 7.443 9.762 12.045 14.362 15.294 15.349 15.349 15.439	40 70 40	Växel (Volvo) Kalmar-Volvo(Kav), 1p Växel (Volvo) Hatavla Vsi, Kratslösa Vsi, Kläckeberga Vsi, Västerslätt Vsi, Förlösa Vsi, Förlösa N Vsi, Bäckebovägen (L 125) Vsi, Läckeby Hatavla, växlar Växel, (Läy) Läckeby (Läy), 1p

Kas-Mss

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
15.584	40	Växel (Läy)
15.612	70	Hatavla
19.410	40	Hatavla, växlar, kurva
19.416		Vsi, Rockneby S
19.418		Växel, (Rby)
19.550		Rockneby (Rby), lp
19.686		Växel (Rby)
19.888		Vsi, Rockneby N
19.895	70	Hatavla
20.297		Vsi, Nöbble
24.503		Vsi, Kåremo
25.869		Vsi, Marielund
29.543		Vsi, Haraldsmåla
34.220		Vsi, Ödebo
35.320	40	Hatavla, kurva med gaturäler i plankorsningar
35.542		Vsi, Alem
36.219		Vsi, Gunnanmåla
36.421		Vsi, Brotorpsvägen
36.500	70	Hatavla
36.863		Vsi, Kaggetorp
39.480		Vsi, Skeppnetorp
40.325	50	Hatavla, kurva, gaturäler i plankorsning

Km 1	Sth 2	Signaler. tpl m m 3
40.345	50	Infsi
40.375		Vsi, Blomstermåla
40.665	70	Hatavla
40.748		Vsi, Tallvägen
40.885		<u>Blomstermåla (Bma)</u>
41.060		Vsi, Norrbacken
		Inre utfsi
42.584		Vsi, Blomstermåla N
43.200		Yttre utfsi, förreglar vx vid Sbh Riktningsangivare └ Mss └ Bg
43.399 (10.915)		Sandbäckshult (Sbh), växel
10.915	30	Hatavla, växel
10.440		Vsi, Rv 34
10.429	70	Hatavla
7.718		Vsi, Tålebo
6.898		Vsi, Koverhult
1.760		Vsi, Stubbemåla
1.455		Vsi, E 66
0.989		Vsi, Ljungnäs vägen

Kas-Mss

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
0.630	70	Infsi
0.416		Vsi, Södra vägen
0.000		<u>Mönsterås (Mss)</u>

Mönsterås → Kalmar S

Mönsterås-Kalmar S

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
0.000		<u>Mönsterås (Mss)</u>
0.416		A-signal (sp 1-2) Vsi, Södra Vägen Utfsi A-signal
0.630	70	Hatavla
0.989		Vsi, Ljungnäs vägen
1.455		Vsi, E 66
1.760		Vsi, Stubbemåla
6.898		Vsi, Koverhult
7.718		Vsi, Tålebo
10.429	30	Hatavla, kurva
10.440		Vsi, Rv 34
10.605	30	Yttre infsi, förreglar vx vid Sbh
10.915		Sandbäckshult (Sbh) växel
(43.399)		
43.200	70	Hatavla
42.584		Vsi, Blomstermåla N

Mss-Kas

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
41.430	70	Inre infsi
41.060		Vsi, Norrbacken
40.885		<u>Blomstermåla (Bma)</u>
40.748		Vsi, Tullvägen
40.665	50	Hatavla, kurva, gaturäler i plankorsning
40.375		Utfsi
		Vsi, Blomstermåla
40.325	70	Hatavla
39.480		Vsi, Skeppnetorp
36.863		Vsi, Kaggetorp
36.500	40	Hatavla, kurva med gaturäler i plankorsning
36.421		Vsi, Brotorpsvägen
36.219		Vsi, Gunnarsmåla
35.542		Vsi, Ålem
35.320	70	Hatavla
34.220		Vsi, Ödebo
29.543		Vsi, Haraldsmåla
25.869		Vsi, Marielund
24.503		Vsi, Kåremo
20.297		Vsi, Nöbble
19.895	40	Hatavla, växlar, kurva
19.888		Vsi, Rockneby N
19.690		Växel (Rby)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
19.550	40	Rockneby (Rby), 1p
19.447		Växel (Rby)
19.416		Vsi, Rockneby S
19.410	70	Hatavla
15.692	40	Hatavla, växlar
15.612		Växel (Läy)
15.439		Läckeby (Läy), 1p
15.378		Växel (Läy)
15.349	70	Hatavla
15.294		Vsi, Läckeby
14.362		Vsi, Bäckebovägen (L 125)
12.045		Vsi, Förlösa
9.762		Vsi, Förlösa
7.443		Vsi, Västerslätt
6.1434		Vsi, Kläckeberga
6.738		Vsi, Kratslösa
5.300	40	Hatavla, växlar
5.296		Växel (Volvo)
4.852		Kalmar-Volvo (Kav), 1p
4.437		Växel (Volvo)
3.250	40	Infsi
1.266		<u>Kalmar S (Kas)</u>

Växjö → Västervik

Växjö- (Jenny)

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, t ^p m m
182.265	30	<u>Växjö (Vö)</u>
181.728		Vsi, Liedbergsgatan
181.708	10	Hatavla, gäller loktåg genom utfarts- växlarna
		Utfsi
181.600	20	Hatavla, kurva och signalteknisk orsak
181.379		Vsi, Storgatan
181.365	50	Hatavla, kurva
181.025	50	Vsi, Norra Esplanaden
180.145		Vsi, Mörners väg
179.905		Vsi, Höstvägen
179.565		Vsi, Arabyvägen
179.357		Vsi, Bokelundsvägen
179.023		Vsi, Nydalavägen
178.780	70	Hatavla
178.620		Vsi, Liedbergsvägen
177.889		Vsi, Hov
176.615	50	Hatavla, kurva
176.179		Vsi, Nya Evedalsvägen
175.851		Vsi, Evedal
174.160	25	Hatavla, siktförhållanden vid vägkors- ning Lilla Sandsbro
174.010	50	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, tpl m m
174.010	50 25 ^{a)}	Hatavla, siktförhållanden vid vägkorsning Sandsbro badplats a) Gäller årligen 16 juni-14 sept
173.573	50	Hatavla, kurvor
173.000	70	Hatavla
172.393		Vsi, Sandsbro
171.760	50	Hatavla, kurvor
167.577	60	Hatavla, kurva
166.634	30	Hatavla, signalteknisk orsak
166.284		Vsi, Norrgårda
166.284	60	Hatavla, kurva
166.223		Norrgårda (Nga), hp
165.871	70	Hatavla
163.769		Rottnekvarn (Rkv), hp
163.632		Vsi, Rottnekvarn
161.112	30	Infsi.
160.830	20	Hatavla, signalteknisk orsak
160.771		<u>Rottne (Rot)</u>
160.637		Vsi, Rottne
160.630	30	Hatavla
160.437	60	Hatavla, kurvor
157.814	50	Hatavla, kurvor
157.330		Brittatorp (Bto), hp
156.850	60	Hatavla, kurvor

Vö-Vk

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
155.980	60	Vsi, Mälajord
155.100	50	Hatavla, kurva
154.040	60	Hatavla, kurvor
151.245	30	Hatavla, oförreglad växel
151.220		Växel, Braås industrispår (Båsi), 1p
151.185	40	Hatavla, kort signalsträcka
150.901		Vsi, Braås grusgrop
150.895	60	Hatavla, kurvor
150.492	30	Hatavla, kort siktavstånd
150.150		Vsi, Stilpannan
149.892	30	Infsi
149.797		Vsi, Baron Rappes väg
149.373		<u>Braås (Bås)</u>
149.332	10	Hatavla, kort signalsträcka
149.142		Vsi, Ulvaskogsvägen
149.035	65	Hatavla, kurvor
147.900	30	Hatavla, siktförhållanden vid vägkorsning
147.314	30	Vsi, Kvarnagården
147.307		Växel (Kaå)
147.290	65	Hatavla, kurvor
147.242		Kvarnagården (Kaå), 1p

Km 1	Sth 2	Signalier, tpl m m 3
144.090	65	
142.840	35	Hatavla, kurvor.
142.633	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
142.581		Sandreda (Snd), hp.
142.574	Vsi, Sandreda.	
	65	Hatavla, kurvor och kort siktavstånd.
139.062	30	Infsi.
138.700		<u>Klavreström (Ksm)</u>
138.320	70	Hatavla.
136.540	60	Hatavla, kurva och kort siktavstånd.
136.039	30	Infsi.
135.960	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
135.710		Vsi, Norrhult.
135.705	30	Hatavla, kurva och bro.
135.594		<u>Norrhult (Nhu)</u>
135.050	70	Hatavla
129.643		Flybo (Fyb), hp
126.050	65	Hatavla, kurvor
122.890	60	Gaturäler i vägkorsning
122.864		Vsi, Kvarngatan
122.640	30	Hatavla, signalteknisk orsak
122.640		Infsi
122.452		Vsi, Godsmagasinsvägen
122.298		<u>Åseda (Åa)</u>
121.926		Vsi, Järnvägsgratan

Vö-Vk

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
	30	
121.883	65	Hatavla, kurva
119.717		Vsi, Grindstugan
115.465	70	Hatavla
113.564	20	Hatavla, signalteknisk orsak
113.481		Hultanäs (Häs), hp
113.364		Vsi, Hultanäs
113.354	70	Hatavla
111.335	65	Hatavla, kurva
106.947	20	Hatavla, signalteknisk orsak
106.916		Triabo (Tib), hp
106.747		Vsi, Triabo
106.747	60	Hatavla, kurva
104.235	65	Hatavla, kurva
101.120	30	Hatavla, dålig sikt vid obehagad väg- korsning
101.100	60	Hatavla, kurva
100.685		Mosstorp (Mop), hp
99.916		Vsi, Aggatorp
96.531	40	Hatavla, kort siktavstånd
96.062	20	Hatavla, signalteknisk orsak
96.031	20	Infsti
95.862		Vsi, Virserum S
95.648		<u>Virserum (Vsm)</u>
95.324		Vsi, Virserum N

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	20	
95.286	65	Hatavla, kurvor
92.136		Hultarp (Hap), hp
91.735	60	Hatavla, kurvor
88.845	65	Hatavla, kurvor
86.386.		Flaten (Fla), hp
81.233		Vsi, Gårdveda S
81.030	50	Hatavla, kurvor
80.591		Gårdveda (Gåv), hp
79.669	20	Hatavla, signalteknisk orsak
79.519		Vsi, Gårdveda N
79.519	65	Hatavla, kurvor
78.935		Vsi, Sanatorievägen.
78.916		Målilla sanatorium (Msa), hp
74.395	70	Hatavla
73.109		Vsi, Kejsarkullen
72.138		Vsi, Ödhult
70.410	65	Hatavla, kurvor
67.680	40	Hatavla, kort siktavstånd
67.079	20	Hatavla, signalteknisk orsak och ban- gårdsförhållanden
67.079		Infsi. Växlarna 109 och 102 är uppkörbara. Motvf skall kontrollera växel 109 läge (till spår 2). Växel 102 (utfartsväxel n) ligger i omlagt läge från spår 2.
66.203		<u>Hultsfred (Hf)</u>

Vö-Vk

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
65.908	20	
64.528	70	Hatavla
63.345		Vsi, Fallhultsvägen
63.083	60	Hatavla, kurva
60.769	70	Hatavla
60.749		Vsi, Gnötteln
59.855		Gnötteln (Gnl), hp
59.606	60	Hatavla, kurva
56.390	70	Hatavla
56.141	30	Hatavla, växel och korta spårledningar för vsi Vena V och Vena Ø
55.938		Vsi, Vena V
55.841		Vena (Vena), lp
55.551		Växel (Vena)
55.540		Vsi, Vena Ø
49.907	70	Hatavla
48.509	60	Hatavla, kurva
45.230		Väderum (Väm), hp
43.705	70	Hatavla
43.178		
43.001		Infsti.
42.990	30	<u>Tuna (Tna)</u>
		Vsi, Tuna
	60	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	60	
42.060	10	Hatavla, dålig sikt vid obehagade väg- korsningen Brötteln
42.030	60	Hatavla, kurva
40.945		Hsi. Förreglar växeln vid Spä.
40.628	70	Hatavla
40.519		Spångenäs (Spä), lp
40.384		Växel (Spä)
39.579		Vsi, Pråmgölen
38.601		Blägda (Blä), hp
36.843	60	Hatavla, kurva
34.598		Totebo (Tob), hp
34.302	20	Hatavla, kort spårledning för vsi Totebo gård
34.030		Vsi, Totebo gård
34.030	50	Hatavla, kurva
32.431	60	Hatavla, kurva
30.140	50	Hatavla, kurva
29.062		Hjorted (Hjt), hp
28.919		Vsi, Hjorted
24.970	70	Hatavla
24.211		Fagersand (Fsd), hp
23.650	60	Hatavla, kurva
23.550		Vsi, Väg 783
23.200	20	Hatavla, kort siktavstånd till Akm infsi
22.860	60	Hatavla, kurva

Vö-Vk

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
21.680	60	Hsi. Förreglar vx vid Akm
21.656		Vsi, Nybygget
21.403		Vsi, Ankarsrum V
21.216		Ankarsrum (Akm), 1p
21.130	10	Hatavla, kort spårledning för vsi Ankarsrum Ö
21.125		Växel (Akm)
20.990		Vsi, Ankarsum Ö
20.965	50	Hatavla, kurva
18.658	70	Hatavla
18.466		Vsi, Fågelmossen
16.319	60	Hatavla, kurva
15.816		Tjursbo (Tju), hp
15.411	55	Hatavla, kurva
13.517		Fårhult (Fåt), hp
13.093	50	Hatavla, kurva
10.295	60	Hatavla, kurva
9.234	70	Hatavla
9.143		Valstad (Vas), hp
9.125		Vsi, Valstad
7.480	70	Infsi.
7.396	60	Hatavla, kurva
7.104		<u>Gunnebobruk (Gbk)</u>
		Utfsi
6.796		Vsi, Gunnebobruk V
6.740		Vsi, Gunnebobruk M

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	60	
6.560	5	Hatavla, signalteknisk orsak
6.542		Vsi, Gunnebobruk Ö
6.530	60	Hatavla, kurva
6.360	20	Hatavla, dålig sikt vid obehakade väg- korsningen Gjuterivägen
6.254	55	Hatavla, kurva
3.038	60	Hatavla, kurva
2.614	70	Hatavla
1.694		Vsi, Rödsle
1.085	20	Hatavla, kort siktavstånd till Jy infsi
<u>Jenny-Västervik</u>		
Treskensspår (smalspåret)		
0.485	20	Infsi.
0.351	30	Hatavla, bangårdsförhållanden
0.000 } 114.269 }		<u>Jenny (Jy)</u>
114.640	70	Hatavla
117.394	70	Yttre infsi
118.358	30	Inre infsi (den högra signalen)
118.602		Vsi, Hallströmsgatan
118.770		<u>Västervik (Vk)</u>

Västervik → Växjö

Västervik-Jenny

Treskensspår (smalspåret)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
118.770	30	<u>Västervik (Vk)</u>
118.770		Hatavla, kurva
118.602		Vsi, Hallströmsgatan
		Utfsi
118.360	70	Hatavla
	70	
114.640	30	Infsi (den vänstra signalen)
114.269	60	<u>Jenny (Jy)</u>
0.000		
0.351		Hatavla, kurva
<u>(Jenny)-Växjö</u>		
Enkelspår		
0.740	70	Hatavla
1.694		Vsi, Rödsle.
2.614	60	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
3.038	60	Hatavla, kurva
6.254	55	
	20	
6.360	60	
6.530	5	
6.542		
6.560	60	Hatavla, dålig sikt vid obehagade vägkorsningen Gjuterivägen
6.713	60	Hatavla, kurva
6.740		Hatavla, signalteknisk orsak
6.796		Vsi, Gunnebobruk Ö
7.104		Hatavla, kurva
7.396	70	Infsi
9.125	70	Vsi, Gunnebobruk M
9.143		Vsi, Gunnebobruk V
9.234	60	<u>Gunnebobruk (Gbk)</u>
10.295	50	Hatavla
13.093	55	Vsi, Valstad
13.341		Valstad (Vas), hp
13.517		Hatavla, kurva
15.411	60	Hatavla, kurva
15.816		Hatavla, kurva
16.319	70	Fårhult (Fåt), hp
18.466		Vsi, Fårhult
18.658	50	Hatavla
		Tjursbo (Tju), hp
		Hatavla
		Vsi, Fågelmossen
		Hatavla, kurva

Vk-Vö

Km	Sth	Signaler, tpl m m
20.850	50	Hsi. Förreglar vx vid Akm
20.990		Vsi, Ankarsrum Ö
21.080		Växel (Akm)
21.216		Ankarsrum (Akm), 1p
21.296	10	Hatavla, kort spårledning för vsi Ankarsrum V och Nybygget
21.403		Vsi, Ankarsrum V
21.420	60	Hatavla, kurva
21.656		Vsi, Nybygget
23.550	60	Vsi, Väg 783
23.650	70	Hatavla
24.211		Fagersand (Fsd), hp
24.970	50	Hatavla, kurva
28.919		Vsi, Hjorted
29.062		Hjorted (Hjt), hp
31.290	10	Hatavla, dålig sikt vid den obevakade vägkorsningen vid km 31.307
31.310	50	Hatavla, kurva
33.770	20	Hatavla, kort spårledning för vsi Totebo gård
34.030		Vsi, Totebo gård
34.030	60	Hatavla, kurva
34.598		Totebo (Tob), hp

Km	Sth	Signaler, tpl m m
35.189	60	Hatavla Hatavla, kurva Hatavla Blägda (Blä), hp Vsi, Prångölen Hsi. Förreglar växel vid Spä Växel (Spä) Spångenäs (Spä), lp Hatavla, kurva Hatavla, dålig sikt vid den oövakade vägkorsningen Brötteln Hatavla
36.565	70	
36.843	60	
38.601	70	
39.579		
40.180		
40.384		
40.519		
40.628	60	
42.030	10	
42.060	70	
42.800	30	Infsi. Vsi, Tuna Hatavla, kurva <u>Tuna (Tna)</u> Hatavla
43.001		
43.100	60	
43.178		
43.541	70	
45.230	60	Hatavla, kurva Väderum (Väm), hp Hatavla Hatavla, växel och korta spårledningar för vsi Vena Ő och Vena V Vsi, Vena Ő
48.509		
49.907	70	
55.270	30	
55.551		

Vk-Vö

Km	Sth	Signaler, tpl m m
55.841	30	Växel (Vena)
55.938		Vena (Vena), 1p
56.141		Vsi, Vena V
56.145	70	Hatavla
59.606	60	Hatavla, kurva
59.855	70	Hatavla
60.749		Gnötteln (Gnl), hp
60.769		Vsi, Gnötteln
63.083	60	Hatavla, kurva
63.345	70	Hatavla
64.528		Vsi, Fallhultsvägen
65.908	20	Hatavla, signalteknisk orsak och bangårdsförhållanden
65.908		Infsi. Växlarna 102 och 109 är uppkörbara. Motvf skall kontrollera växel 102 läge (till spår 1). Växel 109 (utfartsväxeln) ligger i omlagt läge från spår 1.
66.203		<u>Hultsfred (Hf)</u>
67.092	70	Hatavla
69.535	65	Hatavla, kurva
70.410	70	Hatavla
72.138		Vsi, Ödhult
73.109		Vsi, Kejsarkullen

Km	Sth	Signaler, tpl m m
74.395	70	Hatavla, kurva
78.916	65	Målilla sanatorium (Msa), hp
78.935		Vsi, Sanatorievägen
79.419	20	Hatavla, signalteknisk orsak
79.519		Vsi, Gårdveda N
79.519	50	Hatavla, kurva
80.591		Gårdveda (Gåv), hp
81.030	65	Hatavla, kurvor
81.233		Vsi, Gårdveda S
86.386		Flaten (Fla), hp
88.845	60	Hatavla, kurva
91.735	65	Hatavla, kurva
92.136		Hultarp (Hap), hp
95.086	20	Hatavla, signalteknisk orsak
95.286	20	Infsti.
95.324		Vsi, Virserum N
95.648		<u>Virserum (Vsm)</u>
95.862		Vsi, Virserum S
95.872	30	Hatavla, signalteknisk orsak
96.031	60	Hatavla, kurva
99.916		Vsi, Aggatorp

Vk-Vö

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
100.685	60	Mosstorp (Mop), hp
101.100	30	Hatavla, dålig sikt vid obehövad väg- korsning
101.120	65	Hatavla, kurva
104.235	60	Hatavla, kurva
106.547	20	Hatavla, signalteknisk orsak
106.747		Vsi, Triabo
106.747	65	Hatavla, kurva
106.916		Triabo (Tib), hp
111.335	70	Hatavla
113.164	20	Hatavla, signalteknisk orsak
113.364		Vsi, Hultnäs
113.374	70	Hatavla
113.481		Hultnäs (Häs), hp
115.565	65	Hatavla, kurva
119.717		Vsi, Grindstugan
121.883	30	Hatavla, signalteknisk orsak
121.883		Infsi.
121.926		Vsi, Järnvägsgatan
122.298		<u>Åseda (Åa)</u>
122.452		Vsi, Godsmagasinsvägen
		Utfsi
122.640	60	Hatavla, gaturäler i vägkorsning
122.864		Vsi, Kvarngatan
122.890	65	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signalering, tpl m m
126.050	65	Hatavla
129.643	70	
131.150	60	
135.050	30	Infsi. <u>Norrhult (Nhu)</u> Skyt "Gräns för spårledning". Önskas omedelbar bomfällning vid tåg-uppehåll skall tåget stanna med främre hjulparet på spårledningen. Önskas senare bomfällning skall tåget stanna före spårledningen Vsi, Norrhult
135.594		
135.710		
136.039	65	
136.505	70	Hatavla, kurva
138.320	30	Infsi. <u>Klavreström (Ksm)</u>
138.700		
139.575	30	Hatavla, kurva
142.330	65	
142.581	20	Hatavla, signalteknisk orsak
142.588		Vsi, Sandreda
142.633	35	Hatavla, kurva
144.090		Sandreda (Snd), hp
	65	Hatavla, kurva

Vk-Vö

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
147.242	65	Kvarnagården (Kaå), 1p
147.290	30	Hatavla, växel och siktförhållande vid vägkorsning och infartssignalen
147.307		Växel (Kaå)
147.314		Vsi, Kvarnagården
149.035	30	Infsi.
149.142		Vsi. Ulvaskogsvägen
149.373		<u>Braås (Bås)</u>
149.607	10	Hatavla, kort signalsträcka
149.797		Vsi, Baron Rappes väg
149.892	60	Hatavla, kurva
150.150		Vsi, Stilpanna
150.901		Vsi, Braås grusgrop
151.185	30	Hatavla, oförreglad växel
151.220		Växel, Braås industrispår (Båsi), 1p
151.245	60	Hatavla, kurva
154.040	50	Hatavla, kurva
155.100	60	Hatavla, kurva
155.980		Vsi, Målajord
156.850	50	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, tpl m m
157.330	50	Brittatorp (Bto), hp
157.814	60	Hatavla, kurva
159.837	40	Hatavla, kort siktavstånd
160.437	20	Hatavla, signalteknisk orsak
160.437		Infsi.
160.637		Vsi, Rottne
160.645	30	Hatavla, signalteknisk orsak
160.771		<u>Rottne (Rot)</u>
161.112	70	Hatavla
163.632		Vsi, Rottnekvärn
163.769		Rottnekvärn (Rkv), hp
165.866	60	Hatavla, kurva
166.044	20	Hatavla, signalteknisk orsak
166.223		Norrgårda (Nga), hp
166.284		Vsi, Norrgårda
166.284	60	Hatavla, kurva
167.577	50	Hatavla, kurva
171.760	70	Hatavla
172.393		Vsi, Sandsbro
173.000	50	Hatavla, kurva
173.423	25 ^{a)}	Hatavla, Sandsbro badplats och siktförhållanden vid vägkorsning Lilla Sandsbro a) Gäller årligen 16 juni-14 sept

Vk-Vö

Km	Sth	Signalering, tpl m m
173.860	25 ^{b)}	Hatavla, siktförhållanden vid vägkorsning Lilla Sandsbro b) Gäller årligen 15 sept-15 juni
174.010	50	Hatavla, kurva
175.851		Vsi, Evedal
176.179		Vsi, Nya Evedalsvägen
176.615	70	Hatavla
177.889		Vsi, Hov
178.620		Vsi, Liedbergsvägen
178.780	50	Hatavla, kurva och kort siktavstånd
179.023		Vsi, Nydalavägen
179.357		Vsi, Bokelundsvägen
179.565		Vsi, Arabyvägen
179.905		Vsi, Höstvägen
180.145		Vsi, Mörners väg
181.025		Vsi, Norra Esplanaden
181.329	30	Infsi
181.379		Vsi, Storgatan
181.673	10	Hatavla, gäller loktåg genom infartsväxlarna.
181.728		Vsi, Liedbergsgatan
182.265		<u>Växjö (Vö)</u>