89 st blad

Förreglingstabell
för
Katrineholm

Ändrad den:	KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN ELEKTROTEKNISKA BYRÅN SIGNALAVDELNINGEN	
	DEN 20-11-1948	LITT. C. N:r
	RIT.	GR.
		800 003

K

Roll	Med	Fordrar	Om ej
LU102hR		102h, 04v, 105h,	
		H105h, LU102vN	
"	3	113h, 123h, H113h,	
		H123h/H123h	
"	3, 23, H123h	F34/37v	
"	3, 23, H123h	F34/37h	37
"	3, 23, H123h	F35/38v	
"	3, 23, H123h	F35/38h	34 36
"	3, H123h	LjrSL123h	
"	3, 4	114h, H114ho	
"	3, 4, 12	123h, H123h/H123h	
"	3, 4, 12, 23, H123h	F34/37v	
"	3, 4, 12, 23, H123h	F34/37h	37
"	3, 4, 12, 23, H123h	F35/38v	
"	3, 4, 12, 23, H123h	F35/38h	34, 36
"	3, 4, 12, H123h	LjrSL123h	
"	3, 4, 12	124h, H124h/H124h	
"	3, 4, 12, 24, H124h	F34/37v	
"	3, 4, 12, 24, H124h	F34/37h	37
"	3, 4, 12, 24, H124h	F35/38v	
"	3, 4, 12, 24, H124h	F35/38h	34 36
"	3, 4, 12, H124h	LjrSL124h	
"	3, 4	115h, 117h, H115ho, H117h,	
"	3, 4, 18	125h, H125h/H125h	
"	3, 4, 18, 25, H125h	F32/33v	
"	3, 4, 18, 25, H125h	F32/33h	31, 33
"	3, 4, 18, 25, H125h	F32/33v	
"	3, 4, 18, 25, H125h	F32/33h	31, 33
"	3, 4, 18, H125h	LjrSL125h	
"	3, 4, 18, 19	126h, H126h	
"	3, 4, 18, 19, 26	F32/33h	31, 33
"	3, 4, 18, 19, 26	F32/33v	
		forts nästa blad	

K

2

Relä	Med	Fordrar	Om ej
LU102hR	3,4,18,19,26	F32/33h	31,33
"	3,4,18,19	F29/32v	
"	3,4,18,19	F29/32h	29,32
LU102vR		102v, LU102hM	
"	3	106v	
"	3,4	10,115v, H106va, H115v	
"	3,4,18,19	119v, H119v	
"	3,4,18,19	20, 118v, H118v	
"	3,4,18	17, 117v H117v	
"	3,4	11. H106vb	
"	3,4, 12	114v, H114v	
"	3,4,12	113v, H113v	
"	3,	5,12,105v,113v, H105v, H113v	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
LU103hR		101v, 103h, 106h, H106h,	
		LU103vH	
"	4, 5	113h, 123h, H113h,	
		H123h/H123h	
"	4, 5, 23, H123h	F34/37v	
"	4, 5, 23, H123h	F34/37h	37
"	4, 5, 23, H123h	F35/38v	
"	4, 5, 23, H123h	F35/38h	34, 36
"	4, 5, H123h	LjrSL123h	
"	4, 5	114h, H114ho	
"	4, 5, 12	123h, H123h/H123h	
"	4, 5, 12, 23, H123h	F34/37v	
"	4, 5, 12, 23, H123h	F34/37h	37
"	4, 5, 12, 23, H123h	F35/38v	
"	4, 5, 12, 23, H123h	F35/38h	34, 36
"	4, 5, 12, H123h	LjrSL123h	
"	4, 5, 12	124h, H124h/H124h	
"	4, 5, 12, 24, H124h	F34/37v	
"	4, 5, 12, 24, H124h	F34/37h	37
"	4, 5, 12, 24, H124h	F35/38v	
"	4, 5, 12, 24, H124h	F35/38h	34, 36
"	4, 5, 12, H124h	LjrSL124h	
"	4	115h, 117h, H115ho, H117h	
"	4, 18	125h, H125h/H125h	
"	4, 18, 25, H125h	F32/33v	
"	4, 18, 25, H125h	F32/33h	31, 33
"	4, 18, 25, H125h	F32/33v	
"	4, 18, 25, H125h	F32/33h	31, 33
"	4, 18, H125h	LjrSL125h	
"	4, 18, 19	126h, H126h	
"	4, 18, 19, 26	F32/33v	
"	4, 18, 19, 26	F32/33h	31, 33
		forts. nästa blad	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
LU103hR	4,18,19,26	F32/33v	
"	4,18,19,26	F32/33h	31,33
"	4,18,19	F29/32v	
"	4,18,19	F29/32h	29,32
"			
LU103vR		3,103v, LU103hH	
"	4	10,106v,115v,H106va,H115v	
"	4,18,19	119v, H119v	
"	4,18,19	20,118v, H118v	
"	4,18	17,117v, H117v	
"	4,5	11,106v H106vb	
"	4,5,12	114v, H114v	
"	4,5,12	113v, H113v	
"	4,5	12,105v,113v, H105v, H113V	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
LU109hR		107v, 109h, 111h, H111h,	
"		LU109vH	
"	6,9	114h, H114hb	
"	6,9,12	123h, H123h/H123h	
"	6,9,12,23,H123h	F34/37v	
"	6,9,12,23,H123h	F34/37h	37
"	6,9,12,23,H123h	F35/38v	
"	6,9,12,23,H123h	F35/38h	34,36
"	6,9,12,H123h	LjrSL123h	
"	6,9,12	124h, H124h/H124h	
"	6,9,12,24,H124h	F34/37v	
"	6,9,12,24,H124h	F34/37h	37
"	6,9,12,24,H124h	F35/38v	
"	6,9,12,24,H124h	F35/38h	34,36
"	6,9,12,H124h	LjrSL124h	
"	6,9	115h, 117h, H115hb, H117h	
"	6,9,18	125h, H125h/H125h	
"	6,9,18,25	F32/33v	
"	6,9,18,25	F32/33h	31,33
"	6,9,18,25	F32/33v	
"	6,9,18,25	F32/33h	31,33
"	6,9,18	LjrSL125h	
"	6,9,18,19	126h, H126h	
"	6,9,18,19,26	F32/33v	
"	6,9,18,19,26	F32/33h	31,33
"	6,9,18,19,26	F32/33v	
"	6,9,18,19,26	F32/33h	31,33
"	6,9,18,19	F29/32v	
"	6,9,18,19	F29/32h	29,32
		forts nästa blad	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
LU109hR	6,7	115h; 117h, H115hb, H117h	
″	6,7,18	125h, H125h/H125h	
″	6,7,18,25, H125h	F32/33v	
″	6,7,18,25, H125h	F32/33h	31,33
″	6,7,18,25, H125h	F32/33v	
″	6,7,18,25, H125h	F32/33h	31,33
″	6,7,18, H125h	LjrSL 125h	
″	6,7,18,19	126h, H126h	
″	6,7,18,19,26	F32/33v	
″	6,7,18,19,26	F32/33h	31,33
″	6,7,18,19,26	F32/33v	
″	6,7,18,19,26	F32/33h	31,33
″	6,7,18,19	F29/32v	
″	6,7,18,19	F29/32h	29,32
″	6,7	116h H116h	
″	6,7,15,16	H117/118h	
″	6,7,15,16,17	117h, 125h, H125h/H125h	
″	6,7,15,16,17,25, H125h	F32/33v	
″	6,7,15,16,17,25, H125h	F32/33h	31,33
″	6,7,15,16,17,25, H125h	F32/33v	
″	6,7,15,16,17,25, H125h	F32/33h	31,33
″	6,7,15,16,17 H125h	LjrSL 125h	
″	6,7,15,16,17	118h	
″	6,7,15,16,17,19	126h, H126h	
″	6,7,15,16,17,19,26	F32/33v	
″	6,7,15,16,17,19,26	F32/33h	31,33
″	6,7,15,16,17,19,26	F32/33v	
″	6,7,15,16,17,19,26	F32/33h	31,33
″	6,7,15,16,17,19	F29/32v	
″	6,7,15,16,17,19	F29/32h	29,32
		forts nästa blad	

K

Relk	Med	Fordrar		Om ej
LU109hR	6,7,15,16	119h	H119h	
"	6,7,15,16,20	126h,	H126h	
"	6,7,15,16,20,26		F32/33v	
"	6,7,15,16,20,26		F32/33h	31,33
"	6,7,15,16,20,26		F32/33v	
"	6,7,15,16,20,26		F32/33h	31,33
"	6,7,15,16,20		F29/32v	
"	6,7,15,16,20		F29/32h	29,32
"	6,7,15		F29/39v	
"	6,7,15		F29/39h	39

K

Relä	Med	Fordrar		Om ej
LU109vR		109v,	LU109hN	
"	6	112v		
"	6,7	116v,	H112v	
"	6,7,15	120v,	H116vo,H120v	
"	6,7,15,16		H116vb	
"	6,7,15,16,20	19,119v,	H119v	
"	6,7,15,16,20	118v,	H118v	
"	6,7,15,16		H116vc	
"	6,7,15,16,17	18		
"	6,7,15,16,17,19	119v,	H119v	
"	6,7,15,16,17,19	20,118v,	H118v	
"	6,7,15,16,17	117v	H117v	
"	6,7	10,115v, H111/112v,	H115v	
"	6,7,18,19	119v,	H119v	
"	6,7,18,19	20,118v,	H118v	
"	6,7,18	17,117v,	H117v	
"	6	8,111v		
"	6,9	10,112v,115v, H111/112v,	H115v	
"	6,9,18,19	119v,	H119v	
"	6,9,18,19	20,118v,	H118v	
"	6,9,18	17,117v,	H117v	
"	6,9	11,	H111v	
"	6,9,12	114v,	H114v	
"	6,9,12	113v,	H113v	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
LU110hR		108v, 110h, 112h, H112h	
"		LU110vH	
"	7, 8	114h, H114hb	
"	7, 8, 12	123h, H123h/H123h	
"	7, 8, 12, 23, H123h	F34/37v	
"	7, 8, 12, 23, H123h	F34/37h	37
"	7, 8, 12, 23, H123h	F35/38v	
"	7, 8, 12, 23, H123h	F35/38h	34, 36
"	7, 8, 12, H123h	LjrSL123h	
"	7, 8, 12	124h, H124h/H124h	
"	7, 8, 12, 24, H124h	F34/37v	
"	7, 8, 12, 24, H124h	F34/37h	37
"	7, 8, 12, 24, H124h	F35/38v	
"	7, 8, 12, 24, H124h	F35/38h	34, 36
"	7, 8, 12, H124h	LjrSL124h	
"	7, 8	115h, 117h, H115hb, H117h	
"	7, 8, 18	125h, H125h/H125h	
"	7, 8, 18, 25, H125h	F32/33v	
"	7, 8, 18, 25, H125h	F32/33h	31, 33
"	7, 8, 18, 25, H125h	F32/33v	
"	7, 8, 18, 25, H125h	F32/33h	31, 33
"	7, 8, 18, H125h	LjrSL125h	
"	7, 8, 18, 19	126h, H126h	
"	7, 8, 18, 19, 26	F32/33v	
"	7, 8, 18, 19, 26	F32/33h	31, 33
"	7, 8, 18, 19, 26	F32/33v	
"	7, 8, 18, 19, 26	F32/33h	31, 33
"	7, 8, 18, 19	F29/32v	
"	7, 8, 18, 19	F29/32h	29, 32
"	7	116h, H116h	
"	7, 15, 16	H117/118h	
		forts. nästa blad	

K 10

Rokk	Med	Fortrær	Om af
WICHR	7,15,16,17	H7h H25h H125h/H125h	
"	7,15,16,17,25, H125h	F32/33v	
"	7,15,16,17,25, H125h	F32/33h	31,33
"	7,15,16,17,25, H125h	F32/33v	
"	7,15,16,17,25, H125h	F32/33h	31,33
"	7,15,16,17, H125h	L,H5L,125h	
"	7,15,16,17	I25h	
"	7,15,16,17,19	I26h H126h	
"	7,15,16,17,19,26	F32/33v	
"	7,15,16,17,19,26	F32/33h	31,33
"	7,15,16,17,19,26	F32/33v	
"	7,15,16,17,19,26	F32/33h	31,33
"	7,15,16,17,19	F29/32v	
"	7,15,16,17,19	F29/32h	29,32
"	7,15,16	I13h H113h	
"	7,15,16,20	I26h H126h	
"	7,15,16,20,26	F32/33v	
"	7,15,16,20,26	F32/33h	31,33
"	7,15,16,20,26	F32/33v	
"	7,15,16,20,26	F32/33h	31,33
"	7,15,16,20	F29/32v	
"	7,15,16,20	F29/32h	29,32
"	7,15	F29/33v	
"	7,15	F29/33h	33

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
LU110vR		6. 110v. LU110hH	
"	7	112v, 116v, H112v	
"	7. 15	120v, H116va, H120v	
"	7, 15, 16	H116vb	
"	7, 15, 16, 20	19. 119v. H119v	
"	7, 15, 16, 20	118v. H118v	
"	7, 15, 16	H116vc	
"	7, 15, 16, 17	18	
"	7. 15, 16, 17, 19	119v, H119v	
"	7, 15, 16, 17, 19	20, 118v, H118v	
"	7, 15, 16, 17	117v, H117v	
"	7, 8	9, 10, 112v, 115v, H111/112v, H115v	
"	7, 8, 18, 19	119v, H119v	
"	7, 8, 18, 19	20, 118v, H118v	
"	7, 8, 18	17, 117v H117v	
"	7, 8	11. 111v, H111v	
"	7, 8, 12	114v, H114v	
"	7, 8, 12	113v, H113v	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
LU141hR		34, 141h, 145h, H145h, LU141NH	
"	37	130h H130h	
"	37	35	
"	36, 37	131h H131h	
"	36, 37	32, 132h, H132h	
"	33, 36, 37	133h	
"	31, 33, 36, 37	H133ha	
"	31, 33, 36, 37	H133hb	
"	29, 33, 36, 37	134h, H134h	
"	29, 33, 36, 37	135h, H135h	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
LU14IvR		130v, 14Iv, H130v, LU141HN	
″	36, 37	133v, H133v	
″	29, 33, 36, 37	F15/16h	15
″	29, 33, 36, 37	F19/20h	
″	29, 33, 36, 37	F19/20v	20
″	31, 33, 36, 37	126v, H126v	
″	25, 31, 33, 36, 37	F17/20h	
″	25, 31, 33, 36, 37	F17/20v	17, 19
″	25, 31, 33, 36, 37	F17/18v, F17/18h	17/17, 20
″	25, 31, 33, 36, 37	F17/18h	
″	25, 31, 33, 36, 37	F17/18v	18
″	31, 33, 36, 37	125v, H125v/H125v	
″	26, 31, 33, 36, 37, H125v	F17/20h	
″	26, 31, 33, 36, 37, H125v	F17/20v	17, 19
″	26, 31, 33, 36, 37, H125v	F17/18v, F17/18h	17/17, 20
″	26, 31, 33, 36, 37, H125v	F17/18h	
″	26, 31, 33, 36, 37, H125v	F17/18v	18
″	31, 33, 36, 37, H125v	LjrSL125v	
″	34, 36, 37	124v, H124v/H124v	
″	23, 34, 36, 37, H124v	F11/12h	
″	23, 34, 36, 37, H124v	F11/12v	12
″	23, 34, 36, 37, H124v	F12h	
″	34, 36, 37, H124v	LjrSL124v	
″	37	123v, H123v/H123v	
″	24, 37, H123v	F11/12h	
″	24, 37, H123v	F11/12v	12
″	24, 37, H123v	F12h	
″	37, H123v	LjrSL123v	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
LU142hR		35, 37, 47, 142h, 146h, H146ho, LU142vN	
"	34, 36	130h, H130h	
"	34, 36	131h H131h	
"	36	32, 132h, H132h	
"	33, 36	133h	
"	31, 33, 36	H133ho	
"	31, 33, 36	H133hb	
"	29, 33, 36	134h, H134h	
"	29, 33, 36	135h, H135h	

Relä	Med	Fordrar	Om ej
LU142vR		131v, 142v H131v, LU142hN	
"	36	133v, H133v	
"	29, 33, 36	F15/16h	15
"	29, 33, 36	F19/20h	
"	29, 33, 36	F19/20v	20
"	31, 33, 36	126v, H126v	
"	25, 31, 33, 36	F17/20h	
"	25, 31, 33, 36	F17/20v	17, 19
"	25, 31, 33, 36	F17/18h, F17/18v	17/17, 20
"	25, 31, 33, 36	F17/18h	
"	25, 31, 33, 36	F17/18v	18
"	31, 33, 36	125v, H125v/H125v	
"	26, 31, 33, 36, H125v	F17/20h	
"	26, 31, 33, 36, H125v	F17/20v	17, 19
"	26, 31, 33, 36, H125v	F17/18h, F17/18v	17/17, 20
"	26, 31, 33, 36, H125v	F17/18h	
"	26, 31, 33, 36, H125v	F17/18v	18
"	31, 33, 36, H125v	Ljr SL125v	
"	34, 36	124v, H124v/H124v	
"	23, 34, 36, H124v	F11/12h	
"	23, 34, 36, H124v	F11/12v	12
"	23, 34, 36, H124v	F12h	
"	34, 36, H124v	Ljr SL124v	
"	34, 36	123v, H123v/H123v	
"	24, 34, 36, H123v	F11/12h	
"	24, 34, 36, H123v	F11/12v	12
"	24, 34, 36, H123v	F12h	
"	34, 36, H123v	Ljr SL123v	

K 16

Roll	Ned	Fortur	Om ej
LUHShP		47 HSh LUHSvH	
LUHSvP		㊼ HSvHTh, LUHhTH	
		LUHShH	
〃	47	㊻	
〃	46,47	60, F40/43h	
〃	46,47	F40/43v	42,43
〃	44,47	F35/38h	38
〃	44,47	F35/38v	35,37
〃	47	F34/37h	
〃	47	F34/37v	34

K

17

Bild	Medger	Fordrar	Om ej
LUHGVY		㊻ ㊼ H60V, LUHGVH	
″	47	LUHGVH	
″	47	—	
LUHGVH		㊻ 47, H6V, H8H,	
		LUHGHV LUHGVH	
″	46	60, F40/43H	
″	46	F40/43V	42,43
″	46	F35/38H	38
″	46	F35/38V	35,37

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
T105h		③,5	
"	3.	105v	
"	3	④ 106v	
"	3,4	——	
"	3,4	——	
T105v		3,⑤	
"	5	4, 106h	
"	5	105h	
T106h		3,④	
"	4	⑤	
"	4,5	105v	
"	4,5	106v	
"	4	5 106v	
T106v		③,④,5	
"	4	——	
"	4	——	
"	3	106h	
"	3	105h	

Reß	Ned	Fortrer	Om ej
TIIIh		⑥,8	
〃	6	⑨ IIIv	
〃	6,9	—	
〃	6,9	—	
〃	6	⑦, II2v	
〃	6,7	9	
〃	6,7	—	
TIIV		6,⑧,⑨	
〃	9	8	
〃	9	—	
〃	8	7, II2h	
〃	8	IIIh	
TII2h		6,⑦	
〃	7	⑧,9	
〃	7,8	IIIv	
〃	7,8	II2v	
〃	7	8, II2v	
TII2v		⑥,⑦,8	
〃	7	—	
〃	7	9	
〃	6	II2h	
〃	5	IIIh	

K

Relé	Med	Fordrer	Om ej
T113h		12, 113v	
T113v		⑫	
"	12	⑪, JIIoó, 114h	
"	11,12	10	
"	11,12	———	
"	12	113h	
T114h		⑪,⑫	
"	11	———	
"	11	10	
"	12	JIIoó,113v	
"	12	114v	
T114v		⑪, 12, 114h	
"	11	10	
"	11	———	

Relä	Med	Fordrar	Om ej
T115h		⑩, 115v	
"	10	11	
"	10	—	
T115v		⑩, 115h	
"	10	—	
"	10	11	
T116h		⑮, 116v	
"	15	⑯, 53	
"	15,16	—	
"	15, 16	52, 55	
"	15	16, 51, 52, 54, 55	
T116v		⑮, 116h	
"	15	16, 51, 52, 54, 55	
"	15	⑯, 53	
"	15, 16	52, 55	
"	15, 16	—	

K

Relö	Med	Fordrar	Om ej
T117h		⑰,⑱	
"	17	——	
"	17	18,19,53 117V	
"	17	JIVaö	20
"	18	117V	
"	18	17,⑲,20 JIIIaö	
"	18,19	118V	
"	18,19	JIVaö, 119v	
T117v		⑰,18, 117h	
"	17	19,53	
"	17	JIVaö	20
"	17	——	
T118h		17,18,⑲,20,53	
"	19	118V	
"	19	JIVaö, 119v	
T118v		19,⑳	
"	20	18,53,55, JVö, 119h	
"	20	17,⑱	
"	18,20	53, 118h	
"	18,20	JIIIaö, 117h	

K

Relö	Ned	Fordrar	Om ej
T119h		19,⑳,53,55	
"	20	18, JIVö, 118v	
"	20	119v	
T119v		⑲,20	
"	19	53,55, 119h	
"	19	17,⑱, JIVoö	
"	18,19	53, 118h	
"	18,19	JIIIaö, 117h	
T120v		54,55	

K

Relö	Med	Fordrar	Om ej
T123h		㉓, 24	
"	23	123v	
"	23	124v	
T123v		23, ㉔	
"	24	124h	
"	24	123h	
T124h		23, ㉔	
"	24	123v	
"	24	124v	
T124v		㉓, 24	
"	23	124h	
"	23	123h	

Relå	Med	Fordrar	Om ej
T125h		㉕, 26	
"	25	125v	
"	25	126v	
T125v		25, ㉖	
"	26	126h	
"	26	125h	
T126h		25, ㉖	
"	26	125v	
"	26	126v	
T126v		㉕, 26	
"	25	126h	
"	25	125h	

K

Relő	Med	Fordrar	Om ej
T130h	I	㉞, 37	
"	34	130v	
"	$\underline{34}$	㉟, 36, JIIbv, JXXIő	
"	$\underline{34}$, 35	38 131v	
"	$\underline{34}$, $\underline{35}$	$\underline{38}$, $\underline{40}$, $\underline{41}$, ㊷, 56, 58, 139v	
"	$\underline{34}$, $\underline{35}$, 42	㊸	
"	$\underline{34}$, $\underline{35}$, 42, 43	—	
"	$\underline{34}$, $\underline{35}$, 42, $\underline{43}$	JXXIIIő	
"	$\underline{34}$, $\underline{35}$, $\underline{42}$	43 JXXIIIő	
T130v		34, ㊲	
"	$\underline{37}$	35, ㊱, $\underline{38}$, JIbv	
"	$\underline{36}$, $\underline{37}$	41, 56 JIIbv, 132h	
"	36, $\underline{37}$	131h	
"	37	130h	

K

Relä	När	Fordrar	Om ej
T131h		34, ㉟, 36	
"	35	㊲	
"	35, 37	38. JIIbv, 130v	
"	35, 37	38, 131v	
"	35.	37, 38, 40, 41, ㊷, 56, 58,	
		139v	
"	35, 42	㊸	
"	35, 42, 43	—	
"	35, 42, 43	JXXIII ö	
	35, 42	43, JXXIII ö	
T131v		35, ㊱, 37, 38	
"	36	34, 41, 56, JIIbv, 132h	
"	36	㉞	
"	34, 36	131h	
"	34. 36	JIIbv, JXXIö, 130h	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
T132h		35,㊱,56	
〃	$\underline{36}$	34,㊲,41 J$\overline{II}$bv	
〃	$\underline{36}$,$\underline{37}$	$\underline{38}$, JIbv, 130v	
〃	$\underline{36}$, 37	38, 131v	
〃	36	$\underline{40}$,$\underline{41}$,㊷, 58, 139v	
〃	36,42	㊸	
〃	36,42,43	———	
〃	36,42, $\underline{43}$	J$\overline{XXIII}$ ö	
	36, $\underline{42}$	43, J$\overline{XXIII}$ ö	
T133h		㉛,㉜, 33	
〃	31	J$\overline{IV}$ bv	
〃	$\underline{31}$	J$\overline{III}$bv	
〃	32	133v	
〃	$\underline{32}$	29, $\underline{39}$, J$\overline{V}$v, J$\overline{VI}$v, 135v	
T133v		32,㉝	
〃	$\underline{33}$	㉙,39, J$\overline{III}$bv, J$\overline{IV}$bv	
〃	$\underline{29}$, $\underline{33}$	30, J$\overline{V}$v, 135h	
〃	29, $\underline{33}$	134h	
〃	33	㉛, 133h	
〃	$\underline{31}$, 33	J$\overline{III}$bv	
〃	31,33	J$\overline{IV}$bv	

Relä	Med	Fordrar	Om ej
T134h		29, 32, ㉝	
"	33	39, JIIIbv, JIVbv, 133v	
"	33	39, JVIv, 135v	
T135h		㉙, 39	
"	29	30, 32, 33, JVv, JIIIbv, JIVbv, 133v	
"	29	30, 32, 135v	
"	29	JVv	33
T135v		29, ㊴	
"	39	30, 32 135h	
"	39	JVv	33
"	39	㉜, 33, JVIv	
"	32, 39	134h	
"	32, 39	㉛, JVv, 133h	
"	31, 32, 39	JIIIbv	
"	31, 32, 39	JIVbv	

K

Relő	Húz	[illegible]	Ön ej
T139h		35,40,41,㊷,56, 57,58,139v	
"	42	㊸	
"	42,43	———	
"	42, $\underline{43}$	J$\overline{XXIII}$ ő	
"	$\underline{42}$	43 J$\overline{XXIII}$ ő	
T139v		㊶,㊷, 56,58	
"	$\underline{42}$	43, J$\overline{XXIII}$ ő	
"	42	㊸	
"	42, $\underline{43}$	J$\overline{XXIII}$ ő	
"	42, 43	———	
"	41	35,40,57, 139h	
"	$\underline{41}$	㉟, 36, $\underline{40}$	
"	35, $\underline{41}$	132h	
"	$\underline{35}$, $\underline{41}$	㉞, 37, $\underline{38}$	
"	34, $\underline{35}$, $\underline{41}$	131h	
"	$\underline{34}$, $\underline{35}$, 41	J$\overline{II}$bv, J$\overline{XXI}$ő, 130h	

Relä	Med	Fordrar	Om ej
H105h		T105h, F3/5h, F3/5v	
″	3	T105v	
″	3	F12v	12
″	3	T106v, F4/5h, F4/5v	
″	3,4	F11/12v	11
″	3,4	F10v	10
H105v		T105v, F3/5v, F3/5h	
″	5	T106h, F4/5v, F4/5h	
″	5	T105h	
H106h		T106h, F4/5h, F4/5v	
″	5	T105v, F3/5h, F3/5v	
″	5	F12v	12
″	4,5	T106v	
″	4,5	F11/12v	11
″	4	T106v	
″	4	F10v	10
H106va		4, T106v, F4/5v, F4/5h	
″	3	T106h	
″	3	T105h, F3/5v, F3/5h	
H106vb		4, T106v, F4/5v, F4/5h	
″	3	T106h	
″	3	T105h, F3/5v, F3/5h	

Relä	Med	Fordrar	Om ej
H111h		T111h, F6/9h, F6/9v	
"	6	T111v	
"	6,9	F11/12v	11
"	6,9	F10v	10
"	6	T112v, F7/9h, F7/9v	
"	6,7	F10v	10
"	6,7	F15/16v	
H111v		T111v, F6/9v, F6/9h	
"	8	T112h, F7/9v, F7/9h	
"	8	T111h	
H111/112v	9	7, T112v, F7/9v, F7/9h	
"	6,9	T112h	
"	6,9	T111h, F6/9v, F6/9h	
"	9	T111v, T111h, F6/9v, F6/9h	
H112h		T112h, F7/9h, F7/9v	
"	7,8	T111v, F6/9h, F6/9v	
"	7,8	F11/12v	11
"	7,8	T112v	
"	7,8	F10v	10
"	7	T112v, F15/16v	
H112v		7, T112v, F7/9v, F7/9h	
"	6	T112h	
"	6	T111h, F6/9v, F6/9h	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
H113h		T113h, T113v, F12h, F12v	
"		F23a/24bv	24
H113v		T113v, F12v, F12h	
"	12	T114h, F11/12v F11/12h	
"	11, 12	F6/9h	6/9
"	11, 12	F4/5h	4/5
"	12	T113h	
"	12	F3/5h	3
H114ha		11, T114h, F11/12h, F11/12v	
"	12	T113v, F12h, F12v	
"	12	F23a/24bv	24
"	12	T114v	
"	12	F23b/24av	23
H114hb		11, T114h, F11/12h, F11/12v	
"	12	T113v, F12h, F12v	
"	12	F23a/24bv	24
"	12	T114v	
"	12	F23b/24av	23
H114v		T114v, T114h, F11/12v, F11/12h	
"	11	F6/9h	6/9
"	11	F4/5h	4/5

Relő	Hed	Pestruz	On oj
Hil5ha		10,Ti15h,Ti15v,F10h,F10v	
"		F17/18v	17
Hil5hb		10,Ti15h,Ti15v,F10h,F10v	
"		F17/18v	17
Hil5v		Ti15v,Ti15h,F10v,F10h	
"	10	F7/8h	7/8
"	10	F4/5h	4
Hil6h		Ti16h,Ti16v,F15/16h,F15/16v	
"	15,16	F17/18v	17
"	15,16	F17/20v	18/20
"	15,16	F19/20v	19
"	15	F34/35v	
"	15	F29/39v	39
Hil6va		15,Ti16v,Ti16h,F15/16v,F15/16h	
"		F7/8h	7
Hil6vb		15,16,Ti16v,Ti16h,F15/16v,F15/16h	
"		F7/8h	7
Hil6vc		15,16,Ti16v,Ti16h,F15/16v,F15/16h	
"		F7/8h	7

Reló	Med	Fordrar	Om ej
Hi17h		Ti17h F17/18h F17/18v	
〃	18	Ti17v	
〃	18	F25a/26bv	26
〃	18	F17/20h F17/20v	
〃	18,19	Ti18v	
〃	18,19	F25b/26av	25
〃	18,19	Ti19v F19/20h F19/20v	
〃	18,19	F29/32v	29/32
Hi17v		Ti17v Ti17h F17/18v F17/18h	
〃	17	F17/20v F17/20h	20
〃	17	F15/16h	15/16
〃	17	F10h	
Hi17/18h	17	Ti17h Ti17v F17/18h F17/18v	
〃	17	F17/20h F17/20v	20
〃	17	F25a/26bv	26
〃	17	Ti18h F17/20h F17/20v	
〃	17,19	Ti18v	
〃	17,19	F25b/26av	25
〃	17,19	Ti19v F19/20h F19/20v	
〃	17,19	F29/32v	29/32
Hi18v		Ti18v F19/20v F17/20h	
〃	20	Ti18h F19/20v F19/20h	
〃	20	F15/16h	15/16
〃	18,20	Ti18h	
〃	18,20	F15/16h	15/16
〃	18,20	Ti17h F17/18v F17/18h F10h	

K

Reló	Med	Fordrar	Om ej
H119h		T119h, F19/20h, F19/20v	
″	20	T118v, F17/20h, F17/20v	
″	20	F25b/26ov	25
″	20	T119v	
″	20	F29/32v	29/32
H119v		T119v, F19/20v, F19/20h	
″	19	T119h	
″	19	F15/16h	15/16
″	19	F17/20v, F17/20h	
″	18, 19	T118h,	
″	18, 19	F15/16h	15/16
″	18, 19	T117h, F17/18v, F17/18h, F10h	
H120v		T120v, F54/55v	
″		F15/16h	15

Relä	Med	[illegible]	Om ej
H123h		T123h, LjrSL123h,	
		F23a/24bh,F23a/24bv	
"	23	T123v	
"	23	F34/37v	37
"	23	T124v,	
		F23b/24ah,F23b/24av	
"	23	F35/38v	34/36
H123v		T123v, LjrSL123v,	
		F23a/24bv,F23a/24bh	
"	24	T124h,	
		F23b/24av, F23b/24ah	
"	24	F11/12h	12
"	24	T123h, F12h	
H124h		T124h, LjrSL124h,	
		F23b/24ah, F23b/24av	
"	24	T123v,	
		F23a/24bh, F23a/24bv	
"	24	F34/37v	37
"	24	T124v	
"	24	F35/38v	34/36
H124v		T124v, LjrSL124v,	
		F23b/24av, F23b/24ah	
"	23	T124h	
"	23	F11/12h	12
"	23	T123h, F23a/24bv,	
		F23a/24bh, F12h	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
H125h		T125h, LjrSL125h,	
		F25a/26bh, F25a/26bv	
"	25	T125	
"	25	F32/33v	31/33
"	25	T126v,	
		F25b/26ah, F25b/26av	
"	25	F32/33v	31/33
H125v		T125v, LjrSL125v	
		F25a/26bv, F25a/26bh	
"	26	T126h	
		F25b/26av, F25b/26ah	
"	26	F17/20h	17/19
"	26	T125h	
"	26	F17/18h	18
H126h		T126h,	
		F25b/26ah, F25b/26av	
"	26	T125v,	
		F25a/26bh, F25a/26bv	
"	26	F32/33v	31/33
"	26	T126v	
"	26	F32/33v	31/33
H126v		T126v,	
		F25b/26av, F25b/26ah	
"	25	T126h	
"	25	F17/20h	17/19
"	25	T125h	
		F25a/26bv, F25a/26bh	
"	25	F17/18h	18

Relä	Med	Fordrar	Om ej
H130h		T130h, F34/37h, F34/37v	
"	34	T130v	
"	34	LU145vH	47
"	34	F35/38h, F35/38v	
"	34, 35	T131v	
"	34, 35	LU145vH	46, 47
"	34, 35	LU146vH	46
"	34, 35	T139v, F35/36h, F35/36v	
		F40/43h, F40/43v	
"	34, 35	LU145vH	46/47
"	34, 35	LU146vH	46
"	34, 35, 42, 43	60	
H130v		T130v, F34/37v, F34/37h	
"	37	F35/38v, F35/38h	
"	36, 37	T132h, F35/36v, F35/36h	
"	36, 37	F32/33h	32
"	36, 37	T131h	
"	36, 37	F23b/24ah	24
"	37	T130h	
"	37	F23a/25bh	23

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
H131h		T131h, F35/38h, F35/38v	
"	35, 37	T130v, F34/37h, F34/37v	
"	35, 37	LU145vH	47
"	35, 37	T131v	
"	35, 37	LU145vH	46/47
"	35, 37	LU146vH	46
"	35	T139v, F35/36h, F35/36v,	
		F40/43h, F40/43v	
"	35	LU145vH	46/47
"	35	LU146vH	46
"	35, 42, 43	60	
H131v		T131v, F35/38v, F35/38h	
"	36	T132h, F35/36v, F35/36h	
"	36	F32/33h	32
"	34, 36	T131h	
"	34, 36	F23b/24ah	24
"	34, 36	T130h, F34/37v, F34/37h	
"	34, 36	F23a/24bh	23

Relä	Med	Fordrar	Om ej
H/132h		T/32h, F35/36h, F35/36v	
"	36	F35/38h, F35/38v	
"	36, 37	T/30v, F34/37h, F34/37v	
"	36, 37	LU145vH	47
"	36, 37	T/31v	
"	36, 37	LU145vH	46/47
"	36, 37	LU146vH	46
"	36	T/39v, F40/43h, F40/43v	
"	36	LU145vH	46/47
"	36	LU146vH	46
"	36, 42, 43	60	
	--		
H/133ha		31, T/33h, F32/33h, F32/33v	
"	32	T/33v	
"	32	F35/36v	35
"	32	T/35v, F29/32h, F29/32v,	
		F29/39h, F29/39v	
"	32	F40/43v	41
H/133hb		31, T/33h, F32/33h, F32/33v	
"	32	T/33v	
"	32	F35/36v	35
"	32	T/35v, F29/32h, F29/32v,	
		F29/39h, F29/39v	
"	32	F40/43v	41

K

Relö	Med	Fordrar	Om ej
H133v		T133v, F32/33v, F32/33h	
	33	F29/32v, F29/32h	
"	29, 33	T135h, F29/39v, F29/39h	
"	29, 33	F15/16h	15
"	29, 33	T134h	
"	29, 33	F19/20h	20
"	33	T133h	
"	31, 33	F25b/26ah	26
"	31, 33	F25a/26bh	25
H134h		T134h, F29/32h, F29/32v	
"	33	T133v, F32/33h, F32/33v	
"	33	F35/36v	35
"	33	T135v, F29/39h, F29/39v	
"	33	F40/43v	41

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
H135h		T135h, F29/39h, F29/39v	
"	29	T133v, F29/32h, F29/32v	
		F32/33h, F32/33v	
"	29	F35/36v	35
"	29	T135v	
"	29	F40/43v	41
H135v		T135v, F29/39v, F29/39h	
"	39	T135h	
"	39	F15/16h	15
"	39	F29/32v, F29/32h	
"	32, 39	T134h	
"	32, 39	F19/20h	20
"	32, 39	T133h, F32/33v, F32/33h	
"	31, 32, 39	F25b/26ah	26
"	31, 32, 39	F25a/26bh	25

K

Relä	Mod	Fordrar	Om ej
H139h		T139h, T139v, F40/43h	
		F40/43v	
〃		LU145 vM	46/47
〃		LU146 vM	46
〃	42,43	60	
H139va		42, T139v, F40/43v, F40/43h	
〃	41	T139h	
〃	41	F29/39h	29,39
〃	41	F35/36v, F35/36h	
〃	35,41	T132h	
〃	35,41	F32/33h	32
〃	35,41	F35/38v, F35/38h	
〃	34,35,41	T131h	
〃	34,35,41	F23b/24ah	24
〃	34,35,41	T130h, F34/37v, F34/37h	
〃	34,35,41	F23a/24bh	23
H139vb		42,43, T139v,	
		F40/43v, F40/43h	
〃	41	T139h	
〃	41	F29/39h	29/39
〃	41	F35/36v, F35/36h	
〃	35,41	T132h	
〃	35,41	F32/33h	32
〃	35,41	F35/38v, F35/38h	
〃	34,35,41	T131h	
〃	34,35,41	F23b/24ah	24
〃	34,35,41	T130h, F34/37v, F34/37h	
〃	34,35,41	F23a/24bh	23

K

Relö	Med	Fordrar	Om ej
H139vc		42,43, T139v,	
		F40/43v F40/43h	
"	41	T139h	
"	41	F29/39h	29/39
"	41	F35/36v, F35/36h	
"	35,41	T132h	
"	35,41	F32/33h	32
"	35,41	F35/38v, F35/38h	
"	34,35,41	T131h	
"	34,35, 41	F23b/24ah	24
"	34,35,41	T130h, F34/37v, F34/37h	
"	34, 35, 41	F23a/24bh	23

K

Relö	Med	Fordrar	Om ej
H145h		LU145hR	
H146ha		46, LU146hR	
H146hb		46, LU146hR	

K

Relö	Med	Fordrar	Om ej
D105h		53a, H105h	
"	3	S113, D113h, H105v	
"	3	53b	
"	3,4	11, S114a, D114h a/b, H106vb	
"	3,4	10, 54b, S115a,	
		D115h a/b, H106va	
D105v		53a, H105v	
"	5	53b, S103i, 103v, H106h	
"	5	S102i, 102v, 104v, H105h	
D106h		53b H106h	
"	4,5	53a, S113, D113h, H105v	
"	4,5	11, S114a, D114h a/b, H106vb	
"	4	10, 54b, S115a.	
		D115h a/b, H106va	
D106v a/b		53b	
"	4	54b, H106va	
"	4	H106vb	
"	3	S103i, 103v, H106h	
"	3	53a, S102i, 102v, 104v, H105h	

Relä	Med	Fordrar	Om ej
D111h		56a, H111h	
"	6,9	11, 5114b, D114h %, H111v	
"	6,9	10, 59b, 5115b, D115h %, H111/112v	
"	6,9	56b.	7
"	6	56b, 59b	
"	6,7	10, 5115b, D115h %, H111/112v	
"	6,7	57b, 5116, D116h, H112v	
D111v		56a H111v	
"	8	56b, 5110i, 110v, H112h	
"	8	59b	9
"	8	5109i, 107v, 109v, H111h	
D111/112v		59b, H111/112v	
"	9	56b	
"	6,9	5110i, 110v, H112h	
"	6,9	56a, 5109i, 107v, 109v, H111h	
"	9	56a, 5109i, 109v, H111h	
"	9	56b	7
D112h		56b, H112h	
"		59b	9
"	7,8	11, 56a, 5114b, D114h %, H111v	
"	7,8	10, 59b, 5115b, D115h %,	
		H111/112v	
"	7	57b, 5116, D116h, H112v	
D112v		57b, 56b, H112v	
"	6	5110i, 110v, H112h	
"	6	59b	9
"	6	56a, 59b, 5109i, 107v, 109v	
		H111h	

K

Relä	Med	Fordrer	Om ej
D113h		S12b, SIa, H113h, H113v	
D113v		S12b, H113v	
"	12	S11a, S12a	
"	11, 12	S114b, D111v, H114hb	
"	11, 12	4, S114a, D106v%b, H114ha	
"	12	S113, D105v, H113h	
D114h%b		S11a, S12a	
"	11	H114ha	
"	11	H114hb	
"	12	S12b, SIa, H113v	
"	12	SIIa, H114v	
D114v		S11a, S12a, H114v	
"	11	S114b, D111v, H114hb	
"	11	4, S114a, D106v%b, H114ha	

Relé	Ned	Fastvar	Om ej
DII5h9/10		5IIO, 3IIV, DIII7h, HII5V	
"		5IIO	II
"	10	HII5hO	
"	10	HII5hb	
DII5V		5IIOb HII5V	
"		5IIO	II
"	10	5II5b, DIII/II2v, HII5hb	
"	10	4, 5II5O, DIOhV9/10, HII5hO	
DII6h		5I5O, HII6h	
"	15, 16	553b, DII7/II6h, HII6VC	
"	15, 16	5I6b, 553a, DII9h, HII6Vb	
"	15	5I5b, 552, 554a, 5VII	
		HII6VO	
DII6V9/10		5I5O, 5I6, DII2V, HII6h	
"	15	552, 5I5b, HII6VO	
"	15, 16	5I6b, HII6Vb	
"	15, 16	HII6VC	

Relä	Med	Fordrar	Om ej
D117h		S18a, H117h	
"	18	SIIIa, H117v	
"	18	S17a, S20b	
"	18,19	SIVa D126h, H118v	
"	18,19	S20a, SV, H119v	
D117v		S18a H117v	
"	17	15, 16, S17a, S53b,	
		D116v a/b/c, H117/118h	
"	17	S20b	20
"	17	SIIIv, D115v, H117h	
D117/118h		S17a, H117/118h	
"	17	S18a, SIIIa, H117v	
"	17	S20b	20
"	17	S20b	
"	17,19	SIVa, D126h, H118v	
"	17,19	S20a, SV H119v	
D118v		S20b H118v	
"	20	15, 16, S20a, S53a,	
		D116v a/b/c, H119h	
"	20	S17a	17
"	20	S17a	
"	18,20	15, 16, S53b,	
		D116v a/b/c, H117/118h	
"	18,20	S18a, SIIIv, D115v, H117h	

Relä	Med	Fordrar	Om ej
D119h		520a, H119h	
"	20	520b,5IVa, D126h, H118v	
"	20	517a	17
"	20	5V, H119v	
D119v		520a, H119v	
"	19	15,16,553a,D116v 9/b/c, H119h	
"	19	520b,517a	
"	18,19	15,16,553b, D116 v 9/b/c,	
		H117/118h	
"	18,19	518a,5IIIv,D115v, H117h	
D120v		15,554a, D116v 9/b/c, H120v	

Relä	Med	Fordras	Om ej
D123h		523a, H123h	
"	23	SIb, H123v	
"	23	524a, SIIb, H124v	
D123v		523a H123v	
"	24	524a, SIIa, H124h	
"	24	SIa, H123h	
D124h		524a, H124h	
"	24	523a, SIb, H123v	
"	24	SIIb H124v	
D124v		524a, H124v	
"	23	SIIa, H124h	
"	23	523a, SIa, H123h	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
DI25h		525a, HI25h	
"	25	SIIIb, HI25v	
"	25	526a,SIVb, HI26v	
DI25v		525a. HI25v	
"	26	526a,SIVa, HI26h	
"	26	SIIIa, HI25h	
DI26h		526a, HI26h	
"	26	525a,SIIIb, HI25v	
"	26	SIVb HI26v	
DI26v		526a, HI26v	
"	25	SIVa, HI26h	
"	25	525a,SIIIa, HI25h	

Relö	Med	Fordrar	Om ej
DI30h		S34a, HI30h	
"	34	SXXI, 141h, D145h, HI30v	
"	34	S35a, SXXII, 142h,	
		D146h 9/b, HI31v	
DI30v		S34a, HI30v	
"	37	S35a	
"	36, 37	S36a, DI33v, HI32h	
"	36, 37	SIIb, HI31h	
"	37	SIb, HI30h	
DI31h		S35a, HI31h	
"	37	S34a, SXXI, 141h, D145h, HI30v	
"	37	SXXII, 142h, D146h 9/b, HI31v	
DI31v		S35a, HI31v	
"	36	S36a, DI33v, HI32h	
"	34, 36	SIIb, HI31h	
"	34, 36	S34a, SIb, HI30h	

Relä	Med	Fordrar	Om ej
D132h		36,536a,535a, H132h	
"	37	534a,5XXI,141h,D145h,H130v	
"	37	5XXII,142h,D146h a/b, H131v	
D133h a/b		532a,D132h, H133v	
"	31	H133ha	
"	31	H133hb	
D133v		532a, H133v	
"	33	529b	
"	29,33	529a,5VI, H135h	
"	29,33	5V, H134h	
"	31,33	5IVb, D126v, H133hb	
"	31,33	5IIIb, H133ha	
D134h		33,529b,532a, D132h,	
		H133v,H134h	
D135h		29,33,529a,529b,532a,	
		D132h,H133v,H135h	

Relä	Med	Fordrer	Om ej
D145h		547b, H145h	
D146h$^{a}_{b}$		546a	
"	46	H146ha	
"	$\underline{46}$	H146hb	
"	$\underline{47}$.	547b	
"	47	148h	

K

Ställare	Fordrar	Omej
3	F3/5h, F3/5v, F4/5h, F4/5v	
4	F4/5h, F4/5v	
5	F3/5h, F3/5v, F4/5h, F4/5v	
6	F6/9h, F6/9v, F7/9h, F7/9v	
7	F7/9h, F7/9v	
8	F6/9h, F6/9v, F7/9h, F7/9v	
9	F6/9h, F6/9v	
"	F7/9h, F7/9v	Z
10	F10h, F10v	

Ställare	Fordrar	Om ej
11	F11/12h, F11/12v	
"	F10h, F10v	10
12	F11/12h, F11/12v, F12h, F12v	
15	F15/16h, F15/16v Kollvalb	
16	F15/16h, F15/16v	
"	Kollvalb	52
17	F17/18h, F17/18v	
"	F17/20h, F17/20v	20
18	F17/18h, F17/18v, F17/20h, F17/20v	
19	F17/20h, F17/20v, F19/20h, F19/20v, K0119h, v	
20	F17/20h, F17/20v, F19/20h, F19/20v, K0119h, v	

Ställare	Fordrar	Om ej
23	F23a/24bh, F23a/24bv	
"	F23b/24ah, F23b/24av	
24	F23a/24bh, F23a/24bv	
"	F23b/24ah, F23b/24av	
25	F25a/26bh, F25a/26bv	
"	F25b/26ah, F25b/26av	
26	F25a/26bh, F25a/26bv	
"	F25b/26ah, F25b/26av	
29	F29/32h, F29/32v, F29/39h, F29/39v	
30	F29/39h, F29/39v, t 0135v	

Ställare	Fordrar	Om ej
31	F32/33v	
"	F32/33h	33
32	F32/33h, F32/33v, F29/32h, F29/32v	
"	F29/39h, F29/39v	
33	F29/32h, F29/32v, F32/33h, F32/33v	
34	F34/37h, F34/37v, F35/38h, F35/38v	
35	F35/38h, F35/38v, F35/36h, F35/36v	
"	F40/43h, F40/43v	
36	F35/36h, F35/36v, F35/38h, F35/38v	
37	F34/37h, F34/37v, F35/38h, F35/38v	
38	F35/38h, F35/38v	
39	F29/32h, F29/32v, F29/39h, F29/39v,	
	t 0/35v	
40	F40/43h, F40/43v, t 0/39h	

Ställare	Fordrar	Om ej
41	F35/36h, F35/36v, F40/43h, F40/43v	
42	F40/43h, F40/43v	
43	F40/43h, F40/43v	
46	LU146hN, LU146vN	
"	LU145vN	47
47	LU145hN, LU145vN, LU146hN, LU146vN	

Förregl	Fordrar	Om ej
51	F15/16h, F15/16v	15, 16
52	F15/16h, F15/16v	15, 16
53	F15/16h	15
"	F17/18h, F17/18v	17
"	F17/20h, F17/20v	18
"	F19/20h, F19/20v	18, 19
54	F54/55v	
"	F15/16h	15
55	F54/55v t0/20v	
"	F15/16h	15, 16
"	F19/20h, F19/20v	19
56	F35/36h, F35/36v, F40/43h, F40/43v	
57	F40/43h, F40/43v	
58	F40/43h, F40/43v	

K

Förregl.	Fordror	Omej
60	LU146vH	46
"	LU145vH	46/47
"	F40/43H	42, 43

Relä	Med	Fordrar	Om ej
O113h		12, T113h, T113v, tL10,11,12	
		F12h, F12v, JIaö	
O113v		⑫, T113v, F12v, F12h, tL10,11,12	
"	12	⑪, T114h, F11/12v, F11/12h	
"	12	T113h	
O114ha		11, ⑫, T114h, tL10,11,12	
		F11/12h, F11/12v	
"	12	T113v, F12h, F12v, JIaö	
"	12	T114v, JIIaö	
O114hb		11, ⑫, T114h, tL10,11,12	
		F11/12h, F11/12v	
"	12	T113v, F12h, F12v, JIaö	
"	12	T114v, JIIaö	
O114v		⑪, 12, T114v, T114h, tL10,11,12	
		F11/12v, F11/12h	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
O115ha		10, T115h, T115v +L10,11,12,	
		F10h, F10v	
"		F17/18v	17
O115hb		10 T115h, T115v, +L10,11,12	
		F10h, F10v	
"		F17/18v	17
O115v		⑩, T115v, T115h, +L10,11,12	
		F10v, F10h	
O116h		⑮, T116h, T116v, +L15,16.	
		F15/16h, F15/16v	
"	15	⑯	
"	15,16	F17/18v	17
"	15,16	F17/20v	18/20
"	15,16	F19/20v	19
"	15	(52) +O116va/b	
"	15, 52	16	
"	15, 52	F19/20v	19
"	15, 52	F54/55v	

Reló	Med	Fordrar	Om ej
O116vo		52; tL15,16/tO116v%b	
"	tO116vo/b	15	
"	tL15,16	⑮, T116v, tO116vo/b	
"	15, tL15,16	———	
"	15, tL15,16	T116h, F15/16v, F15/16h	
O116vb		tL15,16/tO116v%b	
"	tO116vo/b	15, 16, 52	
"	tL15,16	⑯, T116v	
"	16, tL15,16	⑮, 52 tO116v%b	
"	15, 16, tL15,16	———	
"	15, 16, tL15,16	T116h, F15/16v, F15/16h	
"	16, tL15,16	15, T116v, F15/16v, F15/16h	
O116vc		15, 16, T116v, T116h, tL15/16	
		F15/16v, F15/16h	
O117h		⑱, T117h, tL17-20	
"	18	17, T117v	
		F17/18h, F17/18v, JIIIoö	
"	18	⑲	
"	18, 19,	20, T118v	
		F17/20h, F17/20v, JIVoö	
"	18, 19	T119v, tO119h/v	
		F19/20h, F19/20v, JVö	

Reló	Med	Fordrar	Om ej
O117v		⑰ T117v, T117h, tL17-20,	
		F17/18v, F17/18h	
"	17	F17/20v, F17/20h	20
"	17	18	
O117/118h		⑰ tL17-20	
"	17	T117h, T117v,	
		F17/18h, F17/18v, JIIIaö	
"	17	F17/20h, F17/20v	20
"	17	18, ⑲, T118h	
"	17, 19	20, T118v	
		F17/20h, F17/20v, JIVaö	
"	17, 19	T119v, ±O119h/v	
		F19/20h, F19/20v, JVö	
O118v		⑳, T118v, tL17-20	
		F17/20v, F17/20h	
"	20	T119h, tO119h/v	
"	20	⑱, 19	
"	18, 20	17, T118h	
"	18, 20	T117h	

K

Feld	Ved	Fortror	On ej
O.I.8h		T.I.8h tL.17-20,tO.I.8h/v	
»	tL.17-20	⑳ tO.I.8h/v	
»	20,tL.17-20	T.I.8v,	
		F.I.8.20h, F.I.8.20v, J.II.6	
»	20,tL.17-20	19, T.I.8v	
		F.19.20h, F.19.20v, J.II.6	
»	tO.I.8h/v	19, 20, T.I.8v	
		F.19.20h, F.19.20v, J.II.6	
O.I.9v		T.I.9v tL.17-20,tO.I.9h	
		F.19.20h, F.19.20v	
»	tO.I.9h/v	19, 20, T.I.9h	
»	tL.17-20	⑲ tO.I.9h/v	
»	19, tL.17-20	20, T.I.9h	
»	19, tL.17-20	⑱	
»	18, 19, tL.17-20	17, T.I.8h	
»	18, 19, tL.17-20	T.I.7h	
O.I.20v		T.I.20v, 55, tO.I.20v	
		F.54.55v	
»		F.15.16h	15

Relä	Ned	Fordrar	Om ej
0123h		㉓, T123h, tL 23,24	
"	23	24, T123v, JIbö	
		F23a/24bh, F23a/24bv	
"	23	T124v, JIIbö	
		F23b/24ah, F23b/24av	
0123v		㉔, T123v, tL 23,24	
		F23a/24bv, F23a/24bh	
"	24	T124h, JIIav	
"	24	23, T123h, JIav	
0124h		㉔, T124h, tL 23,24	
"	24	T123v, JIbö	
		F23a/24bh, F23a/24bv	
"	24	T124v, JIIbö	
		F23b/24ah, F23b/24av	
0124v		㉓, T124v, tL 23,24	
		F23b/24av, F23b/24ah	
"	23	24, T124h, JIIav	
"	23	T123h, JIav	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
O125h		㉕, T125h, tL25,26	
"	25	26, T125v, JIIbö	
		F25a/26bh, F25a/26bv	
"	25	T126v, JIVbö	
		F25b/26ah, F25b/26av	
O125v		㉖, T125v, tL25,26	
		F25a/26bv, F25a/26bh	
"	26	T126h, JIVav	
"	26	25, T125h, JIIIav	
O126h		㉖, T126h, tL25,26	
"	26	T125v, JIIIbö	
		F25a/26bh, F25a/26bv	
"	26	25, T126v, JIVbö	
		F25b/26ah, F25b/26av	
O126v		㉕, T126v, tL25,26	
		F25b/26av, F25b/26ah	
"	25	26, T126h, JIVav	
"	25	T125h, JIIIav	

Relä	Ned	Fordrag	Om ej
O130h		㉞, T130h, tL34-37	
"	34	37, T130v, JXXIó, F34/37h,	
		F34/37v	
"	34	LU145vN	47
"	34	㉟	
"	34, 35	36, ㊲	
"	34, 35, 37	T130v, JXXIó, F34/37h,	
		F34/37v	
"	34, 35, 37	LU145vN	47
"	34, 35, 37	T131v, JXXIIó, F35/38h,	
		F35/38v	
"	34, 35, 37	LU145vN	46/47
"	34, 35, 37	LU146vN	46
"	34, 35	(56), F40/43h, F40/43v	
		tL40-43	
"	34, 35, 56	41, ㊷, T139v	
"	34, 35, 42, 56	㊸	
"	34, 35, 42, 43, 56	JXXIIIó	
"	34, 35, 42, 43, 56	———	
"	34, 35, 42, 56	———	
	34, 35, 56	———	
O130v		㊲, T130v, tL34-37	
		F34/37v, F34/37h	
"	37	㊱	
"	36, 37	T132h	
"	36, 37	㉞, 35	
"	34, 36, 37	T131h, JIIbv	
"	34, 36, 37	T130h, JIbv	
"	37	34, T130h, JIbv	

Relä	Ned	Fordrar	Om ej
O131h		34,㉟, T131h, tL34-37	
〃	35	36,㊲	
〃	35, 37	T130v, JXXIö, F34/37h,	
		F34/37v	
〃	35, 37	LU145vH	47
〃	35, 37	T131v, JXXIIö, F35/38h,	
		F35/38v	
〃	35, 37	LU145vH	46/47
〃	35, 37	LU146vH	46
〃	35	(56), F40/43h, F40/43v,	
		tL 40-43	
〃	35, 56	41, ㊷, T139v	
〃	35, 42, 56	㊸	
〃	35, 42, 43, 56	JXXIIIö	
〃	35, 42, 43, 56	——	
〃	35, 42, 56	——	
〃	35, 56	——	
O131v		㊱, 37, T131v, tL 34-37	
		F35/38v, F35/38h	
〃	36	T132h	
〃	36	㉞, 35	
〃	34, 36	T131h, JIIbv	
〃	34, 36	T130h, JIIbv	

K

7-4

Relö	Ned	Fordrag	Omlöj
0132h		㊱, T132h, tL34-37	
"	36	㊲	
"	36, 37	T130v, JXXIIö, F34/37h,	
		F34/37v	
"	36, 37	LU145vH	47
"	36,37	T131v, JXXIIIö, F35/38h,	
		F35/38v	
"	36,37	LU145vH	46,47
"	36,37	LU146vH	46
"	36	35,(56), tL40-43	
		F40/43h, F40/43v	
"	36,56	41,㊷, T139v	
"	36,42,56	㊸	
"	36,42,43,56	JXXIIIö	
"	36,42,43,56	———	
"	36,42,56	———	
"	36, 56	———	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
O/33ha		3/, ㉜, T/33h, tL 31-33	
"	32	33, T/33v, F32/33h, F32/33v	
"	32	39, T/35v, tL 29, 30, 39	
		F29/32h, F29/32v	
O/33hb		3/, ㉜, T/33h, tL 31-33	
"	32	33, T/33v, F32/33h, F32/33v	
"	32	39, T/35v, tL 29, 30, 39	
		F29/32h, F29/32v	
O/33v		㉝, T/33v, tL 3/-33	
		F32/33v, F32/33h	
"	33	㉙, tL 29, 30, 39	
"	29, 33	T/35h, JⅥv	
		F29/39v, F29/39h	
"	29, 33	T/34h, JⅤv	
"	33	㉛, 32, T/33h	
"	3/, 33	JⅣbv	
"	3/, 33	JⅢbv	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
O134h		29, ㉝, T134h, tL 31-33	
		tL 29,30,39	
〃	33	T133v, F32/33h, F32/33v	
〃	33	32, 39, T135v	
		F29/32h, F29/32v	
O135h		㉙, T135h, tL 29,30,39	
		F29/39h, F29/39v	
〃	29	㉝, tL 31-33	
〃	29, 33	T133v, F32/33h, F32/33v	
〃	29, 33	32, 39, T135v	
		F29/32h, F29/32v	
〃	29	30, 39, T135v, tO135v	
O135v		T135v tL29,30,39/tO135v	
〃	tO135v	30,39	
〃	tL 29,30,39	㊴	
〃	39, tL 29,30,39	㉚, tO135v	
〃	30,39, tL 29,30,39	———	
〃	30, 39, tL 29,30,39	29, T135h, JVI v,	
		F29/39v, F29/39h	
〃	39, tL 29,30,39	㉜, F29/32v, F29/32h,	
		tL 31-33	
〃	32, 39, tL 29,30,39	㉙, 33	
〃	29, 32, 39, tL 29,30,39	T135h, JVI v	
		F29/39v, F29/39h	
〃	29, 32, 39, tL 29,30,39	T134h, JV v	
〃	32, 39	㉛, T133h	
〃	31, 32, 39	JIV bv	
〃	31, 32, 39	JIII bv	

Relä	Med	Fordrar	Om ej
O139h		T139h, tL40-43/tO139h	
"	tO139h	40	
"	tL40-43	㊵, tO139h	
		F40/43h, F40/43v	
"	40, tL40-43	41, ㊷, T139v	
"	40,42, tL40-43	㊸	
"	40,42,43, tL40-43	JXXIII δ	
"	40,42,43, tL40-43	———	
"	40,42, tL40-43	———	
"	40, tL40-43	———	
O139va		㊶ 42, T139v, tL40-43	
		F40/43v, F40/43h	
"	41	40, T139h, tO139h	
"	41	㉟, 56, tL34-37	
"	35,41	36, T132h	
"	35,41	㉞	
"	34,35,41	T131h, JIIbv	
"	34,35,41	T130h, JIbv	

Relö	Med	Fordrar	Om ej
0139vb		㊶, 42, 43, T139v, tL40-43	
		F40/43v, F40/43h	
"	41	40, T139h, t0139h	
"	41	㉟, 56, tL34-37	
"	35, 41	36, T132h	
"	35, 41	㉞	
"	34, 35, 41	T131h, JIIbv	
"	34, 35, 41	T130h, JIbv	
0139vc		㊶, 4243, T139v, tL40-43	
		F40/43v, F40/43h	
"	41	40, T139h, t0139h	
"	41	㉟, 56, tL34-37	
"	35, 41	36, T132h,	
"	35, 41	㉞	
"	34, 35, 41	T131h, JIIbv	
"	34, 35, 41	T130h, JIbv	

RaMd	Med	Fordrar	Om ej
JIov		⑫	
〃	12	⑤	
〃	5,12	③	
〃	3,5,12	LU102hN	
〃	5,12	LU103hN	
〃	12	⑪	
〃	11,12	⑤	
〃	5,11,12	④	
〃	4,5,11,12	③	
〃	3,4,5,11,12	LU102hN	
〃	3,4,5,11,12	LU103hN	
〃	11,12	⑨	
〃	9,11,12	⑧	
〃	8,9,11,12	⑥	
〃	6,8,9,11,12	LU109hN	
〃	8,9,11,12	LU110hN	
JIbv		㉔	
〃	24	㉓	
〃	23,24	JIov/Ljr5L123h	
〃	24	JIIov/Ljr5L124h	

K

RelN	Med	Fordrar	Om ej
JIIav		⑫	
"	12	⑪	
"	11, 12	⑤	
"	5, 11, 12	④	
"	4, 5, 11, 12	③	
"	3, 4, 5, 11, 12	LU102hN	
"	3, 4, 5, 11, 12	LU103hN	
"	11, 12	⑨	
"	9, 11, 12	⑧	
"	8, 9, 11, 12	⑥	
"	6, 8, 9, 11, 12	LU109hN	
"	8, 9, 11, 12	LU110hN	
JIIbv		㉓	
"	23	JIav/LjrSL123h	
"	23	㉔	
"	23, 24	JIIav/LjrSL124h	

Regn	Med	Fordras	Om ej
JIIIov		⑰	
〃	17	⑱	
〃	17,18	⑩	
〃	10,17,18	④	
〃	4,10,17,18	③	
〃	3,4,10,17,18	LU102hN	
〃	3,4,10,17,18	LU103hN	
〃	10,17,18	⑨	
〃	9,10,17,18	⑥	
〃	6,9,10,17,18	LU109hN	
〃	9,10,17,18	⑧	
〃	8,9,10,17,18	⑦	
〃	7,8,9,10,17,18	⑥	
〃	6,7,8,9,10,17,18	LU109hN	
〃	6,7,8,9,10,17,18	LU110hN	
〃	17	⑯	
〃	16,17	⑮	
〃	15,16,17	⑦	
〃	7,15,16,17	⑥	
〃	6,7,15,16,17	LU109hN	
〃	6,7,15,16,17	LU110hN	
〃			
JIIIbv		㉖	
〃	26	㉕	
〃	25,26	JIIIov/LirSL125h	
〃	26	JIVov	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
JIVov		⑳	
"	20	⑲	
"	19,20	⑱	
"	18,19,20	⑩	
"	10,18,19,20	④	
"	4,10,18,19,20	③	
"	3,4,10,18,19,20	LU102hN	
"	3,4,10,18,19,20	LU103hN	
"	10,18,19,20	⑨	
"	9,10,18,19,20	⑥	
"	6,9,10,18,19,20	LU109hN	
"	9,10,18,19,20	⑧	
"	8,9,10,18,19,20	⑦	
"	7,8,9,10,18,19,20	⑥	
"	6,7,8,9,10,18,19,20	LU109hN	
"	6,7,8,9,10,18,19,20	LU110hN	
"	18,19,20	⑰	
"	17,18,19,20	⑯	
"	16,17,18,19,20	⑮	
"	15,16,17,18,19,20	⑦	
"	7,15,16,17,18,19,20	⑥	
"	6,7,15,16,17,18,19,20	LU109hN	
"	6,7,15,16,17,18,19,20	LU110hN	
"	20	⑯	
"	16,20	⑮	
"	15,16,20	⑦	
"	7,15,16,20	⑥	
"	6,7,15,16,20	LU109hN	
"	6,7,15,16,20	LU110hN	

K

RelH	Med	Fordrar	Om ej
JIVbv		㉕	
〃	25	JIIIav/Ljr SL125h	
〃	25	㉖	
〃	25,26	JIVav	
JVv		⑲	
〃	19	⑱	
〃	18,19	⑩	
〃	10,18,19	④	
〃	4,10,18,19	③	
〃	3,4,10,18,19	LU102hN	
〃	3,4,10,18,19	LU103hN	
〃	10,18,19	⑨	
〃	9,10,18,19	⑥	
〃	6,9,10,18,19	Lu109hN	
〃	9,10,18,19	⑧	
〃	8,9,10,18,19	⑦	
〃	7,8,9,10,18,19	⑥	
〃	6,7,8,9,10,18,19	Lu109hN	
〃	6,7,8,9,10,18,19	Lu110hN	
		se nästa blad	

K

Växl	Med	Fordrar	Om ej
IIv	18,19	⑰	
"	17,18,19	⑯	
"	16,17,18,19	⑮	
"	15,16,17,18,19	⑦	
"	7,15,16,17,18,19	⑥	
"	6,7,15,16,17,18,19	LU108hH	
"	6,7,15,16,17,18,19	LU110hH	
"	19	⑳	
"	19,20	⑯	
"	16,19,20	⑮	
"	15,16,19,20	⑦	
"	7,15,16,19,20	⑥	
"	6,7,15,16,19,20	LU108hH	
"	6,7,15,16,19,20	LU110hH	
IIIv		⑮	
"	15	⑦	
"	7,15	⑥	
"	6,7,15	LU108hH	
"	6,7,15	LU110hH	
IIöö		㉞	
"	34	㉟	
"	34,35	㊱	
"	34,35,36	LU142vH	
"	34	㉟	
"	34,37	LU141vH	

Spår	Med	Fordrar	Om ej
JIoö		㉓	
"	23	JIIbö/Ljr5L124v	
"	23	㉔	
"	23,24	JIbö/Ljr5L123v	
JIIbö		㉞	
"	34	㉟	
"	34,35	㊱	
"	34,35,36	㊲	
"	34,35,36,37	LU142vH	
"	34,35,36,37	LU141vH	
JIIoö		㉔	
"	24	㉓	
"	23,24	JIIbö/Ljr5L124v	
"	24	JIbö/Ljr5L123v	

K

Relä	Med	Fordrar	Om ej
JIIIbö		㉛	
"	31	㉜	
"	31, 32	㉝	
"	31, 32, 33	㊱	
"	31, 32, 33, 36	㊲	
"	31, 32, 33, 36, 37	LU142vN	
"	31, 32, 33, 36, 37	LU141vN	
JIIIaö		㉕	
"	25	JIVbö	
"	25	㉖	
"	25, 26	JIIIbö/LjrSL125v	

K

Relä	Med	Forårar	Om ej
JIVbö		㉛	
"	31	㉜	
"	31, 32	㉝	
"	31, 32, 33	㊱	
"	31, 32, 33, 36	㊲	
"	31, 32, 33, 36, 37	LU142VM	
"	31, 32, 33, 36, 37	LU141VM	
JIVoö		㉖	
"	26	㉕	
"	25, 26	JIVbö	
"	26	JIIIbö/LjrSL125V	

K

Zoll	Med	Fordrer	Om ej
376		㉙	
″	29	㉝	
″	29.33	㊱	
″	29.33.36	㊲	
″	29.33.36.37	LUHAVN	
″	29.33.36.37	LUHAVN	
316		㉙	
″	29	㉝	
″	29.33	㊱	
″	29.33.36	㊲	
″	29.33.36.37	LUHAVN	
″	29.33.36.37	LUHAVN	

K

Relä	Medger	Fordrar	Om ej
JXXIő		㊼	
"	47	LU145vN	
JXXIIő		㊻	
"	46	㊼	
"	46,47	LU146vN	
"	46,47	LU145vN	
JXXIIIő		㊻	
"	46	㊼	
"	46,47	LU146vN	
"	46,47	LU145vN	